

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa

www.philips.com/support

XL490



XL495



Pikaopas


PHILIPS

1 Liitä




2 Aloita

Puhelimen määrittäminen



- 1 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetuloviesti (maakohtainen).
- 2 Määritä maa ja kieli kehotettaessa.
- 3 Aseta päivämäärä ja kellonaika.
 - Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, valitse **[am]** tai **[pm]** (maakohtainen) painamalla ▲📞 / ▼📞-painiketta.

Puhelimen lataaminen



- 🔋 > 70%
- 🔋 70% - 40%
- 🔋 40% - 10%
- 🔋 Vilkkuu: akkuperiston lataus vähissä
- Vierii: lataus käynnissä

Puhelu

- Soita puhelu painamalla 📞^R - tai 🔊-painiketta ja anna puhelinnumero.
- Vastaa puheluun painamalla 📞^R - tai 🔊-painiketta puhelimen soidessa.
- Lopeta puhelu painamalla 📞 painiketta.

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla ▲📞- tai ▼📞-painiketta puhelun aikana.

Pikavalintapainikkeiden määrittys


- 1 Kirjoita luku ja pidä sitten painiketta **m1**, **m2** tai **m3** painettuna.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.
- 3 Soita pikapuhelu pikavalintapainikkeeseen esitallennettujen tietojen perusteella, paina valmiustilassa **m1**-, **m2**- tai **m3**-painiketta. Soita numeroon painamalla 📞^R - tai 🔊-painiketta.

Yhteystiedon lisääminen puhelinmuistioon

- 1 Paina **[Valikk]**-painiketta.
- 2 Valitse **[Puh.muist]** > **[Lisää uusi]**.
- 3 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

3 Puhelimen vastaaja (vain XL495)

Tallennettujen viestien kuunteleminen



- ① Ota vastaaja käyttöön tai poista se käytöstä valmiustilassa painamalla .
- ② Poista nykyinen viesti painamalla -painiketta.
- ③ Säädä äänenvoimakkuutta  / -painikkeella.
- ④ Toista seuraava viesti painamalla -painiketta.

- ⑤ Toista edellinen viesti tai toista nykyinen viesti uudelleen painamalla -painiketta.
- ⑥ Aloita tai lopeta kuuntelu painamalla .




Huomautus

- Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaan osassa Puhelimen vastaaja.

Ilmoituksen tallentaminen

- 1 Paina **[Valikk]**-painiketta.
- 2 Valitse **[Vastaaja]** > **[Ilmoitus]**.
- 3 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.



Lisätietoja saat uuden puhelimesi mukana tulleesta käyttöoppaasta tai lataamalla uusimman version osoitteesta www.philips.com/support.

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.

2015 © Gibson Innovations Limited.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Gibson Innovations Ltd. on valmistanut

tämän tuotteen, on vastuussa sen

myynnistä ja on sen takuunantaja.

Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat

Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä

tavaramerkkejä, joita käytetään Koninklijke

Philips N.V.:n luvalla.

CE 0168



QSG_XL490-495
21_FL_V2.0
WK15172