




„Philips“  
Nešiojamasis DVD  
grotuvas

18 cm/7 colių LCD

2 val. įrašų

PD709



## Filmai keliauja kartu

Mėgaukitės filmais bet kada ir bet kur! Nešiojamuoju PD709 DVD grotuvu galėsite lepintis DVD filmais, klausyti MP3-CD / CD diskų muzikos ir peržiūrėti JPEG nuotraukas keliaudami.

### Leiskite filmus, muziką ir nuotraukas kelyje

- Suderinamas su DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD diskais
- MP3-CD, CD ir CD-RW atkūrimas
- Peržiūrėkite JPEG vaizdus iš nuotraukų disko

### Papildomos priemonės jūsų patogumui

- Iki 2 valandų įrašų atkūrimo naudojant integruotą įkraunamą bateriją\*
- Tikslus tęsimas dingus maitinimui
- Pridedamas kintamosios / nuolatinės srovės adapteris
- Pridedamas automobilinis adapteris ir tvirtinimo juostelė

# PHILIPS

genialu ir paprasta

# Specifikacijos

## Vaizdas / ekranas

- Ekranas tipas: Skystųjų kristalų (LCD) TFT
- LCD ekrano tipas: Su nuo atspindžių saugančia danga, poliarizuotas
- Skyra: 432 (p) x 234 (p) x 3 (RGB)
- Kraštinių santykis: 16:10
- Efektyvaus matymo zona: 13,9 x 8,7 cm

## Garsas

- Išvesties galia: 250 mW RMS (integruoti garsiakalbiai)
- Išvesties galia (RMS): 5 mW RMS (ausinės)
- Signalas ir triukšmo santykis: > 80 dB (išvestis), > 76 dB (ausinės), > 62 dB (integruoti garsiakalbiai)

## Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: DVD, Kompaktinis diskas (CD) su nuotraukomis, SVCD, Kompaktinis diskas (CD) su vaizdo įrašais, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Diskų atkūrimo režimai: Disko meniu, Atsukimas, Persukimas, OSD, Kartoti, Maišyti grojimą, išdėdymas, Tęsti grojimą nuo sustojimo
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: PAL, NTSC

## Garso atkūrimas

- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps
- Glaudinimo formatai: „Dolby Digital“, MP3
- Atkuriamą mediją: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Palaikoma failų sistema: ISO-9660, „Joliet“

## Prijungimo galimybė

- Nuolatinės srovės įvestis: 9 V, 0,8 A
- Ausinių lizdas: 3,5 mm stereofoninio garso ausinės
- AV išvestis: Kompozitinė (CVBS) x1

## Patogumas

- Akumuliatoriaus krovimo indikatorius
- Atsparus smūgiams

## Priedai

- Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris: 9 V, 0,8 A, 110–240 V, 50/60 Hz nuolatinė srovė
- Vartotojo vadovas: Kelios kalbos
- Automobilinis rinkinys: cigarečių degiklio lizdo adapteris, 12 V (nuolatinė srovė)
- Tvirtinimo kronšteinas: Juostelė, skirta tvirtinti prie galvos atramos

## Maitinimas


- Baterijos tipas: Integruota baterija
- Baterijos eksploatavimo laikas: Iki 2 val.\*

## Matmenys

- Pagrindinės dėžės matmenys: 225 x 270 x 240 mm
- Dėžučių kiekis: 3
- Dėžutės svoris: 3,6 kg
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 230 x 255 x 70 mm
- Gaminio matmenys (W x H x D): 195 x 38 x 153 mm
- Gaminio svoris: 0,71 kg
- Pakuotės tipas: „D-box“

# Ypatybės

## DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



„Philips“ nešiojamasis DVD grotuvas gali būti naudojamas su daugeliu DVD ir CD diskų, kuriais prekiaujama rinkoje. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD ir CD diskai – visus juos galima paleisti DVD grotuvu. DVD+/-R yra DVD diskų įrenginio, kuriuo galima naudoti abu įprastinius įrašomuosius DVD formatus, trumpinys. Taip pat DVD+/-RW priima abu įprastinius perrašomųjų diskų tipus.

## MP3-CD, CD ir CD-RW atkūrimas



MP3 – revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant dideli skaitmeniniai muzikos failai gali būti sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso kokybės. Viename CD diske telpa iki 10 valandų muzikos.

## Peržiūrėkite JPEG iš nuotraukų disko



Leiskite JPEG nuotraukas, įrašytas diskuose. Atkurkite įsimintinas akimirkas su šeima ir draugais, kada tik norite!

## Tęsimas dingus maitinimui

DVD vaizdo grotuvas prisimena, kurioje vietoje baigėte žiūrėti praėjusį kartą, kai jis buvo išjungtas arba dingo maitinimas. Jeigu neįdėjote žiūrėti kito disko, grotuvas tęs rodymą nuo tos vietos, kurioje sustojote paskutinį kartą, tiesiog vėl paleisdamas diską. Gyvenimas taps gerokai paprastesnis!



Išleidimo data 2013-02-15

Versija: 2.1.3

12 NC: 8670 000 63529  
EAN: 87 12581 54592 5

© 2013 „Koninklijke Philips Electronics N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Įkraunamas baterijas įkrauti ir iškrauti galima ribotą skaičių kartų, tada jas reikia keisti. Baterijos eksploatavimo laikas ir įkrovimo skaičius priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.  
\* Baterijos eksploatavimo laikas priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.  
\* Atkūrimo laikas naudojant bateriją yra apytikslis ir priklauso nuo naudojimo sąlygų. Jei norite pailginti baterijos eksploatavimo laiką, iki minimumo sumažinkite LCD fono apšvietimą, prijunkite ausines (nenaudokite integruotų garsiakalbių) ir klausykites vidutiniu garsumu, gaminį naudokite esant kambario temperatūrai.