



Philips
CD-lydmaskin

Livsstilsdesign
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

AZB1839

Nyt musikken uansett hvor du er

Med den praktiske livsstilsdesignen kan du glede deg over musikk fra forskjellige kilder, som USB Direct, MP3-CD og radio.

Nyt musikk fra flere kilder

- DAB+, DAB og FM for en fullstendig radioopplevelse
- USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk
- Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW

Lett å bruke

- CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse
- 20-spors CD-programmering
- Praktisk fjernkontroll for ekstra anvendelighet

PHILIPS

Spesifikasjoner

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, forrige/neste, programmert avspilling, shuffle, gjenta

Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB-vert
- Lyd inn (3,5 mm)

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- DAB/DAB+: Infovisning, Meny
- Forhåndsinnstillinger: FM:20, DAB:20
- Tunerforbedring: automatisk digital søking
- Antennetype: Teleskopisk

Lyd

- Lydsystem: stereo
- Volumkontroll: dreies (analog)
- Utgangseffekt: 2 x 1 W RMS

Høytalere

- Antall innebygde høyttalere: 2
- Høytalergillutførelse: metall

Anvendelighet

- Skjermtype: LCD-display
- Platelegg: topp

Tilbehør

- Kabler/tilkobling: AC/DC-adapter
- Garanti: Garantihfte
- Fjernkontroll
- Brukerhåndbok

Drift

- Batteritype: C-størrelse (LR14)
- Batterispennning: 1,5 V
- Antall batterier: 6
- Strømtype: 100–240 V

Mål

- Emballasjedybde: 139 millimeter
- Emballasjehøyde: 262 millimeter
- Emballasjebredde: 371 millimeter
- Hovedenhetens dybde: 236 millimeter
- Hovedenhetens høyde: 122 millimeter
- Hovedenhetens bredde: 341 millimeter
- Produktvekt: 1,6 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 2,3 kg



Høydepunkter

CD shuffle/gjenta



Med funksjonen shuffle/gjenta slipper du å høre på musikk som spilles i samme rekkefølge hele tiden. Etter at du har lastet favorittsangene til spilleren, trenger du bare å velge én av modiene – shuffle eller gjenta for at låtene skal spilles av i forskjellig modusrekkefølge. Gled deg over en forskjellig og unik musikkopplevelse hver gang du kobler til spilleren.

DAB+, DAB og FM

DAB+/DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) er, i tillegg til analog FM-overføring, en ny måte å kringkaste radio på via et nettverk av bakkesendere. Det gir lytterne flere valgmuligheter og klar lydgjengivelse helt uten forstyrrelser. Teknologien lar mottakeren velge det sterkeste signalet den finner. Digitale DAB+- eller DAB-stasjoner har ingen frekvenser som må huskes, og radioene stilles inn etter stasjonsnavn slik at det ikke er noen endringer når du er i bevegelse.

Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW



MP3 står for MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfile, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.

USB Direct for MP3-musikk



Takket være den fullstendige filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt det er å få tilgang til mer digital musikk via den innebygde USB Direct.



Utgivelsesdato
2022-05-09

Versjon: 3.0.4

12 NC: 8670 001 49131
EAN: 69 51613 99084 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com