

Philips  
CD Soundmachine med  
Dynamic Bass Boost

• MP3

AZ1316



## allt-i-ett, imponerande MP3-musik

Den här allt-i-ett-CD-spelaren är kompakt och snygg och spelar alla typer av CD-skivor, inklusive MP3-CD. Luta dig tillbaka och njut av musik på ett bekvämt sätt med den programmerbara funktionen för återuppspelning av 20 spår.

### **CD-spelare med massor av funktioner**

- MP3-CD- och CD-R/RW-kompatibel
- CD shuffle/program/repetera

### **Imponerande ljud**

- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Basreflexhögtalarna ger ett kraftfullt och djupt basljud

### **Lätt att använda och exakta kontroller**

- Digital mottagare med förinställningar
- Automatisk kanallagring med en knapptryckning för inställning av radiokanaler
- Praktisk fjärrkontroll

# PHILIPS

## Specifikationer

### Ljud

- Uteffekt (RMS): 2X 1,2 W
- Ljudsystem: Stereo
- Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner
- Högtalardiameter: 4 tum
- Högtalartyper: Basreflexhögtalare
- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)

### Ljuduppspelning

- Typ av laddare: Toppmatad
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva
- Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående spårsökning, Repetera spelning, Blandad uppspelning
- Programmerbara spår: 20
- Antal enheter: 1
- Kassettdäcksteknik: Mekanisk
- Kassetuppspelningslägen: Snabbspolning framåt/bakåt, Fullständigt automatiskt stopp, Pausknapp

### Mottagare/mottagning/sändning

- Automatisk digital kanalsökning
- Kanalförinställningar: 20

- Antenn: AM-antenn, FM-antenn
- Radioband: FM, AM

### Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD
- Fjärrkontroll: 14 tangenter

### Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Bruksanvisning, Garantiercertifikat

### Effekt

- Nästström
- Batterityp: LR14
- Batterispänning: 1,5 V
- Antal batterier: 6

### Mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 470 x 275 x 210 mm
- Produktens mått (B x H x D): 400 x 243 x 169 mm
- Vikt: 2,9 kg
- Vikt inkl. förpackning: 3,7 kg



## Funktioner

### MP3-CD- och CD-R/RW-kompatibel

MP3-CD- och CD-R/RW-kompatibel

### CD shuffle/program/repetera

CD shuffle/program/repetera

### DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

### Basreflexhögtalare

Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

### Digital mottagare med förinställningar

Digital mottagare med förinställningar

### Automatisk kanallagring

Automatisk kanallagring är en bekväm funktion för att ställa in dina favoritkanaler med en knapptryckning. Med autostoreprogrammering slipper du krånglet att manuellt skruva in rätt kanal och göra snabbvalsinställningen. En inbyggd krets söker automatiskt av de lokala radiostationernas frekvens, läser fast de starkaste signalerna och tilldelar dem till en speciell knapp.

### Praktisk fjärrkontroll

Praktisk fjärrkontroll



Publiceringsdatum  
2013-05-10

Version: 8.0.14

12 NC: 9073 101 01672  
EAN: 87 10895 86180 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)