

Dodatek

* TAB5105 in TAB5305

Nastavitve izenačevalnika (EQ):

Na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **EQ** in izberite želeni način EQ.

Glasba/Film/Novice/Šport

Lučka LED 3-krat utripne in s tem prikaže nastavljeni način EQ:

Pozicija	Barva lučke	Način EQ
	Bela	Glasba
	Zelena	Film
	Rdeča	Novice
	Cian	Šport