

Philips
Радиочасовник с
цифрова настройка

FM цифрова настройка
20 предварителни настройки
Двоен будилник
Включване и настройка

AJ7000



Започнете деня, както вие си знаете!

събудете се с любимата си радиостанция

Този стилиен радиочасовник Philips изглежда добре и ви събужда навреме. Има вградено FM/MW радио и ви дава избор да се будите с любимата си радиостанция или със зумера.

Започнете деня по ваш начин

- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
- Нежно събуждане, за да отворите очи с удоволствие
- Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събуждате по различно време
- Повторение на сигнала за събуждане, за да си подремнете още малко

Лесна употреба

- Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика
- Регулируема яркост на дисплея за удобство при гледане
- Гарантирано запазване на час и аларма, за да се събуждате навреме дори при спиране на електрозахранването
- Включване и автоматична настройка на времето

Дизайн, който подхожда на вашия интериор

- Алюминиево тяло за качествен вид и звук

PHILIPS

Акценти

Алуминиево тяло



Летият алуминий е лек и издържа на по-високи температури, има по-голяма якост и твърдост при добра устойчивост на корозия.

Цифрова настройка със зададени станции



Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запазят честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.


Нежно събуждане



Започнете деня добре със събуждане от постепенно увеличаваща се сила на будилника. Обикновеният звук от будилници с предварително настроена сила или е прекалено тих, за да ви изправи на

крака, или е така крещящо силен, че грубо ви изхвърля от леглото. Събудете се с избрана от вас музика, радиостанция или предупредителен сигнал. Силата на нежния тон за събуждане постепенно се увеличава от фино тиха до разумно силна, за да може нежно да ви разбуди.

Повторение на сигнала за събуждане



За да се пребори с усипването, радиочасовникът Philips има функция за подремване. Ако алармата се включи, но искате да поспите още малко, натиснете веднъж бутона за повторение на алармата и продължете да спите. След девет минути алармата ще се включи отново. Можете да продължите да натискате бутона за повторение на алармата на всеки девет минути, докато я изключите окончателно.

Включване и настройка


Издадете часовника от кутията, включете го и времето вече е зададено за вас - автоматично. Интелигентният часовник чете предварително програмираните данни и задава правилното време според часовата зона по подразбиране. Ако живеете извън часовата зона по подразбиране, всичко, което трябва да направите, е да натиснете бутона "Часова зона" и часовникът ще зададе правилното време. Край на четенето на ръководства, край на натискането на бутони.

Гарантирано запазване на час и аларма

При спиране на електрозахранването този интелигентен часовник запазва надеждно зададения от вас час. Зададената аларма остава активна дори когато дисплеят е изключен, благодарение на вградената батерия. Когато електрозахранването бъде


възстановено, не е необходимо да настройвате часовника, нито да възстановявате настройките. И което е още по-прекрасно, дори електрозахранването да не бъде възстановено, батерията осигурява достатъчно мощност за включване на зумера в зададения от вас час на алармата, за да сте сигурни, че никога няма да се усипите.

Двоен будилник



Аудио системата Philips позволява задаване на две аларми. Задайте един час за вашето събуждане и друг – за събуждане на човека до вас.

Таймер за заспиване



Таймерът за заспиване ви дава възможност да решите колко дълго искате да слушате музика или радиостанция, избрана от вас, преди да заспите. Просто задайте ограничение на времето (до 2 часа) и изберете CD или радиостанция за слушане, докато се унесете в сън. Устройството ще продължи да свири до зададеното време и след това автоматично ще се изключи в икономичен тих режим на готовност. Таймерът за заспиване ви позволява да заспите с любимия си CD или радио диджей, без да броите овце или да се тревожите, че хабите енергия.

Спецификации

Звук

- Звукова система: Моно
- Регулиране на силата на звука: въртящ се

Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM, MW, Цифрова настройка

Комфорт

- Аларми: Аларма със зумер, Радиобудилник, Таймер на заспиване, двоен будилник, Повторение
- Тип на дисплея: LCD
- Подобрения в часовника: Часовник с резервно захранване, Лятно часово време (DST), Часова зона
- Часовник/версия: Цифров, Аналогов
- Подобрения на дисплея: регулиране на яркостта

Захранване

- Тип батерия: CR2032 (резервна)
- Мрежово захранване: AC адаптер, входящо напрежение 220-240 V
- Брой батерии: 1

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Ръководство за потребителя, Гаранционна карта, Променилвотоков адаптер за захранване

Размери

- Дълбочина на изделието: 42 мм
- Тегло с опаковката: 0,5 кг
- Тегло: 0.4 кг
- Ширина на изделието: 134 мм
- Височина на изделието: 112 мм
- Височина на опаковката: 148 мм
- Ширина на опаковката: 159 мм
- Дълбочина на опаковката: 114 мм



Дата на издаване
2024-03-31

Версия: 3.1.8

EAN: 87 12581 57956 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com