

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/welcome

S10

S10A



Қысқаша жұмысты
бастау нұсқаулығы

PHILIPS

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары




Ескерту

- Электр желісі қауіпті деп жіктеледі. Зарядтағышты тоқтатудың жалғыз жолы — электр сымын ток көзінен ажырату. Ток көзіне оңай әрдайым қол жеткізуге болатынына көз жеткізіңіз.
- Өнімді пайдаланбас бұрын қауіпсіздік ақпаратын қараңыз.
- Бұл өнім еуропалық R&TTE 1999/5/EC директивасына сәйкес келеді
- Пайдаланушы нұсқауларында берілген ток көзін ғана пайдаланыңыз.
- Пайдаланушы нұсқауларындағы тізімде берілген батареяларды ғана пайдаланыңыз.
- Өнімді сұйық заттарға тигізбеңіз.
- Басқа түрдегі батареямен ауыстырылғанда, жарылу қаупі болады.
- Батареяларды нұсқауларға сәйкес қоқысқа тастаңыз.
- Тұтқа шырылдағанда немесе спикерфон мүмкіндігі қосылғанда, құлағыңызға зиян келтірмеу үшін тұтқаны құлағыңыздан алыс ұстаңыз.


Жұмысты бастау

1

Негізгі станцияны қосу



Телефонның параметрлерін реттеу

- 1  түймесін Philips сөз белгісін көргенше басыңыз.
- 2 Елді және тілді орнатыңыз.
- 3 Күн мен уақытты орнатыңыз.

Телефонды зарядтау



6 сағат
зарядтаңыз



> 84%



36% - 52%



68% - 84%



20% - 36%




52% - 68%




< 20%

Жыпылықтау: батарея заряды аз
Жылжу: зарядталып жатыр

2 Шолу



 Орталық басты экранға күту режимінде кіру.


-  • Қоңырау шалу және қабылдау.
- Теру тақтасын көрсету.

 • Қоңырауды аяқтау.

 • Қоңырау кезінде дыбыс деңгейін реттеу.

Орталық басты экран

- ① Хабарландырулар / күн және уақыт
- ② Жоғарғы 3 контакт
- ③ Таңдаулы қолданбалар



Басты экрандар

Жанап өту

Теру тақтасына экранда оңға қарай жанап өту және негізгі мәзір экранына экранда солға қарай жанап өтіп қол жеткізіңіз.

басып тұру

Таңдаулы қолданбалар аумағына немесе негізгі

мәзір экранының жаңа аумағына сүйреу үшін негізгі мәзір экранындағы белгішені басып тұрыңыз.

Түрту

- Таңдалған мәзір элементін ашу.
- Орталық басты экрандағы хабарландыруларды көру.


3 Bluetooth

S10/S10A мобильді телефондармен жұптастыру



S10/S10A құрамында мынаны орындауға мүмкіндік беретін MobileLink технологиясы бар:

- стационарлық және мобильді қоңырауларды қабылдау және шалу
- мобильді телефон контактілерін жүктеу

MobileLink функциясын пайдалану үшін алдымен мобильді телефон мен S10/S10A құрылғысын Bluetooth көмегімен жұптастырыңыз:

- 1 Мобильді телефонда Bluetooth іске қосулы және іздеу күйінде екенін тексеріңіз.
- 2 Негізгі станцияда  түймесін негізгі станциядағы Bluetooth ЖД жыпылықтағанша басып тұрыңыз.
- 3 Мобильді телефонда **Philips S10** таңдап, қосылыңыз.

4 Қажет болса, мобильді телефонда PIN кодын (0000) енгізіңіз.

5 S10/S10A және мобильді телефон жұптастырылғанда  немесе  тұтқа экранында көрсетіледі. Негізгі станциядағы сәйкес ЖД үздіксіз қосулы болады.

↳ Енді мобильді желіні пайдаланып S10 құрылғыңыздан қоңырауларды қабылдауға және шалуға дайынсыз.





Есте сақтаңыз

- Bluetooth антеннасы базада орналасқан. Мобильді телефон база радиусынан 10 метр (тұтқа мен база арасында кедергілер жоқ) ішінде екенін тексеріңіз.
- S10/S10A құрылғыңыз бір уақытта екіге дейін мобильді телефонға қосыла алады.


4 Рақаттаныңыз

Қоңырау шалу


Нөмірді теру

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 Телефон нөмірін теріңіз, содан кейін  түймесін басыңыз.
- 3 Шығыс қоңырау шалу керек жер желісін немесе мобильді желіні таңдаңыз.

Қоңырауға жауап беру

Қоңырауға жауап беру үшін телефон шырылдағанда  түймесін басыңыз.




Қоңырауды аяқтау

-  түймесін басыңыз.
- Тұтқаны негізгі станцияға тіркеңіз.


Құлақспаптың дыбыс деңгейін реттеу

Қоңырау кезінде дыбыс деңгейін реттеу үшін тұтқаның сол жағындағы **+** немесе **-** түймесін басыңыз.

Контакт қосу

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 Негізгі мәзір экранында  түймесін басыңыз.
- 3 Жер желісінің контактілер тізімін немесе мобильді контактілер тізімін таңдау үшін экранның жоғарғы жағындағы ашылмалы мәзірді түртіңіз.
- 4 Опциялар мәзірінде  түймесін түртіңіз.
- 5 **[Добав. новый контакт]** опциясын таңдаңыз.
- 6 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Мобильді телефоннан контактілерді тасымалдау


- 1 Негізгі мәзір экранында  түймесін басыңыз.
- 2 Мобильді контактілер тізімін таңдау үшін экранның жоғарғы жағында ашылмалы мәзірді түртіңіз.
- 3 **[Обновить]** опциясын таңдаңыз.

Компьютерден контактілерді, суреттерді және рингтондарды тасымалдау


Philips Phone Manager бағдарламасын жүктеу үшін www.philips.com/support бетіне өтіңіз. Бағдарламаны орнатқаннан кейін телефонды micro USB кабелі (бөлек сатылады) арқылы жалғаңыз. Содан кейін деректерді тасымалдаңыз және телефонды ең соңғы бағдарламаға (қол жетімді болса) жаңартыңыз.

Автожауап құралы (Тек S10A)

Хабарландыруды жазып алу

- 1 Негізгі мәзір экранында  түймесін басыңыз.
- 2 **[Приветствие]** опциясын таңдаңыз.
- 3 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Кіріс хабарларды тыңдау

- 1 Негізгі мәзір экранында  түймесін басыңыз.
- 2 **[Воспр.]** опциясын таңдаңыз.

Кіріс хабарды жою


Хабарды тыңдағанда  түймесін басыңыз.

Қолданушының нұсқасы



Жаңа телефоныңызбен бірге келген пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз немесе www.philips.com/support торабынан соңғы нұсқасын жүктеп алыңыз. Сәйкестік декларациясын www.p4c.philips.com бетінен қарауға болады.

Желі



Компьютер үшін тегін Philips Phone Manager бағдарламалық құралын және телефон үшін соңғы телефон бағдарламалық құралын алу үшін www.philips.com/support тіркеліңіз.



Өнімге дөңгелегі бар үсті сызылған қоқыс жәшігінің белгісі жапсырылған болса, бұл өнімге Еуропалық 2002/96/ЕС директивасы қолданылатынын білдіреді.

2013 © WOOX Innovations Limited.

Барлық құқықтары қорғалған.

Philips және Philips Shield Emblem —

Koninklijke Philips N.V. компаниясының

тіркелген сауда белгілері және оларды

WOOX Innovations Limited компаниясы

Koninklijke Philips N.V. компаниясынан алған

лицензия бойынша пайдаланады.

CE 0168



UMS_S10A

RU_KK_v2.0

WK13365