



ES-AR Manual rápido del usuario

PT-BR Guia rápido do usuário

PHILIPS

ES-AR

1 Importante

Instrucciones de seguridad importantes

- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Conserve estas instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 No utilice este aparato cerca del agua.
- 6 Limpie sólo con un paño seco.
- 7 No bloquee los orificios de ventilación. Instale según las instrucciones del fabricante.
- 8 No instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- 9 Proteja el cable de alimentación de manera que nadie lo pise y que no quede presionado, particularmente en los enchufes, tomas de corriente, y en el punto en que salen del aparato.
- 10 Utilice solamente los accesorios especificados por el fabricante.
- 11 Utilice únicamente las fuentes de alimentación que se indican en el manual de usuario.
- 12 Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o si no va a utilizarlo durante un periodo prolongado.
- 13 Envíe todas las reparaciones a personal de servicio calificado. El aparato debe repararse si presenta algún tipo de daño, ya sea en el cable o en el enchufe de suministro eléctrico, si se produjo un derrame de líquidos o cayó algún objeto sobre el aparato, si la unidad estuvo expuesta a la lluvia o humedad, o si el aparato no funciona normalmente o se cayó.
- 14 No exponga el equipo a goteos ni salpicaduras.
- 15 No coloque sobre el aparato objetos que puedan acarrear un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- 16 Cuando se utiliza el enchufe del adaptador de conexión directa como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre disponible.
- 17 Adaptador provisto como accesorio. No debe ser utilizado en las redes eléctricas de Argentina y Brasil. Su uso está destinado exclusivamente a otros países de Latino América.

Nota

- La placa de identificación está ubicada en la parte inferior de la unidad.

2 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo sin la aprobación expresa de WOOX Innovations puede anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Reciclado



Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Si ve el símbolo del cesto de residuos con ruedas tachado adherido al producto, significa que cumple con la Directiva Europea 2002/96/EC.



Nunca se deshaga del producto con el resto de los residuos domésticos. Infórmese de la legislación local sobre la recolección de productos eléctricos y electrónicos por separado. La eliminación correcta del producto antiguo ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

Información medioambiental
Se han suprimido todos los embalajes innecesarios. Nos hemos esforzado por lograr que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas; lámina de espuma protectora). El sistema se compone de materiales reciclables que pueden volver a utilizarse si los desarma una empresa especializada. Siga las normas locales de eliminación de materiales de embalaje, baterías agotadas y equipos antiguos.

Aviso de marca comercial



La marca denominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas de propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de WOOX Innovations es en virtud de una licencia.

Derechos de propiedad intelectual

2013 © WOOX Innovations Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. WOOX se reserva el derecho de modificar los productos en cualquier momento, sin obligación de realizar ajustes en los insumos anteriores.

PT-BR

1 Importante

Instruções importantes de segurança

- 1 Leia estas instruções.
- 2 Guarde estas instruções.
- 3 Preste atenção a todos os avisos.
- 4 Siga todas as instruções.
- 5 Esse aparelho não deve ser usado próximo à água.
- 6 Para limpá-lo, use apenas um pano seco.
- 7 Não obstrua as entradas de ar. Realize a instalação de acordo com as instruções do fabricante.
- 8 A instalação não deve ser realizada perto de fontes de calor, como radiadores, grades de passagem de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que geram calor.
- 9 Proteja o cabo de energia para que não seja pisado nem comprimido, principalmente na parte dos plugues e das tomadas elétricas e na parte em que os plugues e as tomadas saem do aparelho.
- 10 Use apenas os acessórios especificados pelo fabricante.
- 11 Use somente as fontes de energia listadas no manual do usuário.
- 12 Desconecte o aparelho se houver trovões ou quando você não o estiver usando.
- 13 Todos os serviços técnicos devem ser prestados por profissionais especializados. A manutenção é necessária quando o aparelho apresenta algum tipo de dano, como: cabo de alimentação ou plugue danificado, líquidos foram derramados ou objetos caíram dentro do aparelho, o aparelho foi exposto à chuva ou umidade, mau funcionamento ou queda.
- 14 O equipamento não deve ser exposto a respingos.

- 15 Não coloque sobre o aparelho nada que possa danificá-lo (por exemplo, objetos contendo líquidos ou velas acesas).
- 16 Se o plugue do adaptador de conexão direta for usado como dispositivo de desconexão, ele deverá permanecer ligado o tempo todo.
- 17 Adaptador fornecido como acessório não deverá ser usado nas redes elétricas do Brasil, seu uso é destinado exclusivamente a outros países da América Latina.

Nota

- A plaqueta de tipo está na parte inferior do aparelho.

2 Aviso

Cualquier alteración o modificación hecha no dispositivo sem a aprovação expresa da WOOX Innovations poderá anular a autoridade do usuário para usar o aparelho.

Reciclagem



Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Sempre que observar o símbolo de proibição com uma lixeira colado a um produto, significa que o produto está protegido pela Diretiva Europeia 2002/96/EC.



Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixo domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto do seu antigo produto ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana. Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma). O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.

ES-AR Para descargar el manual del usuario completo, visite www.philips.com/support.

PT-BR Para fazer download do manual do usuário completo, acesse www.philips.com/support.

ES-AR Antes de usar el producto, lea toda la información de seguridad adjunta.

PT-BR Antes de usar o produto, leia todas as informações de segurança fornecidas.

ES-AR Pulse **POWER** para encender el parlante con base o cambiarlo al modo de espera.
↳ El indicador de Bluetooth se muestra cuando el AS130 está encendido.

PT-BR Pressione **POWER** (liga/desliga) para ligar a caixa acústica com dock ou colocá-la em modo de espera.
↳ O indicador de Bluetooth é exibido ao ligar a AS130.

ES-AR Para establecer la conexión Bluetooth automáticamente, descargue e instale la aplicación "Philips Bluetooth Audio Connect" en su dispositivo Android.

PT-BR Para estabelecer conexão Bluetooth automaticamente, faça download e instale o aplicativo "Philips Bluetooth Audio Connect" em seu dispositivo Android.

Icono de Bluetooth	Conexión Bluetooth
Parpadeante	Conectando o esperando conexión
Fijo	Conectado

Icono de Bluetooth	Conexão Bluetooth
Piscante	Conectando ou aguardando conexão
Sólido	Conectado

AUDIO IN

ES-AR Para cargar su dispositivo Android, conéctelo en el parlante con base.

PT-BR Para carregar seu dispositivo Android, conecte-o à caixa acústica com dock.

BRIGHTNESS SET TIME

BRIGHTNESS SET TIME

VOL/TIME / VOL/TIME +

