



Philips
CD Soundmachine

Lifestyle'i disain

USB
Must/kuldne

AZ1838

Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

Käepärase disainiga seadme abil saate kuulata muusikat erinevatest allikatest (nt USB Direct, MP3-CD-plaat või raadio).

Nautige muusikat mitmest allikast

- Nautige MP3-/WMA-vormingus muusikat otse oma USB-mälupulgast.
- MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
- FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks

Lihtne kasutada

- CD juhuesitus/kordus muusika kohandatud nautimiseks
- 20 muusikapala programmeerimine CD-lt

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

USB Direct MP3-/WMA- muusikavormingu esitamiseks



Ühendage seade lihtsalt oma Philipsi Hi-Fi-süsteemi USB-porti. Teie muusikafailid esitatakse otse seadmest. Nüüd võite jagada oma lemmikhetki ka sõprade ja perega.

MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine



Helitihendustehnoloogiaga saab suuri muusikafaili kuni 10 korda kahandada ilma nende helikvaliteeti märkimisväärselt halvendamata. MP3 ja WMA on kaks tihendusvormingut, mida saate Philipsi meediamängijas kuulata. Laadige MP3- või WMA-vormingus muusikapalu alla volitatud veebisaitidelt või looge need ise, salvestades oma CD-d MP3- või WMA-vormingus ja siirdades need failid meediamängijasse.




MP3 Link



MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

CD juhuesitus/kordus



Juhuesituse/kordusega saate vältida igavust alati samas järjestuses muusika esitamisel. Lemmiklugude mängijasse laadimise järel peate vaid valida ühe režiimist – juhuesituse või korduse – et teie muusika esitataks erinevas järjestuses. Nautige alati erinevat ja ainulaadset muusikaelamust.

Spetsifikatsioon

Heliesitus

- Laadija tüüp: Ülemine osa
- Esitav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus, Juhuesitus
- Programmeeritavad muusikapalad: 20
- USB Directi režiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Eelmine/järgmine, Programmeeritud esitus, Juhuesitus

Ühenduvus

- USB: USB host
- 3,5 mm stereoisend: (MP3 Link)

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM, MW
- Antenn: FM antenn

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 X 1 W
- Helisüsteem: Stereo
- Kõlari läbimõõt: 3"
- Helitugevuse reguleerimine: Pööratav nupp

Kõlarid

- Sisseehitatud kõlarid: 2

Mugavus

- Ekraani tüüp: LCD

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 3,5 mm stereoisendi kaabel, Toitekaabel, Kasutusjuhend, Garantiitunnistus

Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V
- Aku tüüp: LR14
- Aku ping: 1,5 V
- Patareide arv: 6

Mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 371 x 262 x 139 mm
- Toote mõõtmed (L x K x S): 341 x 122 x 236 mm
- Kaal: 1,8 kg
- Kaal (koos pakendiga): 2,4 kg



Väljalaske kuupäev
2014-10-07

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 66369
EAN: 87 12581 55732 4

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com