

Philips  
CD Soundmachine



AZ102N

## Programați-vă muzica preferată

Preferăți lucrurile simple și apreciați confortul. Datorită designului suplu și elegant veți putea asculta muzica preferată, beneficiind de funcții utile și accesibile.

### Ușor de utilizat

- Amestecare/Programare/Repetare CD
- 20 de piese programabile de pe CD
- Conexiune line-in

### Savurați muzica din diverse surse

- CD player
- Tuner stereo FM/MW

### Sunet clar și fidel

- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic

**PHILIPS**

# Specificații

## Redare audio

- Tip încărcător: Tabel de pagini
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
- Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare redare, Redare aleatorie
- melodii programabile: 20

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Mărci de tunere: FM, MW
- Antenă: Antenă FM

## Sunet

- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost
- Sistem audio: Stereo
- Controlul volumului: rotativ
- Putere de ieșire (RMS): 2 x 1 W
- Diametru difuzor: 3"

## Conectivitate

- Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

## Alimentare

- Sursă de alimentare principală
- Tip baterie: LR14
- Tensiune baterie: 1,5 V
- Număr de baterii: 6

## Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Manual de utilizare, Certificat de garanție

## Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 284 x 155 x 264 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 262 x 123 x 245 mm
- Greutate: 1,7 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,1 kg



# Repere

## Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

## Amestecare/Programare/Repetare CD

Funcția "Amestecare/Programare/Repetare" vă ajută să ieșiți din monotonia ascultării muzicii redată întotdeauna în aceeași ordine. După încărcarea melodiilor preferate pe player, tot ce trebuie să faceți este să selectați unul dintre modurile - "Amestecare", "Programare" sau "Repetare" pentru redarea melodiilor în ordine diferită. Savurați experiența muzicală diferită și unică de fiecare dată când porniți playerul.

## Tuner stereo FM/MW

Tuner stereo FM/MW

## Conexiune line-in

Conexiune line-in



Data apariției 2015-01-22

Versiune: 1.0.2

12 NC: 8670 000 56396  
EAN: 87 12581 50523 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)