



„Philips“
Skaitmeninis nuotraukų
rėmelis

• 20,3 cm (8 in)



SPF4328

„Taip, tai puiki pramoga.“

Priverskite kitus šyptelėti. Ar nubraukti ašarą. Žinoma, vaizdas gali pasakyti tūkstančius žodžių. Tačiau dabar galite pridėti ypatingų pranešimų nuotraukose – padarykite savo dovaną dar įsimintinesnę ir prasmingesnę!

Pilna netikėtumų dovana

- Pasirinkite jums patinkančias nuotraukas ir pranešimus
- Būkite išradingi naudodami įdiegtus sveikinimo atvirukus
- Padarykite staigmeną būsimoms progoms naudodami įtaisytąjį laikmatį

Priežastys laikyti nuotraukų rėmelį įjungtą kiekvieną dieną

- Naudodamiesi specialiu režimo mygtuku galite kaitalioti nuotraukų ir laikrodžio režimą
- Būkite pasirengę iš draugų gauti netikėtų pranešimų
- pasirinkite peržiūrėti nuotraukas 10 skirtingų koliažų stilių!
- Galite rinktis iš 15 smagių animuotų laikrodžių, kad laikas būtų rodomas taip, kaip patinka jums

Žalias dizainas

- Automatinis ekrano įjungimas / išjungimas nustatytu laiku, kad būtų taupoma energija
- Mūsų pakuotės yra nedidelės, kad sumažintume medžiagų naudojimą

PHILIPS

Skaitmeninis nuotraukų rėmelis
20,3 cm (8 in)

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Matymo kampas: @ C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- ilgaamžis, iki 50% ryškumo: 20000 val.
- Kraštinių santykis: 4:3
- Skiriamoji ekrano geba: 800 x 600
- Ryškumas: 200 cd/m²
- Kontrastingumo santykis (tipinis): 500:1

Saugojimo laikmena

- Integruotoji atmintis (RAM): 512 MB (telpa 500 HD nuotraukų)
- Atminties kortelės tipai: „Secure Digital“ (SD), „Secure Digital“ (SDHC), „MultiMedia Card“, „Memory Stick“, „Memory Stick Pro“

Patogumas

- Palaikomas nuotraukų formatas: JPEG nuotraukos, Iki 10 MB JPEG failų, Iki 20 megapikselių
- Kortelių skaitytuvas: Integruota (1x)
- Vietos parinkimas: Peizažas, Portretas, Automatinis nuotraukos padėties nustatymas
- Mygtukai ir nustatymai: Maitinimo mygtukas, 3 mygtukai, 4 kryptiškų naršymo mygtukai ir įvesties mygtukas
- Peržiūros režimas: Viso ekrano naršyklė, skaidrių demonstracija, Miniatiūrinė naršyklė
- Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CE, GOST, Šveicarija, „C-Tick“

Priedai

- Pridedami priedai: AC-DC adapteris, Greitos pradžios vadovas, Vartotojo vadovas CD diske
- Vartotojo vadovas: arabų, čekų, danų / norvegų, olandų, lietuvių, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, italų, malajų, lenkų, portugalų, rusų, supaprastinta kinų, ispanų, švedų, tradicinė kinų, turkų



Matmenys

- Rinkinio matmenys su laikikliu (W x H x D): 222,6 x 184,35 x 113 mm
- Svoris: 0,58 kg
- Temperatūros diapazonas (darbinės): 0–40 °C
- Temperatūros diapazonas (laikymo): 10–60 °C

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz
- Energijos sąnaudos: (Sistamai veikiant) 4,6 W
- Palaikomi galios režimai: AC maitinimas
- DC išvestis amperais: 1 A
- DC išvestis voltais: 9 V

Pakavimo matmenys

- EAN: 87 12581 54138 5
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 21,35 x 26,8 x 9,6 cm
- Bendras svoris: 1,876 kg
- Grynas svoris: 1,478 kg
- Pakuotės svoris: 0,398 kg

Išorinė kartoninė dėžutė

- GTIN: 1 87 12581 54138 2
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2
- Bendras svoris: 4,22 kg
- Outer carton (L x W x H): 28,6 x 23,1 x 22,2 cm
- Grynas svoris: 2,956 kg
- Pakuotės svoris: 1,264 kg

Prijungimo galimybė

- USB: USB 2.0 valdomasis priedavas

SPF4328/10

Ypatybės

Nuotraukų rėmelį pritaikykite pagal savo skonį

Pasirinkite jums patinkančias nuotraukas ir pranešimus atlikdami 3 paprastus veiksmus. 1. Pasirinkite nuotrauką. 2. Pritaikykite pranešimą. 3. Padovanokite kaip dovaną!

Įdiegti sveikinimo atvirukai

Nežinote, ką pasakyti? Turime jums gerų žinių: galite rinktis iš daugybės išradingų ir nuoširdžių pranešimų. Pasirinkite vieną ir pridėkite arba redaguokite jį.

Galite rinktis iš 15 animuotų laikrodžių

Laikas taip, kaip jums patinka – 15 smagių animuotų laikrodžių.

Specialus režimo mygtukas

Naudodamiesi specialiu režimo mygtuku galėsite greitai kaitalioti nuotraukų ir laikrodžio režimą. Spustelėkite vieną kartą, jei norite iš nuotraukų demonstracijos režimo pereiti į laikrodžio režimą. Spustelėkite dar kartą, jei norite laikrodžio režimą perjungti į nuotraukų demonstracijos.

Peržiūrėkite nuotraukas koliažų režimu

pasirinkite peržiūrėti nuotraukas 10 skirtingų koliažų stilių!

Padarykite staigmeną naudodami laikmatį

Nustatykite laikmatį pasirinktomis nuotraukoms. Šios nuotraukos bus parodytos gimtadienio, sukaktuvių ar kokios nors ypatingos šventės proga. Nepakartojamas būdas padaryti staigmeną!

Automatinis ekrano įjungimas / išjungimas

Laikmatis įjungia/išjungia „PhotoFrame“ pasirinktu laiku, sumažinant energijos suvartojimą ir saugant mūsų aplinką bei sutaupant iki vienos trečiosios „PhotoFrame“ energijos kaštų.



Išleidimo data 2013-09-14

Versija: 3.1.6

12 NC: 8670 000 62633
EAN: 87 12581 54138 5

© 2013 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com