

AS351



Guía de configuración rápida Guia de Início Rápido

PHILIPS



• Antes de usar el producto, lee toda la información adjunta a la de seguridad.
 Antes de utilizar o seu produto, leia as informações de segurança que o acompanham.

• **Requisitos del sistema**
 Sistema operativo Android (versión 2.1 o superior)
 Bluetooth 2.1 o superior
 Conector micro USB

• **Requisitos do sistema**
 Para sistema Android (versão 2.1 ou superior)
 Bluetooth 2.1 ou superior
 Conector micro USB


• **Nota:** Si el conector micro USB está situado en la parte superior, la rotación automática de la pantalla está disponible para Android 2.3 o superior. Visite www.philips.com/FlexiDock para obtener más información.

• **Nota:** Caso o conector micro USB esteja localiza do na parte superior, a rotação automática de tela estará disponível (Android 2.3 ou superior). Acesse www.philips.com/FlexiDock para obter mais detalhes.

• Para descargar e instalar Songbird en la PC, visite www.philips.com/songbird.
 Para fazer download do Songbird e instalá-lo no PC, acesse www.philips.com/songbird.



• Para obtener el manual del usuario completo, visite www.philips.com/support
 Para obter o manual do usuário completo, acesse www.philips.com/support

1




2

Conectar y cargar / Conectar e carregar



* Adaptador não fornecido para o Brasil



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
 All rights reserved.

AS351_55_QSG_V2.2




3

Reproducir música / Reproduzir músicas

A través de Bluetooth
 Via Bluetooth



A través de la aplicación gratuita DockStudio
 Via aplicativo gratuito DockStudio



Opción / Opção


Instalar Songbird / Instalar o songbird



<http://www.philips.com/songbird>



Instalar Songbird en la computadora
 Instalar o songbird no computador



Instalar Songbird en el teléfono
 Instalar o Songbird no telefone

