

Philips
CD Soundmachine

Desain untuk gaya hidup
USB

AZ1837



Nikmati musik ke mana pun Anda pergi

Desain gaya hidup praktis, nikmati musik dari sumber berbeda, seperti USB Direct, MP3-CD, radio.

Nikmati musik dari berbagai sumber

- Putar MP3/WMA-CD, CD, dan CD-RW
- Nikmati musik MP3/WMA secara langsung dari drive USB portabel
- Tuner FM/WM untuk kenikmatan mendengar radio
- MP3 Link untuk pemutaran musik portabel

Mudah digunakan

- Mengulang/Mengacak CD untuk kenikmatan mendengar musik pribadi
- 20-trek CD yang dapat diprogram

PHILIPS


Kelebihan Utama

USB Direct untuk musik MP3/WMA



Colokkan perangkat ke port USB pada sistem Hi-Fi Philips Anda. Musik digital Anda akan diputar secara langsung dari perangkat. Saat ini Anda dapat berbagi momen favorit Anda dengan keluarga dan teman.

Mengulang/Mengacak CD



Fungsi "Acak/Ulang" membantu Anda untuk mengusir kebosanan mendengarkan musik yang diputar dalam urutan yang sama. Setelah meluncurkan lagu favorit ke pemutar, Anda hanya perlu memilih salah satu mode ini - "Acak" atau "Ulang" untuk lagu Anda yang diputar dalam urutan mode berbeda. Nikmati pengalaman musik yang berbeda dan unik setiap kali Anda menyetel pemutar.

MP3 Link



Konektivitas MP3 link memungkinkan pemutaran langsung konten MP3 dari pemutar media portabel. Selain keuntungan menikmati musik favorit dengan kualitas suara dahsyat dengan sistem audio, MP3 link juga sangat mudah, Anda cukup mencolokkan pemutar MP3 portabel ke sistem audio.

Putar MP3/WMA-CD, CD, dan CD-RW



Teknologi kompresi audio memungkinkan ukuran file musik digital besar dikurangi hingga 10 kali tanpa mengurangi kualitas audio. MP3 atau WMA adalah dua format kompresi yang memungkinkan Anda menikmati dunia musik digital di pemutar Philips. Unduh lagu-lagu MP3 atau WMA dari situs musik resmi di Internet atau buat file musik MP3 atau WMA sendiri dengan merekam CD audio dan mentransfernya ke pemutar Anda.

Spesifikasi

Pemutaran audio

- Pemutaran media: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Mode pemutaran disc: dipercepat/mundur, pencarian lagu berikutnya/sebelumnya, mengulang/mengacak/memprogram
- Mode pemutaran USB Direct: dipercepat mundur/percepat maju, sebelumnya/berikutnya, putar program, acak

Tuner/Penerima/Transmisi

- Tuner pita frekuensi: FM, MW
- Antena: Antena FM

Konektivitas

- USB: host USB
- MP3 Link: line in stereo 3,5mm

Suara

- Sistem suara: stereo
- Kontrol volume: berputar (analog)
- Daya output: 2 x 1 W RMS

Pengeras suara

- Jumlah speaker terpasang: 2
- Speaker dengan sentuhan gerigi: logam

Nyaman

- Tipe pemuat: atas
- Jenis layar: Layar LCD

Aksesori

- Kabel/Koneksi: kabel line in stereo 3,5 mm, kabel listrik
- Remote control
- Lain-lain: Petunjuk Pengguna
- Jaminan: Sertifikat Jaminan

Daya

- Jenis baterai: Ukuran C (LR14)
- Voltase baterai: 1,5 volt
- Catu daya: 220 - 240 volt
- Jumlah baterai: 6

Dimensi

- Berat kotor: 2,4 kg
- Kedalaman kemasan: 139 milimeter
- Tinggi kemasan: 262 milimeter
- Lebar kemasan: 371 milimeter
- Berat: 1,8 kg
- Kedalaman unit utama: 236 milimeter
- Tinggi unit utama: 122 milimeter
- Lebar unit utama: 341 milimeter



Tanggal dikeluarkan
2016-06-03

Versi: 1.0.3

12 NC: 8670 000 60439
EAN: 87 12581 52758 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com