



„Philips“
CD grotuvas

Rožinė

AZ202C

Mėgaukitės muzika, kad ir kur bekeliautumėte

Mėgaukitės muzika keliaudami. Šis stilingas nešiojamasis ir paprastas naudoti „Philips“ CD grotuvas suteiks jums galimybę su malonumu klausytis muzikos įrašų, kad ir kur būtumėte. Tegul stilius ir puikus garsas lydi jus kiekvienoje kelionėje

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių

- Leiskite CD, CD-R ir CD-RW
- FM/MW imtuvas, kad galėtumėte mėgautis radiju
- „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

Paprasta naudoti

- CD grojimas atsitiktine tvarka / kartojimas asmeniniam mėgavimuisi muzika
- 20 takelių programuojamas CD

Sodrus ir aiškus garsas

- Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas

PHILIPS

Specifikacijos

Garso atkūrimas

- Įdėjimo būdas: Viršuje
- Atkuriamą mediją: CD, CD-R, CD-RW
- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, Kartoti grojimą, Maišyti grojimą
- Programuojami takeliai: 20

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM, MW
- Antena: FM antena

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 2 x 1 W
- Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas
- Garso sistema: Stereo
- Garsiakalbio skersmuo: 2,5 col.
- Garsumo reguliatorius: sukamas



Prijungimo galimybė

- 3,5 mm stereofoninio garso linijinė įvestis: („MP3 Link“)

Maitinimas

- Elektros energija: 220–240 V
- Baterijos tipas: LR14
- Akumuliatoriaus įtampa: 1,5 V
- Maitinimo elementų skaičius: 6

Priedai

- Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, Vartotojo vadovas, Garantijos lapas

Matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 324 x 284 x 139 mm
- Gaminio matmenys (W x H x D): 297 x 112 x 264 mm
- Svoris: 1,7 kg
- Svoris su pakuote: 2,1 kg


Ypatybės

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas



Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausių žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenuitektų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokią garsumą pasirinksite.

CD groj. ats. tv. / kart.



„Grojimo atsitiktine tvarka / kartojimo“ funkcija padeda atsikratyti nuobodulio klausantis muzikos ta pačia tvarka. Persiuntus savo mėgstamas dainas į grotuvą, visa, ką jums reikia padaryti, tai pasirinkti vieną iš režimų - „Groti atsitiktine tvarka“ arba „Kartoti“ tam, kad jūsų muzika būtų grojama įvairia tvarka. Mėgautis įvairiu ir unikaliu muzikos potyrių kiekvieną kartą įsijungę savo grotuvą.

MP3 sąsaja



„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ naudoti yra labai patogu, nes visa, ko jums reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie garso sistemos.



Išleidimo data 2013-12-10

Versija: 1.0.6

12 NC: 8670 000 66366
EAN: 08 71258 15573 17

© 2013 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com