Philips
Radiosveglia

CD

AJ3915

Svegliati con il tuo brano preferito sul CD

Audio eccezionale grazie a questo lettore CD con altoparlanti stereo ad ampia portata che rendono la sveglia un piacere!

La tua sveglia personale

- Riproduzione CD e brano per sveglia
- Orario sveglia a due modalità
- Sintonizzatore MW / FM
- Svegliati al suono di un CD, della radio o del cicalino

Facile da usare

- Facile impostazione di sveglia/ora
- Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita
- Ripetizione della suoneria
- Display LCD retroilluminato
- Batteria tampone

PHILIPS
sense and simplicity

Radiosveglia
CD

AJ3915/12

Specifiche

Funzioni utili
- Orologio/Versione: Digitale
- Sveglia: Risveglio con brano preferito, Reset allarme 24 ore, Buzzer Alarm, Sveglia tramite CD, Radiosveglia, Ripetizione della suoneria (snooze), Spegnimento automatico
- Tipo display: LCD
- Cifre display: 4
- Retroilluminazione
- Colore retroilluminazione: Verde

Riproduzione audio
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW
- brani programmabili: 20
- Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/ Indietro veloce, Ricerca brano successivo/ precedente, Ripetizione riproduzione, Ripetizione casuale

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
- Bande del sintonizzatore: FM, OM
- Antenna: Antenna FM

Audio
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 0,8 W
- Sistema audio: Stereo
- Controllo del volume: Controllo volume su/giù
- Diametro altoparlante: 2 1/4"

Altoparlanti
- Altoparlanti incorporati: 2

Connettività
- Ingresso Aux: Ingresso, 3,5 mm

Alimentazione
- Tensione di rete: SÌ
- Voltaggio della batteria: 9 V
- Tipo di batteria: 6F22
- Numero di batterie: 1

Dimensioni
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 180 x 100 x 200 mm
- Peso: 1,3 Kg
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 250 x 142 x 197 mm
- Peso incluso imballaggio: 1,59 Kg

dual alarm

SLEEPTIMER

In evidenza

Riproduzione CD e brano per sveglia
Svegliati con la tua musica preferita. Basta inserire il CD desiderato nel lettore del sistema audio Philips e impostare la sveglia. Al momento del risveglio, il sistema audio Philips inizierà a riprodurre automaticamente il tuo CD.

Orario sveglia a due modalità
Il sistema audio Philips dispone di due orari per la sveglia, quindi puoi impostare un orario sveglia per te e uno per il tuo partner.

Sintonizzatore MW / FM
Sintonizzatore MW / FM

Svegliati con CD, radio o cicalino
Svegliati al suono di un CD, della radio o del cicalino

Facile impostazione di sveglia/ora
Facile impostazione di sveglia/ora

Spegnimento automatico
Permette di decidere per quanto tempo ascoltare la musica o la radio preferita prima di addormentarsi. Basta impostare un limite di tempo (fino a 1 ora) e scegliere un CD o una stazione radio da ascoltare mentre ci si addormenta. L'impianto continua a riprodurre la musica per la durata selezionata, quindi si spegne automaticamente e si imposta la modalità stand-by a basso consumo. Per addormentarsi con il CD o il DJ preferito senza contare le pecore o sprecare energia.

Ripetizione della suoneria
La radiosveglia Philips è dotata di una funzione snooze pensata per chi ha difficoltà a svegliarsi al mattino. Se si desidera continuare a dormire anche dopo il suono della sveglia basta premere il pulsante Repeat Alarm (Ripeti suoneria) una volta. La sveglia ricomincerà a suonare nove minuti dopo. È possibile premere il pulsante ogni nove minuti e spegnere completamente la sveglia solo al momento di alzarsi.

display LCD retroilluminato
Display LCD retroilluminato

Batteria tampone
Batteria tampone

Data di rilascio
2013-04-27

Versione: 1.0.2

12 NC: 8670 000 62817
EAN: 87 12581 54192 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com