



Philips
Custodia per DVD
portatile

grazie al kit di pulizia

SVC4000W



Proteggi il tuo DVD durante gli spostamenti

Proteggi e trasporta il tuo lettore DVD portatile con questa robusta custodia, compatibile con la maggior parte dei lettori di massimo 23 cm (9"). Dotata di striscia in Velcro rimovibile e regolabile per auto. Mantiene pulite le tue apparecchiature con il kit per la pulizia di schermo e unità laser.

Custodia robusta per andare ovunque

- Strisce in Velcro per auto
- Struttura imbottita
- Apertura con cerniere accoppiate
- Tracolla imbottita
- Manico imbottito
- Supporti laterali
- Tasca anteriore con cerniera

Pulisci e mantiene in perfetto stato il tuo lettore DVD

- Detergente per schermi LCD
- 2 panni lavabili per pulizia
- Sistema di pulizia per ottiche

Rivestimento ideale per la visualizzazione

- La chiusura di sicurezza in velcro mantiene la stabilità del lettore

PHILIPS
sense and simplicity

Custodia per DVD portatile
grazie al kit di pulizia

Specifiche

Cartone interno

- Scatola interna (L x L x A): 44 x 12 x 29 cm
- Peso netto: 1,69 Kg
- Peso lordo: 1,98 Kg
- Tara: 0,29 Kg
- EAN: 87 12581 37903 2
- Numero di confezioni consumatori: 2

Scatola esterna

- Scatola esterna (L x L x A): 47,5 x 39 x 59,7 cm
- Peso netto: 9,54 Kg
- Peso lordo: 12,26 Kg
- Tara: 2,72 Kg

- EAN: 87 12581 37904 9
- Numero di confezioni consumatori: 12

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 25,5 x 26,5 x 12,5 cm
- Peso netto: 0,89 Kg
- Peso lordo: 0,9 Kg
- Tara: 0,01 Kg
- EAN: 87 12581 37902 5
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Blister

SVC4000W/10

In evidenza

Strisce in Velcro per auto

Si fissano facilmente alla maggior parte dei sedili standard di vetture, minivan e SUV.

Struttura imbottita

Protegge il tuo lettore DVD e i dischi quando sei in viaggio.

Apertura con cerniere accoppiate

Per aprire lo scomparto principale della borsa è possibile utilizzare una delle due cerniere o entrambe.

Tracolla imbottita

Per trasportare in tutta comodità il tuo lettore DVD e i dischi.

Manico imbottito

Per trasportare in tutta comodità il tuo lettore DVD e i dischi.

Supporti laterali

Supporti laterali che si aprono quando la borsa viene aperta per sostenerne la struttura.

Tasca anteriore con cerniera

Questa ampia tasca consente di riporre e trasportare i DVD.

Detergente per schermi LCD

Rimuove delicatamente ed efficacemente polvere, sporcizia e residui depositatisi sullo schermo LCD.

2 panni lavabili per pulizia

Rimuovono delicatamente ed efficacemente polvere, sporcizia e residui depositatisi sul corpo del tuo lettore DVD portatile.

Sistema di pulizia per ottiche

Rimuove delicatamente ed efficacemente polvere, sporcizia e residui depositatisi sulle ottiche del tuo lettore DVD portatile.



Data di rilascio
2013-01-18

Versione: 3.0.2

12 NC: 8670 000 35404
EAN: 87 12581 37902 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com