

Philips  
InRange Bluetooth smart  
leash

pentru iPhone 5/4S și noul iPad



AEA1000



## Păstrați-vă bunurile de valoare la îndemână

folosind Philips InRange prin wireless

Philips InRange vă păstrează bunurile de valoare și iPhone-ul la îndemână, folosindu-se de tehnologia wireless Bluetooth®. Acesta vă avertizează când vă lăsați bunurile de valoare în urmă și le poate găsi, atunci când se rătăcesc. Se potrivește perfect în portofel sau la chei, pentru liniștea dvs.

### **Păstrați-vă întotdeauna bunurile de valoare aproape de dvs.**

- Aplicație gratuită InRange pentru a sincroniza un iPhone la multiple dispozitive InRange
- Alerte când InRange și iPhone sunt în afara razei de acțiune
- Localizați-vă iPhone-ul sau InRange-ul cu o singură atingere
- Setăți-vă momente unde InRange nu vă va alerta

### **Tehnologie wireless Bluetooth avansată**

- Viață lungă a bateriei cu tehnologia Bluetooth cu energie scăzută
- Efectuați apeluri cu căștile Bluetooth chiar și cu InRange sincronizat

### **Simple și ușor de utilizat**

- Mic și subțire pentru a încăpea ușor în buzunarul pentru carduri al portofelului dvs.
- InRange cu carcasă protectoare se atașează ușor de chei sau geantă

# PHILIPS

## Repere

### Aplicația gratuită sincronizează iPhone/ InRange




Descărcați Philips InRange de pe Apple App Store pe iPhone-ul dvs. 4S sau noul iPad și porniți aplicația. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga elementele pe care doriți să le protejați și pentru a seta intervalul de alarmă.

### Alerte pentru ieșirea din raza de acțiune



Alerte când InRange și iPhone sunt în afara razei de acțiune

### o atingere pentru localizare



Pentru căutarea elementului adăugat în intervalul setat, atingeți butonul home pe iPhone-ul dvs. 4S sau pe noul iPad și dispozitivul InRange atașat elementului va suna. Altfel, apăsați butonul de pe dispozitivul InRange pentru a vă căuta iPhone-ul 4S sau noul iPad în intervalul setat.

### Creare SafeTime

Setați-vă momente unde InRange nu vă va alerta

### Operare cu energie scăzută

Viață lungă a bateriei cu tehnologia Bluetooth cu energie scăzută

### Apeluri continue Bluetooth



Efectuați apeluri cu căștile Bluetooth chiar și cu InRange sincronizat

### Se potrivește perfect în portofelul dvs.



Mic și subțire pentru a încăpea ușor în buzunarul pentru carduri al portofelului dvs.

### Se atașează ușor de obiectele valoroase



InRange cu carcasă protectoare se atașează ușor de chei sau genți

## Specificații

### Tehnologia wireless Bluetooth®

- Versiune: BT 4.0
- Profil găsește-mă 4.0
- Profil proximitate 4.0
- Serviciu baterie 4.0
- Serviciu Tx Power 4.0
- Profil status alertă telefon 4.0
- Profil notificări alerte 4.0

### Sunet

- Sonerie

### Aplicație iPhone/iPad

- Aplicație gratuită Philips InRange
- Se conectează cu până la 3 unități InRange

### Compatibilitate iPad

- Noul iPad

### Compatibilitate iPhone

- iPhone 4S

### Accesorii

- Husă: husă din silicon cu încuietore metalică
- baterie CR2016: 2 buc.
- Lavalieră
- Pin metalic: pentru deschiderea clapetei bateriei
- Ghid de inițiere rapidă

### Sursă de alimentare

- Baterie: CR2016
- Durată de viață a bateriei: 3 luni

### Dimensiuni

- Dimensiuni produs (L x l x A): 60 x 40 x 3,8 mm
- Greutate produs (g): 20



Data apariției 2013-12-02

Versiune: 5.1.7

12 NC: 8670 000 96224  
EAN: 08 71258 16625 47

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Philips nu este responsabil pentru furtul bunurilor de valoare de orice fel care poate fi cauzat de utilizarea dispozitivului InRange.