

Philips  
Microchaîne classique



MCM206

## L'obsession du son

Détendez-vous au son de la musique que vous aimez

Grâce à la microchaîne hi-fi Philips Classic, le son entre dans une nouvelle dimension. Écoutez vos morceaux MP3/WMA préférés via USB Direct ou MP3 Link. Des enceintes élégantes pour un style classique et indémodable.

### Profitez de votre musique, en provenance de différentes sources

- USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- MP3 Link pour transporter votre musique
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

### Un son exceptionnel

- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Puissance de sortie totale de 10 W RMS

### Facile à utiliser

- Changeur de CD motorisé facilitant le chargement

# PHILIPS

## Points forts

### Contrôle numérique du son



Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

### Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

### MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

### USB Direct



Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

### Tuner numérique avec présélections



Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

## Caractéristiques

### Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 5 W
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses, Contrôle numérique du son

### Enceintes

- Enceinte principale: Haut-parleur de graves 3,5", Système d'enceintes Bass Reflex

### Lecture audio

- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA, Clé USB
- Modes de lecture de disques: Répétition/1 piste/ toutes pistes/prog., Lecture aléatoire, 20 pistes programmables, Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente
- Type de changeur: Motorisé, Tiroir
- Modes USB direct: Lecture/pause, Arrêt, Précédent/suivant, Avance rapide/retour rapide, Lecture du programme, Répétition, Lecture aléatoire
- Compatible ID3-Tag

### Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Réglage numérique auto
- Présélections: 30
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique

### Connectivité

- Autres connexions: Antenne FM torsadée fixe, Antenne MW
- Casque: 3,5 mm
- USB: Port USB
- Entrée ligne stéréo 3,5 mm: MP3 Link

### Praticité

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, Mise en veille programmable, alarme USB
- Horloge: Sur affichage principal
- Type d'affichage: LCD
- Mode veille Eco: 1 W

### Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, Livret de garantie internationale
- Télécommande: Télécommande 31 touches
- Guide de mise en route: Anglais, allemand, néerlandais, français, espagnol, portugais
- Manuel d'utilisation: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Grec, Portugais, Espagnol
- Câbles: Câble entrée ligne MP3

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 152 x 228 x 222 mm
- Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 146 x 232 x 140 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 370 x 330 x 275 mm
- Poids (emballage compris): 4,4 kg

### Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Date de publication  
2014-02-21

Version: 1.1.4

12 NC: 8670 000 52733  
EAN: 87 12581 48377 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)