



## Примечание

- Не используйте батареи в качестве источника питания при подключении устройства к сети переменного тока.

## 1 Открытие отверстия для батареи.

2 Вставьте 2 батареи типа УМ1/R2D (не входит в комплект), соблюдая указанную полярность (+/-).

## 3 Закройте отверстие для батареи.

## 4 Включение портативного радиоприемника

### Прослушивание радио

## Примечание

- Установите антенну на максимальном расстоянии от телевизора и других источников излучения.
- Для лучшего приема FM-радиостанций убедитесь, что антенна правильно установлена.
- Для диапазона MW (AM или LW) отрегулируйте положение устройства, пока качество приема не станет оптимальным.

1 Проверяйте регулятор VOLUME/OFF по часовой стрелке, чтобы включить устройство и отрегулировать уровень громкости.

2 Переведите переключатель **BAND** в нужное положение для выбора диапазона FM или MW.

3 Проверяйте регулятор **NEWS**, чтобы настроить радиостанцию.

4 Переведите переключатель **TONE** в нужное положение для выбора режима **NEWS** (Новости) или **MUSIC** (Музыка).

5 Чтобы выключить устройство, поверните регулятор **VOLUME/OFF** против часовой стрелки и переведите его в положение **OFF**, пока не раздастся щелчок.

## 5 Другие возможности

### Прослушивание через наушники

Вставьте штекер наушников в разъем устройства.

## 6 Определение и устранение неисправностей

### Предупреждение

- Запрещается снимать корпус прибора.

Для сохранения действий устройств запрещается самостоятельно ремонтировать, оно подлежит ремонту специалистом. При возникновении неисправностей в процессе использования данного прибора перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удается решить проблему, посетите веб-сайт Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости. Номер модели и серийный номер должны быть известны.

### Отсутствует питание

Убедитесь, что шнур питания устройства подключен правильно.

• Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.

• Убедитесь, что батареи установлены правильно.

**Нет звука**

• Регулировка громкости.

### Устройство не реагирует на команды

• Отключите и подождите еще раз сетевую вилку.

• Затем снова включите систему.

### Плохой прием радиосигнала

• Установите приемную антенну на максимальное расстояние между устройством и телевизором или другими источниками излучения.

• Поместите приемник в центральную часть помещения.

• Отрегулируйте положение устройства.

## 7 Уведомление

Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно Gibson Innovations, может привести к утрате пользовательского права на использование устройства.

### Заявление о соответствии

Компания Gibson Innovations настолько заявляет, что данное устройство соответствует стандартам, установленным для приемлемых положений Аппарата (CE) 1999/5/EC. Текст Декларации о соответствии см. на веб-сайте [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Утилизация изделия

Данное изделие изготавлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат повторной переработке и вторичному использованию.

Этот символ на изделии означает, что оно поддается повторной переработке в соответствии с директивой Европейского парламента и Совета 2002/96/EC. Удалите ее в правильном и экологически чистом месте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте изделие вместе с бытовым мусором.Правильная утилизация электротехнических и электронных изделий. Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте изделия вместе с бытовым мусором.Правильная утилизация электротехнических и электронных изделий поможет предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

### Символ оборудования Class II

Этот символ указывает, что устройство обладает системой двойного изоляции.

### Информация об безопасной эксплуатации

Изделие не имеет линейки узкоспециализированной. Мы попытаемся сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разрывались на три типа: картон (коробка), пенопластовый (бумер) и полистирол (мягкий, защищенный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготавлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативные требования по утилизации упаковочных материалов, вырабатываемых ресурс элементов питания и старого оборудования.

## Примечание

- Таблица с обозначениями см. на задней панели устройства.

## SK

## 1 Dôležit  

### Bezpe  nost'

• Uistite sa,   e je okolo produktu dostupok voln  ho priestoru na vetranie.

• Povodn  te len n  stavce a pr  slnku do predpisaneho v  robcom.

• UPOZORNENIE! Ohladiu pouzdrov baterie - Aby nedo  lo k vte  niu baterei, ktorej by mohlo sp  sobit poranenie os  b, skdu na majetku alebo po  skodeniu produktu:

• Batere nainstalujte spr  vne, s orientaciou polohy + a - podla ozna  en   na v  robcu.

• Nemiestajte batere (star   alebo uhliskov   a akumulato  ).

• Keď sa vyu  ob dlnu dobu nepozvala, vyu  berte z neho batere.

• Batere nesm   byt vystaven   zdrojom nadmern   vysokej teplote, aby neprivedlo sledn   harenie, ch  e a pod.

• Pou  dzte sa,   e batere zdroje uveden   v n  vode na pouzdrov.

• Produktu nesm   byt vystaven kva  kujuci ani stre  ujuci kva  kami.

• Neupustite na produkt   zadne preh  dne predmety (napr. predmety nap  ren   kapul  anom, zaplen   svedky).

• Ak ide o odporu zadenie sluzi vzdialos   zdroja alebo prejazdu zariadenia, musi zosta  to odporu zadenie.

• Fakticky bezpe  nosn   priemysle pohansk   pohl  vate.

• Nastavte vyu  ob zdroje uvedene v n  vode na pouzdrov.

• Aby ste vyu  ob zdroje uvedene v n  vode na pouzdrov.

• Pou  dzte sa,   e je okolo produktu dostupok voln  ho priestoru na vetranie.

• Povodn  te len n  stavce a pr  slnku do predpisaneho v  robcom.

• UPOZORNENIE! Ohladiu pouzdrov baterie - Aby nedo  lo k vte  niu baterei, ktorej by mohlo sp  sobit poranenie os  b, skdu na majetku alebo po  skodeniu produktu:

• Batere nainstalujte spr  vne, s orientaciou polohy + a - podla ozna  en   na v  robcu.

• Nemiestajte batere (star   alebo uhliskov   a akumulato  ).

• Ke  d sa vyu  ob dlnu dobu nepozvala, vyu  berte z neho batere.

• Batere nesm   byt vystaven   zdrojom nadmern   vysokej teplote, aby neprivedlo sledn   harenie, ch  e a pod.

• Pou  dzte sa,   e batere zdroje uveden   v n  vode na pouzdrov.

• Produktu nesm   byt vystaven kva  kujuci ani stre  ujuci kva  kami.

• Neupustite na produkt   zadne preh  dne predmety (napr. predmety nap  ren   kapul  anom, zaplen   svedky).

• Ak ide o odporu zadenie sluzi vzdialos   zdroja alebo prejazdu zariadenia, musi zosta  to odporu zadenie.

• Fakticky bezpe  nosn   priemysle pohansk   pohl  vate.

• Nastavte vyu  ob zdroje uvedene v n  vode na pouzdrov.

• Pou  dzte sa,   e je okolo produktu dostupok voln  ho priestoru na vetranie.

• Povodn  te len n  stavce a pr  slnku do predpisaneho v  robcom.

• UPOZORNENIE! Ohladiu pouzdrov baterie - Aby nedo  lo k vte  niu baterei, ktorej by mohlo sp  sobit poranenie os  b, skdu na majetku alebo po  skodeniu produktu:

• Batere nainstalujte spr  vne, s orientaciou polohy + a - podla ozna  en   na v  robcu.

• Nemiestajte batere (star   alebo uhliskov   a akumulato  ).

• Ke  d sa vyu  ob dlnu dobu nepozvala, vyu  berte z neho batere.

• Batere nesm   byt vystaven   zdrojom nadmern   vysokej teplote, aby neprivedlo sledn   harenie, ch  e a pod.

• Pou  dzte sa,   e batere zdroje uveden   v n  vode na pouzdrov.

• Produktu nesm   byt vystaven kva  kujuci ani stre  ujuci kva  kami.

• Neupustite na produkt   zadne preh  dne predmety (napr. predmety nap  ren   kapul  anom, zaplen   svedky).

• Ak ide o odporu zadenie sluzi vzdialos   zdroja alebo prejazdu zariadenia, musi zosta  to odporu zadenie.

• Fakticky bezpe  nosn   priemysle pohansk   pohl  vate.

• Nastavte vyu  ob zdroje uvedene v n  vode na pouzdrov.

• Pou  dzte sa,   e je okolo produktu dostupok voln  ho priestoru na vetranie.

• Povodn  te len n  stavce a pr  slnku do predpisaneho v  robcom.

• UPOZORNENIE! Ohladiu pouzdrov baterie - Aby nedo  lo k vte  niu baterei, ktorej by mohlo sp  sobit poranenie os  b, skdu na majetku alebo po  skodeniu produktu:

• Batere nainstalujte spr  vne, s orientaciou polohy + a - podla ozna  en   na v  robcu.

• Nemiestajte batere (star   alebo uhliskov   a akumulato  ).

• Ke  d sa vyu  ob dlnu dobu nepozvala, vyu  berte z neho batere.

• Batere nesm   byt vystaven   zdrojom nadmern   vysokej teplote, aby neprivedlo sledn   harenie, ch  e a pod.

• Pou  dzte sa,   e batere zdroje uveden   v n  vode na pouzdrov.

• Produktu nesm   byt vystaven kva  kujuci ani stre  ujuci kva  kami.

• Neupustite na produkt   zadne preh  dne predmety (napr. predmety nap  ren   kapul  anom, zaplen   svedky).

• Ak ide o odporu zadenie sluzi vzdialos   zdroja alebo prejazdu zariadenia, musi zosta  to odporu zadenie.

• Fakticky bezpe  nosn   priemysle pohansk   pohl  vate.

• Nastavte vyu  ob zdroje uvedene v n  vode na pouzdrov.

• Pou  dzte sa,   e je okolo produktu dostupok voln  ho priestoru na vetranie.

• Povodn  te len n  stavce a pr  slnku do predpisaneho v  robcom.

• UPOZORNENIE! Ohladiu pouzdrov baterie - Aby nedo  lo k vte  niu baterei, ktorej by mohlo sp  sobit poranenie os  b, skdu na majetku alebo po  skodeniu produktu:

• Batere nainstalujte spr  vne, s orientaciou polohy + a - podla ozna  en   na v  robcu.

• Nemiestajte batere (star   alebo uhliskov   a akumulato  ).

• Ke  d sa vyu  ob dlnu dobu nepozvala, vyu  berte z neho batere.

• Batere nesm   byt vystaven   zdrojom nadmern   vysokej teplote, aby neprivedlo sledn   harenie, ch  e a pod.

• Pou  dzte sa,   e batere zdroje uveden   v n  vode na pouzdrov.

• Produktu nesm   byt vystaven kva  kujuci ani stre  ujuci kva  kami.

• Neupustite na produkt   zadne preh  dne predmety (napr. predmety nap  ren   kapul  anom, zaplen   svedky).