



Philips  
Radio portatile

USB  
SD



AZM310

## Goditi la tua musica digitale

Goditi l'audio di alta qualità a casa e ovunque ti trovi. Con la sintonia digitale FM e numerose opzioni per l'ingresso audio - compresa USB diretta, schede SD e MP3 Link, questa radio portatile Philips è la soluzione audio perfetta, sia alimentata a batteria che a corrente elettrica.

### Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- Alloggiamenti per funzionalità USB diretta e per schede SD per riproduzione di musica MP3/WMA
- Sintonizzatore FM per ascoltare la radio
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
- Potenza totale in uscita 5 W RMS

### Semplicità d'uso

- Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità
- Per riservarsi il piacere della musica
- Dimensioni compatte
- A batteria o corrente per un posizionamento flessibile

# PHILIPS

## In evidenza

### USB diretta e slot per schede SD



Grazie alle numerose opzioni di trasferimento dei file disponibili, è possibile accedere a più file musicali digitali tramite lo slot per connettività USB diretta integrato e quello per schede SD.

### Link MP3



MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

**DIGITAL  
TUNER**

**USB  
DIRECT**

**MP3  
LINK**

### Tuner digitale con preselezioni



Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto l'apposito pulsante per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate, è possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

### Alimentazione a corrente o batterie



Scegli l'alimentazione a batteria o corrente per la tua radio Philips e goditi flessibilità e comodità eccezionali. Quando non hai a disposizione una presa di corrente o non vuoi fili in giro, opta per le batterie. Se desideri un'alimentazione continua e stabile, collega il dispositivo direttamente a una presa a muro. Finalmente sei davvero libero di ascoltare la tua musica ovunque ti trovi.

## Specifiche

### Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: Unità flash USB, Scheda SD
- Modalità di riproduzione: Avanti/indietro veloce, Ricerca album successivo/precedente, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale

### Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: FM
- Antenna: antenna FM

### Audio

- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost
- Impianto audio: stereo
- Controllo del volume: su/giù
- Massima potenza in uscita (RMS): 5 W

### Altoparlanti

- N. di altoparlanti integrati: 2
- Finitura griglia altoparlanti: metallo

### Connettività

- Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm

### Funzioni utili

- Retroilluminazione
- Tipo display: Display LCD con retroilluminazione

### Assorbimento

- Tipo di batteria: AA
- Numero di batterie: 6
- Voltaggio della batteria: 1,5 V
- Alimentazione: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

### Accessori

- Cavi/collegamenti: Adattatore CA-CC
- Manuale utente: Multilingue
- Garanzia: Foglio di garanzia

### Dimensioni (lpxa)

- Peso lordo: 1,4 Kg
- Larghezza imballo: 284 mm
- Altezza imballo: 264 mm
- Spessore imballo: 155 mm
- Peso: 2 Kg
- Profondità unità principale: 90 mm
- Altezza unità principale: 96 mm
- Larghezza unità principale: 270 mm



Data di rilascio  
2016-10-25

Versione: 4.0.5

12 NC: 8670 000 94206  
EAN: 08 71258 16575 29

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Evitare un uso prolungato del dispositivo con un volume superiore agli 85 decibel; potrebbe recare danni all'udito.