

Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın:
www.philips.com/welcome

XL590
XL595



Hızlı başlangıç kılavuzu

1

Bağlanın

2

Başlarken

3

Keyfini çıkarın

PHILIPS

İçindekiler



Baz istasyonu
(XL595)



Baz istasyonu
(XL590)



Şarj cihazı*



El cihazı*



Güç adaptörü*



Hat kablosu**



Kullanım kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu,
Garanti



Not

- * Birden fazla el cihazı içeren paketlerde, ek el cihazları, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur.
- ** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.




Dikkat


- Sadece birlikte verilen pilleri ve güç adaptörünü kullanın.

1 Baęlanın

Baz istasyonunun baęlanması




- 1 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasında baęlayın:
 - baz istasyonunun arkasındaki DC giriş jakı;
 - duvardaki priz.
- 2 Hat kablosunun uçlarını aşağıdakilere baęlayın:
 - baz istasyonunun arkasındaki telefon soketi;
 - duvardaki telefon soketi.



- Sadece birden fazla el cihazı bulunan model için:
- 3 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasında baęlayın:
 - baz istasyonunun arkasındaki DC giriş jakı;
 - duvardaki priz.


2 Başlarken

Telefonunuzu yapılandırın



- 1 Piller el cihazına önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkarın.
- 2 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı gösterilir (Ülkeye bağlı).
- 3 İstenirse, ülke ve dil seçimini yapın.
- 4 Tarih ve saat ayarını yapın.
 - Zaman, 12 saatlik formattaysa *^{INT} tuşuna basarak [am] veya [pm] seçimini yapın.

Telefonunuzu şarj edin



Şarj etmek için el cihazını baz istasyonunun üzerine yerleştirin. El cihazı baz istasyonuna doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
↳ El cihazı şarj olmaya başlar.

Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.

Pil seviyesini kontrol edin

Simge Açıklamalar



El cihazı baz istasyonundan/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolu ve düşük pil düzeyi arasında).

El cihazı baz istasyonuna/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner



Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyarı sesi verilir. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.

3 Keyfini çıkarın

Arama

- Bir arama yapmak için  tuşuna basın ve numarayı çevirin.
- Bir aramayı yanıtlamak için telefon çaldığında  tuşuna basın.
- Bir aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için  veya  tuşuna basın.

Doğrudan tuşların ayarlanması

- 1 Numarayı girin ve **M1**, **M2** ya da **M3** tuşunu basılı tutun.
- 2 Adı girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Gerekirse numarayı düzenleyin ve onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.
- 4 Bir zil sesi seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 5 Doğrudan tuşa önceden kaydedilmiş kayıttan hızlı arama yapmak için  veya  tuşuna, ardından **M1**, **M2** veya **M3** tuşuna basın.

Telefon defterine bir kişi ekleme


- 1 **[Menü]** tuşuna basın.
- 2 **[Telf.defteri] > [Yeni ekle]** seçimlerini yapın ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Adı girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Numarayı girin ve onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.

Record an announcement (for XL595 only)

- 1 **[Menü]** tuşuna basın.
- 2 Sırasıyla **[Telesekreter] > [Mesaj]** öğelerini seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Ardından **[Ayrıca kaydet]** veya **[Sadece cevap]** öğesini seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Ardından, **[Kaydet]** öğesini seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

- 5 Sinyal sesinden sonra mikrofona yaklaşıp kayda başlayın.
- 6 Kayıt işlemini durdurmak için **[Tamam]** tuşuna basın.
 - ↳ Yeni kaydedilen telesekreter mesajını el cihazından dinleyebilirsiniz.

Telesekreterde kayıtlı mesajların dinlenmesi (sadece XL595 için)



- ① Bekleme modundayken telesekreteri açmak veya kapatmak için  tuşuna basın.
- ② Dinlemeyi başlatmak/durdurmak için  tuşuna basın.
- ③ Ses seviyesini ayarlamak için  /  tuşuna basın.
- ④ Önceki mesajı dinlemek/yeni mesajı tekrar dinlemek için  tuşuna basın.
- ⑤ Sonraki mesajı dinlemek için  tuşuna basın.
- ⑥ Geçerli mesajı silmek için  tuşuna basın.

Not

- Daha fazla bilgi için, bkz. kullanım kılavuzunda Telesekreter bölümü.

Philips'e Hoş Geldiniz

Ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Yardım mı gerekiyor?

Kullanım Kılavuzu

Yeni telefonunuzla birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.

Online yardım

www.philips.com/support

CE 0168



Telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın tamamen ya da kısmen çoğaltılamaz. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi ilgili sahiplerinin malıdır. Tüm hakları saklıdır.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_XL590-595
38_TR_V1.0
WK11481