








EN	User manual
DE	Benutzerhandbuch
ES	Manual del usuario
FR	Mode d'emploi
IT	Manuale utente
NL	Gebruiksaanwijzing
RU	Руководство пользователя

PHILIPS



- EN

1

Press to switch mode: slideshow/clock/calendar

Hold to turn on/off the PhotoFrame

2

Press to go back

Hold to go to the home screen

3

Press to confirm a selection

Press to pause or resume play

Move up/down/left/right to select the upper/lower/right/left option

Press to enter/exit a menu
- DE

1

Drücken, um den Modus zu wechseln: Diashow/Uhr/Kalender

Gedrückt halten, um den PhotoFrame ein- oder auszuschalten

2

Drücken, um eine Ebene zurückzuspringen

Gedrückt halten, um zum Startbildschirm zu wechseln

3

Drücken, um eine Auswahl zu bestätigen

Drücken, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen

Nach oben/nach unten/nach links/nach rechts bewegen, um die obere/untere/rechte/linke Option auszuwählen.

4

Drücken, um das Menü aufzurufen oder zu verlassen
- ES

1

Pulselo para cambiar de modo: presentación de diapositivas/reloj/ calendario

Manténgalo pulsado para encender o apagar el PhotoFrame

2

Pulselo para volver atrás

Manténgalo pulsado para ir a la pantalla de inicio

3

Pulselo para confirmar la selección

Pulselo para hacer una pausa o reanudar la reproducción

Muévalo hacia arriba/abajo/la izquierda/la derecha para seleccionar la opción que aparezca en el lugar correspondiente

4

Pulselo para acceder al menú o salir del mismo
- FR

1

Appuyez sur ce bouton pour basculer d'un mode à l'autre : diaporama/horloge/calendrier

Maintenez ce bouton enfoncé pour allumer/éteindre le PhotoFrame

2

Appuyez sur ce bouton pour revenir en arrière

Maintenez ce bouton enfoncé pour accéder à l'écran d'accueil

3

Appuyez sur ce bouton pour confirmer une sélection

Appuyez sur ce bouton pour suspendre/reprendre la lecture

Déplacez le bouton directionnel vers le haut/le bas/la gauche/la droite pour sélectionner l'option située en haut/en bas/à droite/à gauche

4

Appuyez sur ce bouton pour accéder à/quitter un menu
- IT

1

Premere questo pulsante per cambiare modalità: presentazione/ orologio/calendario

Tenere premuto questo pulsante per accendere/spengere PhotoFrame

2

Premere questo pulsante per tornare indietro

Tenere premuto questo pulsante per tornare alla schermata principale

3

Premere per confermare una selezione

Premere per sospendere o riprendere la riproduzione

Spostarsi in alto/in basso/a sinistra/a destra per selezionare l'opzione in alto/in basso/a sinistra/a destra

4

Premere per entrare/uscire dal menu
- NL

1

Druk op deze knop om tussen modi te schakelen: diaprojectie/ klok/kalender

Houd deze knop ingedrukt om het PhotoFrame in of uit te schakelen

2

Druk op deze knop om terug te gaan

Houd deze knop ingedrukt om naar het beginscherm te gaan

3

Druk op deze knop om uw keuze te bevestigen

Druk hierop om het afspelen te onderbreken of te hervatten

Beweeg deze knop omhoog/omlaag/naar links/naar rechts om de optie naar boven/beneden/links/rechts te selecteren

4

Druk op deze knop om het menu te openen/sluiten
- RU

1

Нажмите для перехода в режим: слайд-шоу/часы/календарь

Нажмите и удерживайте, чтобы включить/выключить фоторамку.

2

Нажмите для перехода назад.

Нажмите и удерживайте, чтобы перейти на основной экран.

3


Нажмите для подтверждения выбора.

Нажмите для приостановки или возобновления воспроизведения.



Перемещение вверх/вниз/вправо/влево для выбора параметра вверх/вниз/влево/вправо.

4

Нажмите для входа/выхода из меню.



SD/MMC/MS/MS Pro



- EN

For detailed instructions for use, please visit www.philips.com/support
- DE

Detaillierte Anweisungen finden Sie unter www.philips.com/support
- ES

Para consultar las instrucciones detalladas de uso, visite www.philips.com/support
- FR

Pour des instructions d'utilisation détaillées, rendez-vous à l'adresse www.philips.com/support
- IT

Per istruzioni dettagliate sull'uso, visitare il sito www.philips.com/support
- NL

Raadpleeg voor gedetailleerde gebruiksinstructies www.philips.com/support
- RU

Более подробные инструкции по использованию см. на веб-сайте www.philips.com/support



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.



UM_V1.1

EN
Safety
Safety precautions and maintenance - Never touch, push, rub or strike the screen with hard objects as this may damage the screen permanently. - When the product is not used for long periods, unplug it. - Before you clean the screen, turn off and unplug the power cord. Only clean the screen with a soft, water-damp cloth. Never use substances such as alcohol, chemicals or household cleaners to clean the product. - Never place the product near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. - Never expose the product to rain or water. Never place liquid containers, such as vases, near the product. - Never drop the product. When you drop the product, it will be damaged. - Ensure that you install and use services or software only from trustworthy sources free of virus or harmful software. - This product is designed for indoor use only. - Only use the supplied power adaptor for the product. - The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
Notice This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2006/95/EC (Low Voltage), 2004/108/EC (EMC).
Respect copyrights The making of unauthorized copies of copy-protected material, including computer programs, files, broadcasts and sound recordings, may be an infringement of copyrights and constitute a criminal offence. This equipment should not be used for such purposes.
End of life disposal - Your new product contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of. - Please find out about the local regulations on how to dispose your old monitor from your local Philips dealer. (For customers in Canada and U.S.A.) Dispose the old product in accordance to local-state and federal regulations.
Recycling Information for Customers Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities. From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the importance of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors. There is currently a system of recycling up and running in the European countries, such as The Netherlands, Belgium, Norway, Sweden and Denmark. In U.S.A., Philips Consumer Lifestyle North America has contributed funds for the Electronic Industries Alliance (EIA) Electronics Recycling Project and state recycling initiatives for end-of-life electronics products from household sources. In addition, the Northeast Recycling Council (NERC) - a multi-state non-profit organization focused on promoting recycling market development - plans to implement a recycling program. In Asia Pacific, Taiwan, the products can be taken back by Environment Protection Administration (EPA) to follow the IT product recycling management process, detail can be found in web site www.epa.gov.tw.

RU
Техника безопасности Не касайтесь экрана, не надавливайте на него и не трите жесткими предметами, это может привести к необратимым повреждениям экрана. Если устройство не используется в течение долгого времени, отключите его от электросети. Перед очисткой экрана выключите фоторамку и отсоедините шнур питания от электросети. Протрите экран только мягкой тканью, смоченной водой. Для очистки устройства запрещается использовать средства, содержащие спирт, а также химические и бытовые моющие средства. Никогда не размещайте устройство вблизи источников открытого пламени или других источников тепла, в том числе избегайте воздействия прямых солнечных лучей. Никогда не подвергайте устройство воздействию дождя или воды. Никогда не размещайте рядом с устройством сосуды с жидкостью, например, вазы. Не роняйте устройство. Падение может привести к повреждению устройства. Убедитесь, что устанавливаемые и используемые службы и ПО загружены из надежного источника и не содержат вирусов и вредоносных программ. Устройство предназначено только для использования в помещении. Используйте только адаптер питания, поставляемый с устройством. Розетка электросети должна быть расположена рядом с оборудованием и находиться в пределах досягаемости.
Важная информация! Данное изделие соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям директив 2006/95/EC (Директива по низковольтным устройствам) и 2004/108/EC (Директивы по EMC).
Соблюдайте авторские права Незаконное создание копий материалов, защищенных от копирования, в том числе компьютерных программ, файлов, музыкальных записей и записей теле- и радиопередач, может являться нарушением закона об авторском праве и быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не должно использоваться в таких целях.
Утилизация по окончании срока службы - В данном изделии содержатся материалы, которые подлежат переработке и вторичному использованию. Это изделие можно утилизировать, обратившись в специализированные компании. Для увеличения количества материалов, подлежащих повторному использованию, и минимизации количества выбрасываемых материалов. - Обратитесь к местному торговому представителю Philips для получения сведений о местных правилах утилизации отслужившего изделия. (Для покупателей в Канаде и США) Утилизировать изделие в соответствии с местными и федеральными правилами. Дополнительную информацию об утилизации см. на сайте www.eia.org (Инициатива просвещения потребителей)

North Europe Information (Nordic Countries)
VARNING: FÖRSÄKRÅ DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LATÄTKOMLIGA. NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS. Placering/Ventilation
ADVÅRSEL: SØRG VED PLACERINGSN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGLIGE.
VAROITUS: SIJOTA LAITE SITEN, ET TÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOTTI IRROTTAÄ PISTORASIASTA.
ADVÅRSEL: NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Environmental information
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct disposal of your old product helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.

EN
Banned Substance Declaration This product complies with RoHS.
Class II equipment symbol: This symbol indicates that this product has a double insulation system.

DE
Sicherheit Hinweise zur Sicherheit und Wartung - Der Bildschirm darf in keiner Weise mit harten Gegenständen berührt werden, da er hierdurch dauerhaft beschädigt werden kann. - Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird. - Schalten Sie den Bildschirm aus, und ziehen Sie das Netzkabel, bevor Sie den Bildschirm reinigen. Reinigen Sie den Bildschirm nur mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keinesfalls Alkohol, Chemikalien oder Haushaltsreiniger zur Reinigung des Geräts. - Setzen Sie das Gerät nie offenem Feuer oder anderen Wärmequellen (z. B. direktem Sonnenlicht) aus. - Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Wasser aus. Platzieren Sie niemals Behälter mit Flüssigkeiten wie Vasen in der Nähe des Geräts. - Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Wenn Sie das Gerät fallen lassen, wird es beschädigt. - Installieren und verwenden Sie ausschließlich Dienste oder Software von vertrauenswürdigen Quellen, die keine Viren oder schädliche Software enthalten. - Dieses Gerät eignet sich nur für den Einsatz in geschlossenen Räumen. - Verwenden Sie das Gerät nur zusammen mit dem im Lieferumfang enthaltenen Adapter. - Die Steckdose sollte sich immer in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
Hinweis Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EC (Niederspannung) und 2004/108/EC (EMV).
Respektieren Sie Urheberrechte. Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B. Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.
Entsorgung - Ihr neues Produkt enthält Materialien, die recycelt und wiederverwendet werden können. Spezialisierte Firmen können Ihr Produkt recyceln und so die Menge der wiederverwendbaren Materialien im Vergleich zu den zu entsorgenden Materialien erhöhen. - Weitere Informationen über die für die Entsorgung Ihres alten Monitors geltenden örtlichen Vorschriften erhalten Sie von Ihrem örtlichen Philips Händler. (Für Kunden in Kanada und den USA) Entsorgen Sie das alte Gerät in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften. Weitere Informationen zum Recycling finden Sie unter www.eia.org (Initiative zur Konsumentenbildung).
Informationen zum Recycling für Kunden Philips hat technisch und ökonomisch realisierbare Vorgaben eingerichtet, um die Umweltverträglichkeit der Produkte, Dienstleistungen und Aktivitäten der Organisation zu optimieren. Von der Planung über die Entwicklung bis hin zur Produktion legt Philips großen Wert darauf, dass die Produkte sich problemlos recyceln lassen. Bei Philips steht das Entsorgungsmanagement hauptsächlich die Teilnahme an nationalen Rücknahmeeinitiativen und Recycling-Programmen nach sich, bevorzugt in Kooperation mit anderen Wettbewerbern. In einigen europäischen Ländern wie den Niederlanden, Belgien, Norwegen, Schweden und Dänemark funktioniert zurzeit ein solches Recycling-System. In den USA hat Philips Consumer Lifestyle North America für das Elektronik-Recycling-Projekt der Electronic Industries Alliance (EIA) und verschiedene einzelstaatliche Recycling-Initiativen zur Entsorgung von elektronischen Produkten aus den Haushalten entsprechende Mittel bereitgestellt. Des Weiteren plant die Northeast Recycling Council (NERC) – eine zwischenstaatliche gemeinnützige Organisation zur Förderung der Entwicklung des Recyclingmarkts – die Implementierung eines Recycling-Programms.

FR
Sécurité Précautions de sécurité et maintenance - Évitez de toucher, pousser, frotter ou frapper l'écran avec un objet dur, vous risqueriez de l'abimer définitivement. - Débranchez le produit si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps. - Avant de nettoyer l'écran, éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation. Utilisez uniquement un chiffon doux et humide. Évitez de nettoyer le produit avec de l'alcool, des produits chimiques ou des produits d'entretien ménager. - Ne placez jamais le produit à proximité d'une flamme nue ou d'autres sources de chaleur, telle que la lumière directe du soleil. - Conservez toujours le produit à l'abri de la pluie ou de l'eau. Ne placez jamais de récipients remplis de liquide (vases par exemple) à proximité du produit. - Évitez de faire tomber le produit cela pourrait l'endommager. - Veillez à installer ou utiliser des services ou logiciels provenant uniquement de sources de confiance et ne contenant aucun virus ou logiciels malveillants. - Le produit a été conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. - Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec le produit. - La prise électrique doit être située à proximité de l'appareil et être facilement accessible.
Avis Ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des Directives 2006/95/CE (basse tension) et 2004/108/CE (CEM).
Respectez les droits d'auteur La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé contre la copie, notamment de programmes informatiques, fichiers, diffusions et enregistrement sonores, peut représenter une violation de droits d'auteur et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à de telles fins.
Mise au rebut du produit en fin de vie - Votre nouveau produit contient des matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés. Certaines sociétés spécialisées peuvent recycler votre produit de façon à augmenter la quantité de matériaux réutilisables et à réduire le volume de mise au rebut. - Veuillez contacter votre revendeur Philips pour connaître les réglementations locales applicables à la mise au rebut de votre ancien écran. (Pour les clients du Canada et des États-Unis) Veuillez respecter les réglementations locales, régionales et fédérales en matière de traitement des déchets. Pour plus d'informations sur le recyclage, rendez-vous sur le site à l'adresse suivante : www.eia.org (Consumer Education Initiative).

ES
Seguridad Precauciones de seguridad y mantenimiento - No toque, presione, frote ni golpee la pantalla con ningún objeto duro, ya que podría dañarla de forma permanente. - Cuando no se utilice el producto durante un periodo largo de tiempo, desenchúfelo. - Antes de limpiar la pantalla, apáguela y desenchufe el cable de alimentación. Limpie la pantalla únicamente con un paño suave, humedecido con agua. No utilice sustancias como alcohol, productos químicos ni productos de limpieza domésticos para limpiar el producto. - No coloque nunca el producto cerca de llamas sin protección u otras fuentes de calor, lo que incluye la luz solar directa. - Nunca exponga el producto a la lluvia ni al agua. Nunca coloque contenedores de líquidos, como jarrones, cerca del producto. - No deje caer nunca el producto. Si el producto se cae, puede dañarse. - Cuando instale y utilice servicios o software asegúrese siempre de que proceden de fuentes fiables sin virus ni software malicioso. - Este producto está diseñado sólo para uso en interiores. - Utilice únicamente el adaptador de potencia incluido con el producto. - La toma se deberá instalar junto al equipo y será fácilmente accesible.
Aviso Este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones aplicables de las Directivas 2006/95/EC (baja tensión) y 2004/108/EC (EMC).
Respete los derechos de autor La copia no autorizada de material protegido contra copia, incluidos programas informáticos, archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede infringir los derechos de copyright y constituir un delito. Este equipo no se debe utilizar para tales fines.
Desecho al final de la vida útil - Su nuevo producto contiene materiales que se pueden reciclar y reutilizar. Las empresas especializadas pueden reciclar el producto para aumentar la cantidad de materiales reutilizables y minimizar la cantidad que habrá que desearchar. - Solicite a su distribuidor de Philips información sobre la normativa local para desearchar su antiguo monitor. (Para clientes en Canadá y Estados Unidos) Deseche el producto antiguo de acuerdo con las normas estatales y federales. Para obtener información adicional en materia de reciclaje, consulte www.eia.org (Consumer Education Initiative).
Información sobre reciclaje para clientes Philips establece objetivos técnica y económicamente viables para optimizar el rendimiento medioambiental del producto, el servicio y las actividades de la organización. Desde las fases de planificación, diseño y producción, Philips hace hincapié en la importancia de conseguir que los productos sean fáciles de reciclar. En Philips, la gestión al final de la vida útil implica principalmente la participación en iniciativas nacionales de recogida y en programas de reciclaje siempre que sea posible, preferiblemente en cooperación con los competidores. Actualmente, existe un sistema de reciclaje en funcionamiento en países europeos como los Países Bajos, Bélgica, Noruega, Suecia y Dinamarca. En Estados Unidos, Philips Consumer Lifestyle North America ha aportado fondos al Electronics Recycling Project (Proyecto de reciclaje de productos electrónicos) de Electronic Industries Alliance (EIA) y a iniciativas de reciclaje estatales para los productos electrónicos de origen doméstico cuya vida útil ha terminado. Por otra parte, el Northeast Recycling Council (NERC) (una organización multistatal sin ánimo de lucro, dedicada a promover el desarrollo del mercado del reciclaje) planea implantar un programa de reciclaje. En Asia Pacífico y Taiwán, los productos pueden ser recogidos por la Environment Protection Administration (EPA) para someterlos al proceso de gestión de reciclaje de productos de TI. Para obtener más información, consulte el sitio Web www.epa.gov.tw.

IT
Avviso Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni fondamentali delle direttive 2006/95/EC (bassa tensione), 2004/108/EC (EMC).
Rispetto dei diritti di copyright La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, può rappresentare una violazione della legge sul copyright e costituire un reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.
Smalgimento del prodotto alla fine del ciclo di vita - Il prodotto acquistato contiene materiali riciclabili e riutilizzabili. Vi sono apposite aziende specializzate nel riciclo dei prodotti in grado di massimizzare la quantità di materiali riutilizzabili e ridurre al minimo la quantità di quelli da smaltire. - Verificare le normative locali in materia di smaltimento dei vecchi monitor presso il proprio rivenditore Philips. (Per i residenti in Canada e negli Stati Uniti) Smaltire il prodotto in conformità con le normative statali locali e federali. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio, visitare il sito www.eia.org (iniziativa per l'educazione del consumatore).

Informazioni ai clienti relative al riciclaggio
Philips si prefigge obiettivi raggiungibili dal punto di vista tecnico ed economico per ottimizzare l'impatto ambientale dei propri prodotti, servizi e attività. Dalla fase di progettazione a quella di produzione, Philips sottolinea l'importanza di realizzare prodotti facilmente riciclabili. Presso la nostra azienda, la gestione dello smaltimento implica soprattutto la partecipazione, ove possibile, a iniziative di recupero e programmi di riciclaggio a livello nazionale, preferibilmente in collaborazione con i concorrenti. Attualmente è attivo un sistema di riciclaggio in alcuni Paesi europei, tra i quali Paesi Bassi, Belgio, Norvegia, Svezia e Danimarca. Negli Stati Uniti, la divisione nordamericana di Philips Consumer Lifestyle ha finanziato il progetto di riciclaggio dei prodotti elettronici della Electronic Industries Alliance (EIA) e allestisce iniziative di recupero dai privati delle apparecchiature elettroniche non più funzionanti. Inoltre, il Northeast Recycling Council (NERC), un'organizzazione no profit interstatale che si occupa di promuovere lo sviluppo del riciclaggio nel mercato, sta per avviare un programma di recupero e riutilizzo dei prodotti. Nelle regioni dell'Asia Pacifico e a Taiwan, i prodotti possono essere ritirati dall'EPA (Environment Protection Administration) in conformità con il processo di riciclaggio dei prodotti IT (ulteriori dettagli sul sito Web www.epa.gov.tw).
Informazioni per il rispetto ambientale Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE:. Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettricci ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.
Dichiarazione relativa alle sostanze bandite Il presente prodotto è conforme alla direttiva RoHS.
Simbolo dell'apparecchiatura Classe II Il simbolo indica che il prodotto dispone di un doppio sistema di isolamento.

NL
Veiligheid Veiligheidsvoorschriften en onderhoud - Wrijf of schuur niet met harde objecten over het scherm. Dit kan het scherm permanent beschadigen. - Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact verwijderen. - Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het scherm reinigt. Reinig het scherm met een zachte, licht bevochtigde doek. Gebruik geen vloeistoffen als alcohol, chemicaliën of huishoudschoonmaakmiddelen om het product te reinigen. - Houd het product uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht. - Stel het product nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. - Laat het product nooit vallen. Als u het product laat vallen, raakt het beschadigd. - Installeer en gebruik alleen services of software van betrouwbare bronnen zonder virussen of schadelijke software. - Dit product is alleen voor gebruik binnenshuis. - Gebruik alleen de meegeleverde adapter voor het product. - Het stopcontact moet dicht bij het apparaat worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk bereikbaar zijn.
Kennisgeving Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG (laagspanning) en 2004/108/EG (elektromagnetische compatibiliteit).
Respecteer het auteursrecht U mag geen kopieën maken van tenge kopieëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.
Verwijdering aan einde van levensduur - Uw nieuwe product bevat materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Gespecialiseerde bedrijven kunnen uw product recycelen en zo de hoeveelheid herbruikbare materialen verhogen en de hoeveelheid te verwijderen materialen beperken. - Informeer bij uw lokale Philips-dealer naar de lokale regelgeving voor verwijdering van uw oude monitor. (Voor klanten in Canada en de V.S.) Verwijder het oude product in overeenstemming met de lokale en overheidsregelgeving. Ga voor meer informatie over recycling naar www.eia.org (Consumer Education Initiative).

Recyclinginformatie voor klanten
Philips heeft technisch en economisch redelijke doelstellingen vastgesteld om de milieuprestaties met betrekking tot de producten, services en activiteiten binnen de organisatie te optimaliseren. Philips hecht binnen alle processen, van planning tot ontwerp tot productie, veel belang aan de fabricage van producten die eenvoudig kunnen worden gerecycled. Bij Philips is end-of-life management voornamelijk gericht door deelname aan nationale terugname-initiatieven en recyclingprogramma's waar dit mogelijk is, bij voorkeur in samenwerking met concurrenten. Er zijn momenteel al recyclingprogramma's opgezet in Europese landen als Nederland, België, Noorwegen, Zweden en Denemarken. In de V.S. heeft Philips Consumer Lifestyle North America een financiële bijdrage geleverd aan het recyclingproces voor elektronische apparatuur van de EIA (Electronic Industries Alliance) en aan staatsinitiatieven voor recycling van gebruikte elektronische producten en huishoudapparatuur. Daarnaast staat de implementatie gepland van een recyclingprogramma van de NERC (Northeast Recycling Council), een in meerdere staten gevestigde non-profitorganisatie die zich richt op de promotie van ontwikkelingen op de recyclingmarkt. In Azië (Oceanië) en Taiwan kunnen de producten worden teruggenomen door de EPA (Environment Protection Administration). Deze producten volgen vervolgens het recyclingproces voor IT-producten. Meer informatie hierover vindt u op de website www.epa.gov.tw.
Milieuinformatie Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG. Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

Verklaring met betrekking tot verboden stoffen
Dit product voldoet aan de vereisten van RoHS. Symbool klasse II apparaat: Dit symbool geeft aan dat dit product een dubbel isolatiesysteem heeft.

RU
Техника безопасности Не касайтесь экрана, не надавливайте на него и не трите жесткими предметами, это может привести к необратимым повреждениям экрана. Если устройство не используется в течение долгого времени, отключите его от электросети. Перед очисткой экрана выключите фоторамку и отсоедините шнур питания от электросети. Протрите экран только мягкой тканью, смоченной водой. Для очистки устройства запрещается использовать средства, содержащие спирт, а также химические и бытовые моющие средства. Никогда не размещайте устройство вблизи источников открытого пламени или других источников тепла, в том числе избегайте воздействия прямых солнечных лучей. Никогда не подвергайте устройство воздействию дождя или воды. Никогда не размещайте рядом с устройством сосуды с жидкостью, например, вазы. Не роняйте устройство. Падение может привести к повреждению устройства. Убедитесь, что устанавливаемые и используемые службы и ПО загружены из надежного источника и не содержат вирусов и вредоносных программ. Устройство предназначено только для использования в помещении. Используйте только адаптер питания, поставляемый с устройством. Розетка электросети должна быть расположена рядом с оборудованием и находиться в пределах досягаемости.
Важная информация! Данное изделие соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям директив 2006/95/EC (Директива по низковольтным устройствам) и 2004/108/EC (Директивы по EMC).
Соблюдайте авторские права Незаконное создание копий материалов, защищенных от копирования, в том числе компьютерных программ, файлов, музыкальных записей и записей теле- и радиопередач, может являться нарушением закона об авторском праве и быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не должно использоваться в таких целях.
Утилизация по окончании срока службы - В данном изделии содержится материалы, которые подлежат переработке и вторичному использованию. Это изделие можно утилизировать, обратившись в специализированные компании. Для увеличения количества материалов, подлежащих повторному использованию, и минимизации количества выбрасываемых материалов. - Обратитесь к местному торговому представителю Philips для получения сведений о местных правилах утилизации отслужившего изделия. (Для покупателей в Канаде и США) Утилизировать изделие в соответствии с местными и федеральными правилами. Дополнительную информацию об утилизации см. на сайте www.eia.org (Инициатива просвещения потребителей)

Información ob uтилизацин для потребителей
Philips устанавливает технические и экономически осуществимые цели для минимизации влияния продукции организации, служб и действий на окружающую среду. При планировании, разработке и на всех стадиях производства продукции компания Philips делает все возможное, чтобы обеспечить простую утилизацию. Отдел управления утилизацией Philips принимает участие в национальных инициативах по приему продукции и в программах по утилизации, при любой возможности, особенно при проведении совместно с конкурентами. В настоящее время существует система утилизации, работающая в европейских странах, таких как Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Швеция и Дания. В США компания Philips Consumer Lifestyle North America вложила финансовые средства в проект утилизации электронной продукции Ассоциации электронной промышленности (EIA) и государственные инициативы по утилизации электронной продукции по окончании срока службы. Кроме того, Северо-Восточный совет по утилизации (NERC) - некоммерческая организация, в состав которой входит несколько стран, занимающаяся развитием продвижения рынка утилизации отходов, - планирует разработку программы по утилизации. В Азиатско-тихоокеанском регионе, на Тайване продукция для утилизации принимается Управлением по охране окружающей среды (EPA) для соблюдения правил процесса управления утилизацией ИТ-продукции, подробности см на веб-сайте www.epa.gov.tw.
Информация о безопасной утилизации Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию. Если изделие маркировано знаком с изображением перечеркнутого мусорного бака, это означает, что изделие подпадает под действие директивы Европейского Парламента и Совета 2002/96/EC:. Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации отходов. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.
Декларация запрещенных веществ Данный продукт соответствует стандартам RoHS.
Символ оборудования Class II: Этот символ указывает, что устройство оснащено системой двойной изоляции.

Power
Power - Power mode supported: AC powered - Efficiency level: V - Average consumption (system on): 4 W - Power adaptor: - Manufacturer: Philips Consumer Lifestyle International B.V. - Model number: ASUS12x-050100 (x=E, B, C, I) - Input: AC 100-240V ~ 50-60Hz 0.3A - Output : DC 5V ▬▬▬ 1000mA

Adaptor	Region
ASUC12E-050100	Europe, Russia, and Singapore
ASUC12B-050100	U.K. and Hong Kong
ASUC12C-050100	Australia and New Zealand
ASUC12I-050100	China

In Asien-Pazifik-Raum bzw. in Taiwan können die Produkte durch die Environment Protection Administration (EPA) zurückgenommen werden. Details zum Managementprozess des IT-Produkt-Recyclings finden Sie auf der Website www.epa.gov.tw.

Umweltinformationen
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt: Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Liste der Verbotsstoffe
Dieses Produkt entspricht den Anforderungen zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe (Restriction of Hazardous Substances, RoHS). Symbol der Geräteklasse II: Dieses Symbol gibt an, dass das Produkt über ein doppeltes Isoliersystem verfügt.

ES
Seguridad Precauciones de seguridad y mantenimiento - No toque, presione, frote ni golpee la pantalla con ningún objeto duro, ya que podría dañarla de forma permanente. - Cuando no se utilice el producto durante un periodo largo de tiempo, desenchúfelo. - Antes de limpiar la pantalla, apáguela y desenchufe el cable de alimentación. Limpie la pantalla únicamente con un paño suave, humedecido con agua. No utilice sustancias como alcohol, productos químicos ni productos de limpieza domésticos para limpiar el producto. - No coloque nunca el producto cerca de llamas sin protección u otras fuentes de calor, lo que incluye la luz solar directa. - Nunca exponga el producto a la lluvia ni al agua. Nunca coloque contenedores de líquidos, como jarrones, cerca del producto. - No deje caer nunca el producto. Si el producto se cae, puede dañarse. - Cuando instale y utilice servicios o software asegúrese siempre de que proceden de fuentes fiables sin virus ni software malicioso. - Este producto está diseñado sólo para uso en interiores. - Utilice únicamente el adaptador de potencia incluido con el producto. - La toma se deberá instalar junto al equipo y será fácilmente accesible.
Aviso Este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones aplicables de las Directivas 2006/95/EC (baja tensión) y 2004/108/EC (EMC).
Respete los derechos de autor La copia no autorizada de material protegido contra copia, incluidos programas informáticos, archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede infringir los derechos de copyright y constituir un delito. Este equipo no se debe utilizar para tales fines.
Desecho al final de la vida útil - Su nuevo producto contiene materiales que se pueden reciclar y reutilizar. Las empresas especializadas pueden reciclar el producto para aumentar la cantidad de materiales reutilizables y minimizar la cantidad que habrá que desearchar. - Solicite a su distribuidor de Philips información sobre la normativa local para desearchar su antiguo monitor. (Para clientes en Canadá y Estados Unidos) Deseche el producto antiguo de acuerdo con las normas estatales y federales. Para obtener información adicional en materia de reciclaje, consulte www.eia.org (Consumer Education Initiative).

Respete los derechos de autor
Be responsible Respect copyrights

Be responsible
Be responsible Respect copyrights

Be responsible
Be responsible Respect copyrights

Be responsible
Be responsible Respect copyrights

Be responsible
Be responsible Respect copyrights

Be responsible
Be responsible Respect copyrights

Be responsible
Be responsible Respect copyrights

Be responsible
Be responsible Respect copyrights

Be responsible
Be responsible Respect copyrights

Be responsible
