

Philips
Órás rádió

Kompakt kialakítás

AJ3112



Keljen fel jobb lábbal!

Ébresztés rádióval vagy csengetéssel

Divatos és tetszetős Philips órás rádió. Beépített AM/FM rádióval rendelkezik, így választhatóan a kedvenc rádióadásával vagy hangjelzéssel ébreszt.

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti

- Ébredjen kedvenc rádióműsorára vagy sípoló hangra!
- Ismétlődő ébresztő további szundításhoz

Egyszerű használat

- MW / FM hangolóegység
- Nagy kijelző a jó láthatóságért
- Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira
- A tartalékelem áramszünet esetére is biztosítja az időmemóriát

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Kényelem

- Ébresztők: rádiós ébresztés, berregő riasztás, Ébresztés 24 órás visszaállítása, riasztás ismétlése (szundítás)
- Óra: Digitális, elalváskapcsoló
- Kijelző típusa: LED-es kijelző

Hang


- Hangrendszer: monó
- Hangerőszabályzás: forgatógomb (analóg)
- Kimeneti teljesítmény: 100 mW RMS

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antenna: FM antenna
- Hangolási sávok: FM, MW

Tartozékok

- Egyéb: Felhasználói kézikönyv
- Garancia: Garancialevél



Méretetek

- Bruttó tömeg: 1,15 kg
- Termék tömege: 0,9 kg
- Csomagolás típusa: D-doboz
- Főegység mélysége: 130 mm
- Főegység magassága: 56 mm
- Csomag szélessége: 138 mm
- Főegység szélessége: 130 mm
- Csomag magassága: 213 mm
- Csomag mélysége: 56 mm

Tápellátás


- Elemfeszültség: 9 V
- Elemek száma: 1
- Akkumulátor típusa: 6F22 9V
- Táplálás típusa: AC bemenet

Fénypontok

Ébredjen rádióra vagy sípolásra

Ébredjen kedvenc rádióállomására, vagy egy hangjelzésre. Egyszerűen állítsa be az ébresztést Philips óras rádióján, hogy azzal a rádióállomással ébredjen, amelyet a legutóbb hallgatott, vagy válassza a hangjelzéses ébresztési módot. Amikor eljön a felkelés ideje, a Philips óras rádió automatikusan bekapcsolja a rádiót, vagy megszólaltatja az ébresztési hangot.

Ismétlő ébresztő



A Philips óras rádió szundítási funkciója méri a visszaalvási periódusokat. Ha szól az ébresztő, de még szeretne egy kicsit aludni, csak nyomja meg az Ébresztés ismétlése gombot, és pihenjen tovább. Kilenc perccel később az ébresztő újra meg fog szólalni. Az Ébresztés ismétlése gombot az ébresztés végleges kikapcsolásáig kilenc percenként akárhányszor megnyomhatja.

Elalváskapcsoló



Az Elalváskapcsolóval eldöntheti, milyen hosszú ideig szeretné hallgatni a kiválasztott zenét vagy rádióállomást elalvás előtt. Egyszerűen állítson be egy időhatárt (egészen 1 óráig), majd válasszon CD-t vagy rádióállomást, amelyet álomba merüléséig hallgatni kíván. A készülék a kiválasztott időtartamig folytatja a lejátszást, majd automatikusan energiatakarékos, csendes készenléti üzemmódra vált. Az Elalváskapcsoló segítségével Ön kedvenc CD-jére vagy rádiós DJ-je hangjára alhat el – nem kell bárányokat számolnia, sem az áramfogyasztás miatt aggódnia.

Tartalékelem

A tartalékelem áramszünet esetére is biztosítja az időmemóriát.



Kiadás dátuma
2012-04-20

Verzió: 2.0.4

12 NC: 8670 000 39057
EAN: 87 12581 41267 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com