

Philips  
Radiosveglia



AJ4200

## Carica il telefono cellulare mentre dormi

Il modello Philips AJ4200 non solo ti sveglia al suono della tua stazione radio preferita, ma ricarica anche il tuo telefono cellulare mentre dormi. È dotato di doppio allarme con impostazioni per giorni feriali e festivi e un display LCD di grandi dimensioni per una facile lettura.

### Funziona anche da caricabatteria

- Ricarica il telefono cellulare e il tuo dispositivo USB con un'unica soluzione
- Compatibile con la maggior parte dei telefoni cellulari e dispositivi USB
- Vano integrato per non perdere mai i connettori

### Inizia la giornata come piace a te

- Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino
- Sveglia a due modalità con impostazioni per giorni lavorativi e weekend
- Sveglia dolce con incremento di volume

### Facile da usare

- Tuner digitale FM con preselezioni
- Ampio display LCD di facile lettura
- Visualizzazione di data e giorno della settimana

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Specifiche

## Carica

- Telefono cellulare: Motorola, Nokia, Samsung, Sony Ericsson
- Dispositivi USB: 5 V

## Funzioni utili

- Sveglia: Orario sveglia a due modalità, Radiosveglia, Buzzer Alarm, Reset allarme 24 ore, Ripetizione della suoneria (snooze)
- Orologio/Versione: Digitale
- Spegnimento automatico

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Antenna: Antenna FM
- Bande del sintonizzatore: FM

## Audio

- Diametro altoparlante: 2"

- Sistema audio: Mono
- Controllo del volume: girevole

## Accessori

- Adattatore CA/CC
- Connettori: Mini USB, Motorola, Nokia (grande), Nokia (piccolo), Sony Ericsson
- Guida rapida
- Manuale dell'utente

## Dimensioni

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 180 x 52 x 132 mm

## Alimentazione

- Tensione di rete



**DIGITAL  
TUNER**



# In evidenza

## Sveglia con radio o cicalino

Svegliati al suono della tua stazione radio preferita o con un segnale acustico. Basta impostare la radiosveglia Philips per svegliarti con la programmazione dell'ultima stazione radio ascoltata oppure con il segnale acustico selezionato. Al momento del risveglio, la radiosveglia Philips si accenderà automaticamente sulla stazione desiderata o attiverà il segnale acustico.

## Tuner digitale FM con preselezioni

La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

## Sveglia a due modalità

Questa radiosveglia, ideata per la vita moderna, è dotata di doppia funzione di allarme che ti consente di impostare orari diversi di sveglia per i giorni lavorativi e per i week-end oppure di impostare due sveglie diverse per le coppie. Gli allarmi possono scattare alla stessa ora per tutta la settimana dal lunedì alla domenica o, in alternativa, la mattina presto dal lunedì al venerdì e più tardi il sabato e la domenica per restare a letto più a lungo. A prescindere dalla tua scelta, questa utile funzione ti consente di non dover impostare tutti i giorni la sveglia.

## Sveglia dolce

Sveglia dolce con incremento di volume



Data di rilascio  
2011-05-24

Versione: 4.0.14

12 NC: 8670 000 50448  
EAN: 87 12581 46920 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)