

Philips  
Clockradio med digital  
tuning

CD

AJ130



## Elegant design til enhver livsstil

Vågn op til din yndlingsmusik eller til radio

Frigør din transportable musik derhjemme, og nyd den i fremragende lyd kvalitet på Philips CD-clockradio med aux-in-tilslutning. Det strømlinede, pladsbesparende design omfatter en stor baggrundsbelyst LCD-skærm. Du kan vælge at vågne til en yndlings-CD, digital musik eller en alarm.

### Slankt, smart og kompakt design

- Kompatibel med CD-Recordable og CD-ReWritable.
- Aux-in-tilslutning til bærbar MP3-musikafspiller
- Stort baggrundsbelyst LCD-display gør det nemmere at se ved svag belysning
- Digital indstilling med faste stationer gør det nemt

### Start dagen på din måde

- Vågn op til CD, radiomelodi eller en buzzer
- To ringetidspunkter
- Gentag alarm for yderligere snooze

### Nem at anvende

- Alarm-display viser vækketidspunktet.
- Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Specifikationer

## Komfort

- Alarmer: 24-timers alarmgentagelse, buzzer, CD-alarm, radioalarm, gentag alarm (slumre)
- Displaytype: LCD-display
- Skærmcifre: 4
- Baggrundsbelysning: blå
- Ur: Digital, sleep/timer
- Urfunktioner: vækning til yndlingspor

## Lydafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW
- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program

## Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Antenne: FM-antenne

## Lyd

- Lydsystem: stereo
- Lydstyrke: op/ned
- Udgangseffekt: 2 x 0,5 W RMS

## Højtalere

- Antal indbyggede højttalere: 2

## Tilslutningsmuligheder

- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeudgang

## Strøm

- Batterispænding: 1,5 V
- Batteritype: AAA-størrelse (LR3)
- Batterier: 2
- Strømtyp: AC-indgang

## Mål

- Bruttovægt: 1,59 kg
- Vægt: 1,3 kg
- Hovedenhedens dybde: 155 mm
- Dybde (emballage): 171 mm
- Hovedenhedens højde: 134 mm
- Højde (emballage): 207 mm
- Hovedenhedens bredde: 165 mm
- Bredde (emballage): 185 mm



DIGITAL  
TUNER



# Vigtigste nyheder

## Digital indst. med faste indstillinger

Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

## Vågn op til CD, radio eller buzzer

Vågn op til CD, radiomelodi eller en buzzer

## To ringetidspunkter

Philips-lydsystemet har to ringetidspunkter. Indstil det ene til at vække dig og det andet til at vække din partner.

## Alarmgentagelse

For at undgå, at du sover over dig, har Philips-vækkeuret en slumrefunktion. Hvis vækkeuret ringer, og du gerne vil sove lidt mere, skal du bare trykke på Gentag alarm-knappen én gang og lægge dig ned og sove. Ni minutter senere ringer vækkeuret igen. Du kan fortsætte med at trykke på Gentag alarm-knappen hvert niende minut, indtil du vælger at slukke helt for alarmer.

## Sleep-timer

Med sleep-timer kan du bestemme, hvor længe du vil lytte til musik eller en radiostation efter eget valg, inden du falder i søvn. Indstil blot en tidsgrænse (op til 1 time), og vælg en CD eller radiostation, du vil lytte til, mens du falder i søvn. Systemet fortsætter med at spille i det valgte tidsrum og skifter derefter til en strømbesparende, stille standby-tilstand. Med sleep-timer kan du falde i søvn til din yndlings-CD eller dit yndlings-radioprogram uden at tælle får eller bekymre dig om strømforbruget.



Udgivelsesdato  
2012-07-13

Version: 3.0.16

12 NC: 8670 000 26957  
EAN: 87 12581 31564 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)