



快速操作指南



使用產品前，請閱讀隨附的所有安全資訊。

重要資訊

請在使用本產品之前閱讀並理解所有說明。因未遵守而造成的損壞不在保修範圍內。


幫助和支持

有關廣泛的線上支援，請訪問
www.philips.com/support


- 下載用戶手冊
- 觀看視訊教程（僅限於選定的型號）
- 查找常見問題（FAQ）的答案
- 通過電子郵件向我們發送問題

請按照網址上的說明選擇您的語言，然後輸入您的產品型號，或者您可以聯繫所在國家/地區的型號和服務。聯繫之前，請記下產品的型號和序列號。您可以在產品的背面或底部找到此信息。


透過以下網址獲得支援
www.philips.com/support




遙控器 電池



AC電源供應器




快速操作指南



保修卡




安放音箱/壁掛音箱（可選）




建議壁掛高度
建議在壁掛音箱前先安裝電視，預安裝電視後壁掛音箱，距電視螢幕底部50mm 如果先安裝音箱，安裝小於60英寸電視，壁掛音箱距地面785mm，安裝大於60英寸電視，距離地面600-650mm。




連接音箱



以如下方式通過電視收聽音頻



開啟音箱




The Bluetooth® 字標和徽標是Bluetooth SIG, Inc所持有的註冊商標。Philips和Philips Shield Emblem是Koninklijke Philips N.V 的註冊商標，經許可以使用。該產品由MMD Hong Kong Holding Limited 或其某一分公司負責生產和銷售，MMD Hong Kong Holding Limited是產品相關擔保方。



Be responsible
Respect copyrights


5

通過電視播放




6

選擇正確的音頻來源




7

透過其它設備播放



8

通過藍牙播放音頻



i

有關使用該產品的更多信息，請訪問
www.philips.com/support



www.philips.com/support

設備名稱：家庭影院聲霸							型號：TAB5105VD TAB5105VD/96
限用物質及其化學符號							
單元 Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
外觀	○	○	○	○	○	○	
喇叭單元	○	○	○	○	○	○	
電路板	—	○	○	○	○	○	
附件（遙控器、 電源供應器）	—	○	○	○	○	○	
其它線材	○	○	○	○	○	○	
備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。							
備考 2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。							

低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在5.25-5.35赫赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

應避免影響附近雷達系統之操作。
高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

重要事項

安全性

- 閱讀所有說明。
- 遵循所有說明。
- 不要堵塞任何通風口。
- 不要在任何熱源附近安裝，如散熱器、蓄熱器、爐具或其他發熱設備（包括功放器）。
- 防止電源線被踩踏或擠夾，特別是在插頭、電源插座和裝置電源線出口位置。
- 僅使用製造商指定的附件/配件。
- 在雷電天氣期間或長期不用的情況下，請拔下本裝置的電源插頭。
- 所有維修均應由合格的維修人員來執行。本裝置有任何損壞時，如電源線或插頭損壞，液體潑濺到或物體跌落到裝置上，裝置淋雨或受潮，無法正常運行，或者跌落，均需要進行維修。
- 電池使用注意事項 - 為防止電池洩漏而造成人身傷害、財產損失或裝置損壞，請：
 - 按照裝置上標明的 + 極和 - 極，正確安裝所有電池。
 - 請勿混合使用電池（舊電池與新電池或碳電池與鹼性電池，等等）。
 - 若打算長期不用本裝置，應取出電池。
- 不可將電池（電池組或安裝的電池）置於高溫環境，如陽光直射處、明火或類似環境。

- 切勿將裝置暴露在漏水或濺水環境下。
- 不要將任何危險源放在本裝置上（例如裝有液體的物體、點燃的蠟燭）。
- 將電源插頭或產品耦合器用作斷開設備時，該斷開設備應可以隨時使用。

警告

- 切勿拆下本產品的外殼。
- 切勿將本裝置放在其它電器設備上面。
- 切勿直視本裝置內部的激光束。

注意

- 不按此處說明的操作流程來使用控件或進行調整可能導致危險的激光輻射或其它不安全的操作。

注意

如果用戶未經 MMD Hong Kong Holding Limited 的明確許可而擅自對此設備進行更改或修改，則可能導致其無權操作此設備。

環境保護

棄置舊產品



本產品採用可回收利用的高性能材料和組件製造而成。
棄置產品時，請不要與一般生活垃圾一同丟棄，應將其交給政府指定的回收中心或回收。

環境信息

為使包裝盡量簡化，已省去所有不必要的包裝材料。包裝材料分為三類：紙板（盒）、紙漿（緩沖物）和聚乙烯（袋、保護膜）。
本系統的所有材料均可回收和再利用（如果由專業公司拆卸）。請遵守當地有關包裝材料、廢電池和舊設備的處理的規定。