

Philips
Lecteur de CD

• Rose

AZ202C



Profitez de votre musique partout où vous allez

Profitez de votre musique lors de vos déplacements. Élégant, portable et facile d'utilisation, ce lecteur de CD Philips vous permet de profiter de votre musique où que vous soyez. Son superbe design et sa qualité sonore donneront une touche groovy à tous vos déplacements

Profitez de votre musique, en provenance de différentes sources

- Compatible CD, CD-R et CD-RW
- Tuner FM/MW pour bénéficier de la radio
- MP3 Link pour transporter votre musique

Facile à utiliser

- Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon
- Programmation de 20 pistes de CD

Un son riche et cristallin

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

PHILIPS

Caractéristiques

Lecture audio

- Type de changeur: Haut
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Pistes programmables: 20

Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: FM, MW
- Antenne: Antenne FM

Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 1 W
- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses
- Système audio: Stéréo
- Diamètre du haut-parleur: 2,5"
- Réglage du volume: rotatif

Connectivité

- Entrée ligne stéréo 3,5 mm: (MP3 Link)

Puissance

- Puissance électrique: 220 V - 240 V
- Type de batterie: LR14
- Puissance de la batterie: 1,5 V
- Nombre de piles: 6

Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Mode d'emploi, Certificat de garantie

Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 324 x 284 x 139 mm
- Dimensions du produit (l x H x P): 297 x 112 x 264 mm
- Poids: 1,7 kg
- Poids (emballage compris): 2,1 kg




Points forts

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Lecture CD aléatoire/répétition



La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.

MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

