

Philips
時鐘收音機

CD

AJ3915



用個人摯愛 CD 曲目將你喚醒

透過廣角立體聲喇叭送出美妙的 CD 音樂，令起床亦變成一件賞心樂事！

個人響鬧功能

- CD 播放與喚醒曲目
- 雙響鬧時間
- MW / FM 選台器
- 在 CD、收音機或蜂鳴中悠然醒來

簡單易用

- 容易的響鬧 / 時間設定
- 定時睡眠功能可讓你聽著最愛的音樂悠悠入睡
- 重復響鬧
- 背光 LCD 顯示
- 後備電池

PHILIPS
sense and simplicity

規格

便利

- 時鐘 / 版本：數碼
- 鬧鐘：在你最喜愛的樂曲中悠然醒轉，24 小時鬧鐘重設，蜂鳴鬧鐘，CD 鬧鐘，收音機鬧鐘，重複響鬧（小睡功能），定時睡眠功能
- 顯示類型：LCD
- 顯示位數：4
- 背光時間：是
- 背景燈？色：綠色

播放聲音

- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW
- 可編排曲目：20
- 光碟播放模式：快速前進 / 反帶，下一首 / 上一首，曲目搜尋，重複播放，隨機播放

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM, MW
- 天線：FM 天線

音效

- 輸出功率 (RMS)：2x0.8 瓦

- 音效系統：立體聲
- 音量控制：音量控制增加 / 減少
- 喇叭直徑：2 1/4 吋

喇叭

- 內置喇叭：2

連接

- 輔助輸入：輸入端子：3.5 毫米

電源

- 電源：是
- 電池電壓：9 V
- 電池類型：6F22
- 電池數量：1

尺寸

- 產品尺寸（闊 x 高 x 深）：180 x 100 x 200 mm
- 重量：1.3 kg
- 包裝尺寸（闊 x 高 x 深）：250 x 142 x 197 mm
- 重量（含包裝）：1.59 kg



產品特點

CD 播放與喚醒曲目

在最愛的 CD 音樂聲中悠然醒來。您只須簡單將所喜愛的 CD 放入 Philips 音響系統的 CD 機，並將鬧鐘設置為使用 CD 音樂喚醒即可。當到達響鬧時間時，Philips 音響系統將自動開始播放 CD。

雙響鬧時間

Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。

MW / FM 選台器

MW / FM 選台器

在 CD、收音機或蜂鳴中悠然醒來

在 CD、收音機或蜂鳴中悠然醒來

容易的響鬧 / 時間設定

容易的響鬧 / 時間設定

定時睡眠功能

定時睡眠功能讓您在入睡前，可以決定要聆聽的音樂或廣播電台，並可設定播放時間長短。當你想要入睡時，只要設定時間限制（最多 1 小時），選定 CD 或廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為恆電安靜的備用模式。定時睡眠功能可讓你聽著最愛的 CD 或電台 DJ 廣播悠入睡，不用再數綿羊，也不必擔心浪費能源。

重複響鬧

背光 LCD 顯示 (Backlit LCD display)

背光 LCD 顯示

後備電池



出版日期 2013-04-27

版本：3.1.9

12 NC: 9073 101 02493
EAN: 87 10895 94906 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com