

Philips
Rádio Relógio



AJ4200

Carregue o seu telemóvel enquanto dorme

O AJ4200 da Philips não só o desperta ao som da sua estação de rádio favorita como também carrega o seu telemóvel enquanto dorme. Inclui um alarme duplo com definições de dias de semana e de fim-de-semana e um visor LCD grande para uma leitura sem esforço.

Funciona também como carregador de pilhas

- Carregue o seu telemóvel e dispositivo USB de uma só vez
- Compatível com a maioria das marcas de telefone e dispositivos USB
- Compartimento de arrumação incorporado - nunca perca as pontas do conector

Comece o dia à sua maneira

- Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme
- Alarme duplo com definições de dias de semana e de fim-de-semana
- Despertar suave com volume de alarme crescente

Fácil de utilizar

- Sintonia digital FM com pré-sintonias
- Visor LCD grande de leitura fácil
- Apresentação da data e dia da semana

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Carregamento

- Telemóvel: Motorola, Nokia, Samsung, Sony Ericsson
- Dispositivos USB: 5 V

Comodidade

- Alarmes: Alarme duplo, Despertador com Rádio, Alarme com aviso sonoro contínuo, Reinício do alarme todas as 24 horas, Repetir alarme (snooze)
- Relógio/Versão: Digital
- Temporizador

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Antena: Antena FM
- Bandas do Rádio: FM

Som

- Diâmetro do altifalante: 2"

- Sistema de som: Mono
- Controlo do volume: rotativo

Acessórios

- Transformador CA/CC
- Pontas de conector: Mini USB, Motorola, Nokia (grande), Nokia (pequeno), Sony Ericsson
- Manual de início rápido
- Manual do Utilizador

Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P): 180 x 52 x 132 mm

Potência

- Alimentação eléctrica



**DIGITAL
TUNER**



Destaques

Acorde com o rádio ou aviso sonoro

Desperte ao som da sua estação de rádio favorita ou de um sinal sonoro. Defina o alarme no seu rádio relógio Philips para acordar com a estação de rádio que ouviu por último ou escolha acordar com um sinal sonoro. Quando chegar a hora de despertar, o rádio relógio Philips liga automaticamente a estação de rádio seleccionada ou activa o sinal sonoro.

Sintonia digital FM com pré-sintonias

Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.

Alarme duplo

Concebido tendo em vista os estilos de vida modernos, este rádio relógio tem uma função de alarme dupla que permite definir diferentes alarmes para dias de semana e fins-de-semana ou até mesmo variar as definições do alarme para casais. As definições do alarme podem ser personalizadas para as mesmas horas de alarme durante toda a semana, de segunda a domingo. Em alternativa, pode definir o alarme para tocar cedo de segunda a sexta e para poder ficar na cama mais tempo aos sábados e domingos. Seja qual for a escolha, esta prática função poupa o trabalho de definir uma hora de alarme para cada noite.

Despertar suave

Despertar suave com volume de alarme crescente



Data de publicação
2011-05-24

Versão: 4.0.14

12 NC: 8670 000 50448
EAN: 87 12581 46920 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com