

Philips
CD Soundmachine

Stylový
USB

AZ1837



Vychutnejte si hudbu kamkoli se vydáte

Praktický design pro váš životní styl, možnost užívat si hudbu z různých zdrojů: připojení USB Direct, formát MP3-CD, rádio.

Užijte si oblíbenou hudbu z různých zdrojů

- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných disků USB.
- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
- Tuner FM/MW pro poslech rádia

Snadné použití

- Náhodný výběr/Opakování CD pro lepší osobní hudební zážitky
- Programování CD pro 20 skladeb

PHILIPS

Přednosti

USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA



Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW



Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů hudby na internetu nebo si vytvořte své vlastní ripování hudebních CD a přeneste je do svého zařízení.




Připojení MP3 Link



MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Náhodný výběr/Opakování CD



Funkce „Náhodný výběr/Opakování“ vás zbaví nudy z poslechu skladeb ve stejném pořadí. Po nahrání vašich oblíbených skladeb z vlastní hudební knihovny do přehrávače stačí vybrat jeden z režimů – „Náhodný výběr“ nebo „Opakování“ a vaše melodie budou podle druhu režimu přehrávány v různém pořadí. Vychutnejte si různorodé a jedinečné hudební zážitky po každém zapnutí přehrávače.

Specifikace

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / program
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle zpět/vpřed, předchozí/další, přehrávání programu, Náhodné přehrávání

Možnosti připojení

- USB: Port USB
- Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM, MW
- Anténa: Anténa FM

Zvuk

- Zvukový systém: stereo
- Ovládání hlasitosti: otočné (analogové)
- Výstupní výkon: 2 x 1 W RMS

Reproduktory

- Počet vestavěných reproduktorů: 2
- Provedení mřížky reproduktorů: kov

Pohodlí

- Typ obrazovky: Displej LCD
- Typ zavádění: horní

Příslušenství

- Kabely/konektory: Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, napájecí kabel
- Jiné: Uživatelská příručka
- Záruka: Záruční list

Spotřeba

- Typ baterie: Velikost C (LR14)
- Napětí baterie: 1,5 V
- Počet baterií: 6
- Typ zdroje: Vstup AC

Rozměry

- Hloubka balení: 139 mm
- Hrubá hmotnost: 2,1 kg
- Výška balení: 262 mm
- Šířka balení: 371 mm
- Hmotnost: 1,8 kg
- Hloubka hlavní jednotky: 236 mm
- Výška hlavní jednotky: 122 mm
- Šířka hlavní jednotky: 341 mm



Datum vydání 2017-11-18

Verze: 2.0.9

12 NC: 8670 000 57328
EAN: 87 12581 51107 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com