



Philips  
Geantă pentru DVD  
playere portabile

cu ajutorul kitului de curățare

SVC4000W



## Protejați-vă DVD-ul în timpul deplasărilor

Protejați și transportați DVD playerul portabil în această geantă solidă, compatibilă cu majoritatea playerelor de până la 23 cm (9"). Include curele de montare pentru vehicul detașabile și reglabile.

Curățați și întrețineți echipamentul cu soluțiile de curățare suplimentare pentru ecran și lentilele cu laser.

### Geanta robustă se potrivește peste tot

- Sistem de prindere pentru montare auto
- Strat protector de spumă
- Deschidere dublă cu fermoar
- Cureaua de umăr căptușită
- Mâner căptușit pentru transport
- Capace de susținere
- Buzunar față cu fermoar

### Curăță și întreține DVD player-ul

- Soluție de curățare pentru ecranul LCD
- 2 cârpe de curățare ce pot fi spălate
- Curățare a lentilelor cu laser

### Container pentru vizualizare ideală

- Banda de fixare Velcro menține stabilitatea playerului

**PHILIPS**  
sense and simplicity

Geantă pentru DVD playere portabile  
cu ajutorul kitului de curățare

## Specificații

### Cutie interioară

- Cutie interioară (L x L x Î): 44 x 12 x 29 cm
- Greutate netă: 1,69 kg
- Greutate brută: 1,98 kg
- Greutate proprie: 0,29 kg
- EAN: 87 12581 37903 2
- Număr de ambalaje: 2

### Cutie exterioară

- Cutie exterioară (L x L x Î): 47,5 x 39 x 59,7 cm
- Greutate netă: 9,54 kg
- Greutate brută: 12,26 kg
- Greutate proprie: 2,72 kg

- EAN: 87 12581 37904 9
- Număr de ambalaje: 12

### Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 25,5 x 26,5 x 12,5 cm
- Greutate netă: 0,89 kg
- Greutate brută: 0,9 kg
- Greutate proprie: 0,01 kg
- EAN: 87 12581 37902 5
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Ambalaj

SVC4000W/10

## Repere

### Sistem de prindere pentru montare auto

Se atașează cu ușurință la majoritatea scaunelor din mașinile obișnuite, monovolume și SUV-uri.

### Strat protector de spumă

Protejează DVD playerul și discurile în timpul călătoriilor.

### Deschidere dublă cu fermoar

Folosiți un fermoar sau ambele pentru a deschide cu ușurință compartimentul principal al geții.

### Curea de umăr captușită

Vă permite să transportați confortabil player-ul DVD și discurile.

### Mâner captușit pentru transport

Vă permite să transportați confortabil player-ul DVD și discurile.

### Capace de susținere

Capacele laterale se deschid când geanta este deschisă, pentru a susține structura.

### Buzunar față cu fermoar

Acest buzunar mare păstrează în siguranță și transportă DVD-urile.

### Soluție de curățare pentru ecranul LCD

Elimină blând și eficient praful, murdăria și resturile de pe ecranul LCD.

### 2 cârpe de curățare ce pot fi spălate

Elimină blând și eficient praful, murdăria și resturile de pe corpul player-ului DVD portabil.

### Curățare a lentilelor cu laser

Elimină blând și eficient praful, murdăria și resturile de pe lentilele cu laser ale player-ului DVD portabil.



Data apariției 2013-02-16

Versiune: 3.0.2

12 NC: 8670 000 35404  
EAN: 87 12581 37902 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)