



Philips

CD

AJ3910



Despiértate con tu pista de CD preferida

Un excelente sonido CD con un amplio efecto estéreo y altavoces Bass Reflex, que convierten el despertarse en todo un placer.

Tu alarma personal

- Reproducción CD y pista despertador
- Sintonizador FM/AM

Fácil de utilizar

- Gran pantalla LCD que simplifica la elección funciones de control
- Alarma dual
- Batería reserva con autoalimentación

Empieza el día a tu manera

- Alarma suave para personalizar el volumen de la alarma
- Duérmete al son de tu música favorita sin malgastar energía
- Repetición de alarma

PHILIPS

Especificaciones técnicas

Sonido

- **Sistema de sonido:** Estéreo
- **Diámetro del altavoz:** 3 "
- **Potencia de salida (RMS):** 2 x 500 mW
- **Control de volumen:** Subir/bajar control de volumen

Sintonizador/recepción/transmisión

- **Antena:** Antena AM, Antena FM
- **Sintonización automática digital:** no
- **Presintonías:** 0
- **Bandas del sintonizador:** AM, FM

Comodidad

- **Alarmas:** Reinicio de alarma a las 24 horas, Zumbador, Alarma por CD, Alarma suave,

Alarma por radio, Repetición de alarma (snooze), Temporizador, Despertar con la pista favorita, Omisión alarma el fin de semana

- **Retroiluminación**
- **Color de retroiluminación:** Ámbar, Verde
- **Reloj/versión:** Digital
- **Mejoras de visualización:** Control de brillo, Control mediante pantalla táctil
- **Tipo de pantalla:** LCD

Dimensiones

- **Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.):** 151 x 158 x 198 mm
- **Peso:** 1,8 kg

Potencia

- **Alimentación:** Sí

Características destacadas del

Reproducción CD y pista despertador

Gran LCD

La gran pantalla LCD de texto te guía cómodamente por las opciones de control y la iluminación de la pantalla te permite controlar su sistema de 'el cine en casa' en la oscuridad. Estarás informado y tendrás el control.

Alarma suave

La función de alarma permite regular el volumen de la alarma para que te despierte suavemente, sin sobresaltos, con el nivel de volumen que prefieras. Sólo tienes que ajustar los niveles de volumen de 'inicio' y 'fin' que te resulten más agradables y el CD, la radio o el zumbador te despertarán con suavidad, a un volumen que irá aumentando hasta despertarte completamente. La función de alarma suave permite personalizar fácilmente el volumen de tu alarma.

Temporizador

El temporizador brinda la posibilidad de decidir el tiempo que deseas estar escuchando música o la emisora de radio elegida antes de quedarte dormido. Sencillamente ajusta un límite de tiempo (hasta 1 hora) y elige un CD o una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. El equipo continuará reproduciendo el sonido y luego se apagará automáticamente, permaneciendo en un modo de espera silencioso que ahorra energía. El temporizador permite que te quedes dormido escuchando tu CD máspreciado o el DJ de tu emisora de radio favorita sin tener que contar ovejas ni preocuparse de malgastar energía.

Repetición de alarma

Sintonizador FM/AM

Batería reserva con autoalimentación

Alarma dual



Fecha de lanzamiento
2006-07-07

Versión: 1.0

12 NC: 9073 101 01962
EAN: 87 10895 88543 0

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

www.philips.com