

Philips
CD радиокасетофон

USB

AZ1627



Наслаждавайте се на страхотен звук, където и да сте

с USB Direct

Искате да слушате музикалните си колекции от портативния си плейър без слушалки? Включете портативния плейър към гнездото USB Direct на AZ1627 и се насладете на любимата си цифрова музика през мощни тонколони.

Наслаждавайте се на любимата си музика от различни източници

- Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- FM/MW стерео тунер
- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

Лесна употреба

- Програмируем за 20 мелодии CD
- CD размесване/програма/повторение

PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

Звук

- Звукова система: Стерео
- Регулиране на силата на звука: въртящ се
- Изходна мощност (RMS): 2 x 1 W
- Диаметър на високоговорителя: 3 инча

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо напред/назад, Търсене следв./пред. песен в албум, Търсене на следваща/предишна мелодия, Повторно възпроизвеждане, Разбъркано възпроизвеждане
- Тип устройство за зареждане: Отгоре
- програмируеми песни: 20

Тuner/приемане/предаване

- Антена: FM антена
- Честотни диапазони на тунера: FM стерео, MW

Възможности за свързване

- USB: USB хост
- 3,5 мм стерео вход: (MP3-Link)

Удобство

- Цифри на дисплея: 3
- Тип на дисплея: LCD

Акcesoари

- Гаранционна книжка
- Ръководство за потребителя: 16 езика
- Захранващ кабел: Захранващ кабел

Размери

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 378 x 265 x 165 мм
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 348 x 127 x 238 мм
- Тегло: 1,8 кг
- Тегло вкл. опаковката: 2,5 кг

Мощност

- Мрежово захранване: 220 V - 230 V
- Тип батерия: LR14
- Напрежение на батерията: 1,5 V
- Брой на батериите: 6

Акценти

USB Direct за MP3/WMA музика

Просто включете вашето устройство към USB порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. Цифровата музика ще бъде възпроизведена направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.

MP3 Link за преносима музика

MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизаш от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят на цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.

CD размесване/програма/повторение

Функцията "Разбъркване/Програмиране/Повторение" ви помага да се избавите от скуката и да слушате музиката си всеки път в един и същи ред. След като заредите любимите си песни в плейъра, всичко, което трябва да направите, е да изберете един от режимите - "Разбъркване", "Програмиране" или "Повторение", и мелодиите ви ще се възпроизвеждат в различен ред за всеки съответен режим. Радвайте се на различно и неповторимо слушане на музика, всеки път когато включите плейъра си.



Дата на издаване
2012-08-28

Версия: 1.0.3

12 NC: 8670 000 51099
EAN: 87 12581 47426 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com