

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome




DS7550

Quick start guide English

Guía de configuración rápida Español



PHILIPS



MP3

PC

NOTE BOOK

ENGLISH

GB

Important safety instructions

- 1 Read these instructions.
- 2 Keep these instructions.
- 3 Heed all warnings.
- 4 Follow all instructions.
- 5 Do not use this apparatus near water.
- 6 Clean only with dry cloth.
- 7 Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8 Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9 Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 10 Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 11 Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 12 Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

- 13 Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 14 Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
- 15 Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
- 16 Your product contains batteries covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed of with normal household waste. Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries. The correct disposal of batteries helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health. Always bring your product to a professional to remove the built-in battery.
- 17 Where the Mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

The type plate is located under the foot stand of the apparatus.

The plate of identification is located in the part inferior del soporte del aparato.

Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como, por ejemplo, la luz del sol, el fuego o similares.

1 X certified AC/DC adapter Brand name: PHILIPS.

Model No.: OH-1028A0903000U-IR

Input: 100-240V~50/60Hz 800mA MAX

Output: 9V = 3A

1 adaptador de corriente certificado Nombre de la marca: PHILIPS.

N° de modelo: OH-1028A0903000U-IR

Entrada: 100-240 V~50/60 Hz 800mA MAX

Salida: 9V = 3A

CERTIFICADO DE GARANTÍA INTERNACIONAL PHILIPS

Valido de la garantía
Todos los productos de la línea de audio y video Philips, se registran por un año de garantía internacional (183 días), salvo para Chile donde los productos de las líneas CD Portable y RCR CD, los cuales se registran por 9 meses de garantía (182 días)

Condiciones de la garantía
Esta garantía pertenece a Philips
El defecto es causado por un accidente o no de acuerdo con el manual de instrucciones
El aparato sea modificado, violado por una persona no autorizada por Philips
El producto sea influenciado con un suministro de energía (red eléctrica, batería, etc.) de características diferentes a las recomendadas en el manual de instrucciones
El número de serie que identifica al producto se encuentre de forma alterada.


Están excluidos de garantía
Los defectos que se presenten debido al incumplimiento del manual de instrucciones del producto
Los casos fortuitos o de la fuerza mayor, como aquellos causados por agentes de la naturaleza y accidentes, descargas eléctricas, rayos de transmisión de ondas
Los defectos que se presenten debido al uso de los productos en servicios no autorizados
Daños ocasionados por fluctuaciones de voltajes, voltaje fuera de norma o por causas fuera de Philips, como comunicaciones en los baños o plantas
Daños ocasionados por el uso de baterías no autorizadas por Philips, los cables del producto del aparato y el sistema autorizado, como por causas del cliente
La garantía no será válida si el producto necesita modificaciones o adaptaciones para que funcione en otro país que no es aquel para el cual fue mercadeado.

El único documento válido para hacer efectiva la garantía de los productos, es la Factura o Boleta de compra del consumidor final.

Aquellos productos que hayan sido adquiridos en otros países y que no estén en el rango normal del país donde se efectuara la reparación, dicha prestación de servicio tomará más tiempo de lo normal ya que es necesario pedir la participación de centros de producción correspondientes.

Centro de información
Línea de atención al consumidor
Chile: 800-744347
Colombia: 01-800-706-2445
Costa Rica: 0800-596-7445
Ecuador: 1-800-706-0445
El Salvador: 800-6024
Guatemala: 1-800-706-0007
Paraguay: 800-8-8000
Perú: 0800-100-1000
Rep. Dominicana: 1-800-751-2873
Venezuela: 0800-010-8888

9V/3A



Certificado de Garantía en Argentina

Autorizado: PHILIPS ARGENTINA S.A.
Fabricación/Importador: Philips Argentina S.A.
s/o Fábrica Austral de Productos Eléctricos S.A.
Dirección: Valde 202 - Buenos Aires
Fecha de emisión:

Firma y sello de la casa vendedora.

PHILIPS ARGENTINA S.A. en adelante denominada "la empresa", garantiza al comprador de este aparato por el término de 9 meses a partir de la fecha de adquisición, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o de material, y se compromete a reparar el mismo — en caso alguno para el adquirente — cuando el mismo falle en situaciones normales de uso y bajo las condiciones de garantía que se detallan en el Manual de Usuario.
1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina. El certificado debe ser completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario oportunamente en la forma original de compra.
2. Serán causas de nulidad de esta garantía en los casos que corresponden:
2.1. El uso indebido o no autorizado del producto.
2.2. Daños ocasionados por fluctuaciones de voltajes, voltaje fuera de norma o por causas fuera de Philips, como comunicaciones en los baños o plantas.
2.3. Instalación y/o uso en condiciones distintas a las marcadas en el "Manual de instalación y uso" que se adjunta a esta garantía.
2.4. Cualquier intervención al aparato por terceros no autorizados por la empresa.
3. La garantía comienza a contar desde la fecha de emisión de este certificado de garantía o fecha de compra de la factura original de compra que detalle tipo de aparato, modelo, número de serie y fecha que coincida con la del rubricamiento del presente certificado.
4. No serán cubiertas por esta garantía las siguientes causas:
4.1. Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
4.2. Los casos fortuitos o de la fuerza mayor, como aquellos causados por agentes de la naturaleza y accidentes, descargas eléctricas, rayos de transmisión de ondas.
4.3. Los defectos que se presenten debido al incumplimiento del manual de instrucciones del producto.
4.4. Los defectos que se presenten debido al uso de los productos en servicios no autorizados.
4.5. Daños ocasionados por fluctuaciones de voltajes, voltaje fuera de norma o por causas fuera de Philips, como comunicaciones en los baños o plantas.
4.6. Los daños ocasionados por el uso de baterías no autorizadas por Philips, los cables del producto del aparato y el sistema autorizado, como por causas del cliente.
4.7. El uso de baterías no autorizadas por Philips, los cables del producto del aparato y el sistema autorizado, como por causas del cliente.
5. La garantía no será válida si el producto necesita modificaciones o adaptaciones para que funcione en otro país que no es aquel para el cual fue mercadeado.
6. El único documento válido para hacer efectiva la garantía de los productos, es la Factura o Boleta de compra del consumidor final.
7. En caso de falla, el usuario deberá dirigirse a la empresa a través del Servicio Oficial y/o Talleres Autorizados más próximos a su domicilio y cuyo listado se acompaña al presente. La empresa se reserva el derecho de trasladar la reparación a otro taller de reparación, salvo que el usuario no lo solicite.

ESPAÑOL

ES

Instrucciones de seguridad importantes

- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Guarde estas instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 No use este aparato cerca del agua.
- 6 Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- 7 No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- 8 No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- 9 Evite que se pise o doble el cable de alimentación, en particular junto a los aparatos, tomas de corriente y en el punto donde salen del aparato.
- 10 Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
- 11 Use únicamente el carrito, soporte, trípode o mesa indicados por el fabricante o que se incluya con el aparato. Cuando use un carrito, tenga cuidado al mover juntos el carrito y el aparato para evitar lesiones, ya que se puede volcar.

- 12 Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- 13 El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
- 14 No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
- 15 No exponga las pilas a temperaturas altas, como las que emiten la luz solar, el fuego o similares.
- 16 El producto contiene pilas contempladas por la directiva europea 2006/66/EC, que no se deben tirar con la basura normal del hogar. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de baterías. La eliminación correcta de las baterías ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana. Lleve siempre el producto a un profesional para que éste se encargue de quitar la batería integrada.
- 17 Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, éstos deberán estar siempre a mano.

8. Toda intervención del servicio técnico realizada a pedido del usuario dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
9. El presente certificado implica cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta alguna responsabilidad con respecto a nuestro producto.
10. En caso de que durante el período de vigencia de esta garantía el aparato deba ser trasladado a las Delegaciones Oficiales y/o Talleres Autorizados de Servicio para su reparación, el transporte será realizado por la empresa y se hará a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para el despacho.

PHILIPS

Red de Talleres Autorizados en Argentina

UBICACIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONO
BUENOS AIRES	San Martín 1762 (C1416CRS) Cap. Fed.	4555-5555
CABA	San Martín 1762 (C1416CRS) Cap. Fed.	4555-5555
CORDOBA	San Martín 1762 (C1416CRS) Cap. Fed.	4555-5555
ROSARIO	San Martín 1762 (C1416CRS) Cap. Fed.	4555-5555
LA PLATA	San Martín 1762 (C1416CRS) Cap. Fed.	4555-5555
BAHIA BLANCA	San Martín 1762 (C1416CRS) Cap. Fed.	4555-5555
MENDOZA	San Martín 1762 (C1416CRS) Cap. Fed.	4555-5555
SANTA FE	San Martín 1762 (C1416CRS) Cap. Fed.	4555-5555
NEUQUEN	San Martín 1762 (C1416CRS) Cap. Fed.	4555-5555
RAFAEL	San Martín 1762 (C1416CRS) Cap. Fed.	4555-5555
CORDOBA	San Martín 1762 (C1416CRS) Cap. Fed.	4555-5555
ROSARIO	San Martín 1762 (C1416CRS) Cap. Fed.	4555-5555
LA PLATA	San Martín 1762 (C1416CRS) Cap. Fed.	4555-5555
BAHIA BLANCA	San Martín 1762 (C1416CRS) Cap. Fed.	4555-5555
MENDOZA	San Martín 1762 (C1416CRS) Cap. Fed.	4555-5555
SANTA FE	San Martín 1762 (C1416CRS) Cap. Fed.	4555-5555
NEUQUEN	San Martín 1762 (C1416CRS) Cap. Fed.	4555-5555
RAFAEL	San Martín 1762 (C1416CRS) Cap. Fed.	4555-5555

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com/welcome>

