MT3120




Руководство пользователя







- Используйте только те источники питания, которые перечислены в подробной пользовательской документации.
- Не допускайте попадания в устройство жидкости.
- Во избежание взрыва заменяйте встроенный аккумулятор только аккумулятором соответствующего типа.
- Утилизируйте использованные встроенные аккумуляторы в соответствии с инструкциями. (Расширенное руководство пользователя см. на веб-сайте)
- Этот прибор предназначен для громкой связи и имеет высокий уровень громкости динамика. Не подносите прибор слишком близко к уху.








3 💈





Выберите страну, язык, дату и время.



5 •))

Регистрация телефона

① Для подключения к телефону громкой связи установите базу основного беспроводного телефона в режим регистрации (в соответствии с инструкциями руководства пользователя основного телефона). ② Для входа в режим регистрации нажмите и удерживайте •)) на базе в течение примерно 10 секунд. ③ Если PIN-код базы основного телефона не распознается автоматически, введите его на дисплее телефона громкой связи.










Наденьте или положите телефон как показано. >15cm <1.5m

7 (+

Вызов







Ответ на вызов







Главное меню



Выполнение вызова/ответ на вызов



Регистрация вызова



Уровень сигнала



Оставшийся заряд аккумулятора





Телефонная книга



Настройки



Выбор/ подтверждение



Назад/отмена





Отключение звука входящего вызова





Опции





Отключение звука микрофона







Возврат



Как подключить телефон громкой связи к другим телефонам?

Я отменил регистрацию во время первоначальной настройки. Как теперь зарегистрировать телефон? Не удается выполнить регистрацию.

Не отображается номер абонента.

- Перейдите в ↑ > ♀ > [Службы] > [Регистр.], а затем следуйте инструкциям, описанным в пункте
- Память базовой станции заполнена. Удалите неиспользуемые трубки (см. основное руководство пользователя) и повторите попытку.
- Неверный пароль. Проверьте код, указанный в основном руководстве пользователя.
- Возможно, услуга не подключена. Обратитесь к поставщику услуг.
- Возможно, номер абонента заблокирован.
- Возможно, базовая станция не поддерживает определение номера абонента.



Место для прикрепления кассового и товарного чеков

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Российская Фелерация, Республика Беларусь, Казакстан Республикасы*



Модель:	Заполнение обязательно
Серийный номер:	Заполнение обязательно
Дата продажи:	Заполнение обязательно
продавец:	
Название торговой организации:	Заполнение обязательно
Телефон торговой организации:	Заполнение обязательно
Адрес и E-mail:	Заполнение желательно



Изделие получил в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, претензий к качеству и внешнему виду не имею. Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

(ФИО и подпись покупателя)

Внимание! Требуйте полного заполнения гарантийного талона продавцом!

Гарантийный талон недействителен при его неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть прикреплены к настоящему гарантийному талону.

Уважаемый Потребитель!

Благодарим Вас за покупку изделия Филипс (торговые марки Philips, Philips Saeco, Philips Avent)

При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона, а также если чек не был прикреплен к гарантийному талону при покупке Вами изделия – немедленно обратитесь к продавцу.

Изделие представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении и использовании его в соответствии с правилами эксплуатации оно будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации изделия не допускайте механических повреждений изделия, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр., в течение всего срока службы следите за сохранностью полной идентификационной информации с наименованием модели и серийного номера на изделии. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение всего срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию пользователя и иные документы). Если в процессе эксплуатации Вы обнаружите, что параметры работы изделия отличаются от издоженных в инструкции пользователя, обратитесь, пожалуйста, за консультацией в Информационный Центр. Изготовлено под контролем "Philips Consumer Lifestyle B.V.", Туссендиелен 4, 9206 А.Л. Драхтен, Нидерданды. Импортер на территории РФ. Беларуси и Казаустана: ООО "Филипс", РФ. 123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13 (в случае импортируемой продукции). Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, рекомендуем обратиться в организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. Лицо (компания), осуществившее Вам установку, несет ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка и полключение изделия существенны для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

Сроки и условия гарантии.		
Наименование Изделия	Срок гарантии**	Срок службы**
Домашние медиацентры	1 год	5 лет
Стационарные аудио/видеосистемы, проигрыватели, переносные и автомагнитолы, автомобильные медиацентры и усилители	1 год	3 года
Портативные устройства, носимые проигрыватели, диктофоны, фоторамки, компьютерная периферия, автомобильная акустика, индивидуальные приемопередающие устройства, обучаемые пульты ДУ	1 год	1 год
Бытовая техника для дома и персонального ухода (кофемашины, кофеварки, пылесосы, паровые станции, утюги, кухонная техника, бритвы, эпиляторы, электрические зубные щетки, товары по уходу за волосами и т.п.)	2 года	3 года
Электронные товары по уходу за детьми (Philips-Avent)	2 года	2 года

^{**}исчисляется со дня передачи товара потребителю или с даты изготовления, если дату передачи определить невозможно. Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру (ххххГТННхххххх, где ГГ – год. НН номер недели, х – любой символ). Пример: АЈ021025123456 – дата изготовления 25 неделя 2010г. Также дата производства указывается на некоторых изделиях кодом вида: ГГНН. ГГННх. ГГННхх или хГГННхххх. В случае затруднений при определении даты изготовления обратитесь, пожалуйста, в Информационный Центр.

Настоящая гарантия распространяется только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по лальнейшей эксплуатации изделия. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли всдедствие:

- 1. Нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки изделия:
- 2. Лействий третьих лип:
 - ремонта неуполномоченными лицами;
 - внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
 - отклонения от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
- подключения изделия к другому изделию/товару в необесточенном состоянии (любые соединения должны осуществляться только после отключения всех соединяемых изделий/товаров от питающей сети). 3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, модния и т.п.):

Гарантия не распространяется также на расходные материалы и аксессуары, включая, но не ограничиваясь; наушники, чехлы, соединительные кабели, изделия из стекла, сменные дампы, батарей и аккумуляторы. защитные экраны, накопители мусора, ремни, щетки, головки бритв и эпиляторов, иные детали с ограниченным сроком эксплуатации.

Зарегистрируйте ваше изделие на www.philips.ru и станьте участником Клуба Philips — бульте в курсе последних новинок, рекламных акций, загрузки полезных программ, а также предложений по расширенной гарантии. Любую информацию об изделии, расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре Филипс:

Страна	Россия	Беларусь	Казахстан*
Телефон	8 800 200-0880	8 820 0011 0068	875 11 65 0123
	(бесплатный звонок в РФ, в т.ч. с мобильных телефонов),	(бесплатный звонок на территории РБ,	(бесплатный звонок со стационарных телефонов
	(495) 961-1111	в т.ч. с мобильных телефонов)	на территории Казахстана)
Время работы (местное)	с 9-00 до 21-00 без выходных	с 9-00 до 20-00 без выходных	с 12-00 до 23-00 без выходных
Веб-сайт	www.philips.ru	www.philips.by	www.philips.kz

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
ООО "Филипс"
Свидетельство ОГРН № 1027700044074 от 22 июля 2002 г, выдано МИ МНС РФ № 39 г. Москвы
123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, телефон /факс (495) 937 9300
в лице Генерального директора Ари Жана де Йонгсте
заявляет, что
Дополнительная трубка для беспроводных телефонов радиотехнологии DECT модель Philips MT3120 (MT3120T/52), в комплекте с блоком питания
выпускаемая по технической документации изготовителя
Серийный выпуск
изготовителем "PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.",
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Нидерланды. на заводе VTech (Dongguan) Telecommunications Limited, VTech Science Park Xia Ling Bei Management Zone, Liaobu, Dongguan, China (Китай)
Код ОК 005-93 (ОКП): 66 5400
Код ТН ВЭД России: 8517 11 000 0
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р МЭК 60065-2009, ГОСТ Р 51318-22-99, ГОСТ Р 51318-24-99, ГОСТ Р 51317-3.2-2006 (Р. 6, 7), ГОСТ Р 51317-3.3-2008
Декларация принята на основании
Протоколы испытаний № 414-ЭР/12, № 414-БР/12 от 26.03.2012 г.
ИЛЗАО НИЦ "CAMTЭС", рег. № РОСС RU.0001.21MЭ40
Дата принятия декларации / 27.03.2012
Декларация о соответствии действительна до: 26.03.2015
("Филипс")
м.п. Ари-Жан де Йонгсте
подпись инициалы, фамилия
Сведения о регистрации декларации о соответствии
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ООО "ТЕСТСЕРТИФИКО"
потогода, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 40, тел. 781 63 95, факс 781 63 95, е-mail: info@testsert.ru Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11МО04 выдан 02.09.2011г. Федеральным агентством по техническому регулированик и метродогии.
Дата регистрации 26.03.2012, регистрационный номер декларации РОСС NL.MO04.Д00639
COLUMNICATOR AND THE STATE OF T
М.П. О.Г. Фадеев
подпись инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации
A



C€ 0979

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner. Trademarks are the property of Koniklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners. All rights reserved. © 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_MT3120 52_RU_V1.1 WK12262