

Philips  
Klockradio



AJ3121

## Välj själv hur dagen ska börja!

Vakna till radio eller signal

Philips klockradio är snygg och väcker dig i tid. Den har en inbyggd AM/FM-radio och du kan välja om du vill vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal.

### Personlig väckning

- Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal
- AM/FM-radio - njut av radion

### Lättanvänd

- Reservbatteri säkerställer minnet vid strömavbrott
- Enkel klockinställning för anvisningsfri inställning av tid och larm
- Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik

**PHILIPS**

# Specifikationer

## Bekvämlighet

- Larm: 24-timmars larmåterställning, larmsignal, radiolarm/radioväckning, repeterande larm (insomningsfunktion)
- Visa siffror: 4
- Klocka: Digital, insomningsfunktion
- Skärmtyp: LED-skärm

## Ljud

- Ljudsystem: mono
- Volymkontroll: ratt (analog)
- Uteffekt: 100 mW RMS

## Mottagare/mottagning/sändning

- Antenn: FM-antenn
- Radioband: AM, FM

## Tillbehör

- Övrigt: Bruksanvisning
- Garanti: Garantiercertifikat



SLEEPTIMER

## Mått


- Bruttovikt: 0,61 kg
- Produktvikt: 0,53 kg
- Förpackningstyp: D-box
- Huvudenhet, djup: 122,8 mm
- Huvudenhet, höjd: 48,1 mm
- Paketbredd: 183 mm
- Huvudenhet, bredd: 177,1 mm
- Paketbredd: 150 mm
- Pakethöjd: 58 mm

## Effekt

- Batterityp: 6F22 9 V
- Batterispänning: 9 V
- Antal batterier: 1
- Strömtyper: AC-ingång

# Funktioner

## Vakna till radio eller ljudsignal



Vakna till ljudet av favoritradiokanalen eller en larmsignal. Ställ bara in klockradion från Philips på att väcka dig med den radiokanal du senast lyssnade på eller välj att bli väckt med en larmsignal. När väckningstiden inträffar aktiveras radiokanalen eller larmsignalen automatiskt på Philips-klockradion.

## AM/FM-mottagare



AM/FM-radio - njut av radion


## Backupbatteri

Reservbatteri säkerställer minnet vid strömavbrott

## Enkel klockinställning

Det är så enkelt att ställa in tid och larm att du kanske inte ens behöver läsa i snabbinstallationshandboken eller användningsanvisningarna. Titta bara på klockradions silkscreen-knappar när du ställer in tid och larm.

## Insomningsfunktion



Med insomningsfunktionen bestämmer du hur länge du vill lyssna på musiken eller radion innan den ska stängas av. Du ställer bara in tiden (högst två timmar) och väljer den CD-skiva eller radiokanal som du vill lyssna på medan du slappnar av. Musiken/radion kommer att fortsätta spela under den tid som du angett för att sedan stängas av i ett energisparande vänteläge. Insomningsfunktionen gör att du kan somna in till din favoritmusik eller radiokanal utan att behöva räkna får eller tänka på strömförbrukningen.



Publiceringsdatum  
2014-08-30

Version: 1.0.10

12 NC: 8670 000 30972  
EAN: 87 12581 34181 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)