



Philips
Radiobudík

Velký displej
FM/MW, analogové ladění
Duální budík
Zálohování času a budíku



AJ3500



Radiobudík s velkým displejem

Udělejte si rána jasnější díky zobrazení času na velkém LED displeji. Hodiny si nastaví čas automaticky po zapojení a po vložení záložní baterie, která zajišťuje zvonění budíku i bez elektrické energie. Vyberte si buzení bzučákem nebo rádiem.

Vše, co potřebujete

- Velký displej pro snadné prohlížení
- Tuner MW/FM
- Dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu
- Jemné buzení pro příjemnější vstávání
- Buzení zvukem oblíbeného rádia nebo signálem

Snadné použití

- Zapojení a automatické nastavení času
- Záložní napájení pro hodiny a budík zajišťuje včasné probuzení i při přerušení dodávky proudu
- Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě
- Opakovat buzení pro další odložené buzení
- Nastavitelný jas displeje pro pohodlné zobrazení


PHILIPS

Přednosti

Velký displej

Velký displej umožňuje snadnou čitelnost obsahu na obrazovce. Nyní si můžete snadno přečíst čas a budík, dokonce i ze vzdálenosti. Je ideální pro seniory nebo osoby se zrakovým postižením.

Buzení rozhlasem nebo signálem




Probouzejte se za zvuků své oblíbené rádiové stanice nebo bzučákem. Stačí jen nastavit signál na radiobudíku Philips, abyste se vzbudili poslechem stanice, kterou jste poslouchali naposledy, nebo si vybrali buzení bzučákem. Jakmile nastane čas buzení, radiobudík Philips automaticky zapne stanici nebo spustí bzučák.

Tuner MW/FM

Tuner MW/FM

Duální budík




Audiosystém Philips přichází s dvěma časy buzení. Nastaví tak buzení pro vás i buzení pro vašeho partnera.

Jemné buzení




Začněte den správně jemným probuzením pomocí postupně sílícího signálu buzení. Normální zvuk signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení s postupně sílící hlasitostí, která přechází z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro příjemné probuzení.

Časovač



Pomocí časovače můžete nastavit, jak dlouho chcete poslouchat vybranou hudbu nebo zvolenou rozhlasovou stanici, než usnete. Stačí zadat časový interval (až 1 hodinu) a vybrat stanici, kterou chcete při usínání poslouchat. Rádio Philips bude pokračovat v reprodukci po zvolenou dobu a poté se automaticky přepne do pohotovostního režimu s nízkou spotřebou energie a tichým provozem. Časovač umožňuje usínání s oblíbeným moderátorem rozhlasové stanice bez počítání oveček nebo nadbytečného plýtvání energií.

Opakovat buzení



Aby se zabránilo zaspání, disponuje radiobudík Philips funkcí odloženého buzení. Když budík zazvoní, avšak vy si chcete dopřát ještě chvilku spánku, jednoduše jednou stisknete tlačítko opakovaného buzení a pokračujte ve spánku. Po devíti minutách budík zazvoní znovu. Tlačítko opakovaného buzení můžete mačkat každých devět minut až do naprostého vypnutí budíku.

Zapojení a nastavení

Vyjměte radiobudík z krabice a zapojte jej do zásuvky. Čas bude nastaven automaticky. Inteligentní hodiny přečtou předprogramovaná data a nastaví správný čas podle výchozího časového pásma. Pokud žijete v jiném časovém pásmu, stačí jen stisknout tlačítko časového pásma a hodiny automaticky upraví nastavení času. Dnes už nemusíte číst návod a trápit se s mačkáním tlačítek.

Záložní napájení pro hodiny a budík

Dojde-li k výpadku dodávky proudu, tyto inteligentní hodiny nadále spolehlivě udrží a zachovají čas a vaše nastavení. Naplánované buzení zůstane aktivní, i když je displej vypnutý – to vše zásluhou předinstalované baterie. Po obnovení dodávky proudu není třeba seřizovat hodiny ani obnovovat nastavení. Ještě úžasnější je, že pokud nedojde k obnovení dodávky elektrického proudu, poskytnou baterie dostatek energie pro spuštění signálu budíku v čase buzení, který jste nastavili – tím zajistí, že se nikdy neprobudíte pozdě.

Specifikace

Pohodlí

- Budíky: Dvojité buzení, Jemné buzení, Časovač, Buzení rádiem, Signál budíku, Opakované buzení (funkce snooze), 24 hodinový cyklus
- Hodiny/verze: Digitální
- Typ displeje: Displej s 5 číslicemi
- Vylepšení hodin: Zálohování hodin
- Vylepšení displeje: Řízení jasu

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM, MW

Zvuk

- Zvukový systém: Mono
- Ovládání hlasitosti: otočný

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Uživatelská příručka, Záruční list

Spotřeba

- Počet baterií: 1
- Záložní baterie: CR2032 (součást balení)
- Napájení: 220-230 V

Rozměry

- Typ balení: D-box
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 180 x 87 x 76 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 245 x 104 x 84 mm
- Hrubá hmotnost: 0,68 kg



Datum vydání 2014-08-26

Verze: 3.0.10

12 NC: 8670 000 71495
EAN: 87 12581 57943 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com