



Philips
Bolsa para DVD portátil

con el kit de limpieza

SVC4000W



Protege tu DVD en cualquier lugar

Protege y transporta tu reproductor de DVD portátil en esta robusta bolsa, donde caben la mayoría de reproductores con una medida de hasta 23 cm (9"). Incluye cordones de montaje en vehículo desmontables y ajustables. Limpia y mantén tu equipo con el limpiador de pantalla LCD y con el limpiador de lentes láser.

Bolsa resistente para llevarla a cualquier parte

- Bandas para montaje en vehículo
- Diseño de espuma acolchada
- Abertura doble con cremallera
- Banda para el hombro acolchada
- Asa de transporte acolchada
- Tapas de soporte
- Bolsillo frontal con cremallera

Limpia y mantén el reproductor de DVD

- Limpiador para la pantalla LCD
- 2 paños lavables
- Limpiador de lente láser

Contenido perfectamente visible

- La banda de seguridad de velcro mantiene la estabilidad del reproductor

PHILIPS

Bolsa para DVD portátil
con el kit de limpieza

Especificaciones

Caja interior

- Caja interior (L x An. x Al): 44 x 12 x 29 cm
- Peso neto: 1,69 kg
- Peso bruto: 1,98 kg
- Peso tara: 0,29 kg
- EAN: 87 12581 37903 2
- Unidades por caja: 2

Caja exterior

- Caja exterior (L x An. x Al): 47,5 x 39 x 59,7 cm
- Peso neto: 9,54 kg
- Peso bruto: 12,26 kg
- Peso tara: 2.72 kg

- EAN: 87 12581 37904 9
- Unidades por caja: 12

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 25,5 x 26,5 x 12,5 cm
- Peso neto: 0,89 kg
- Peso bruto: 0,9 kg
- Peso tara: 0,01 kg
- EAN: 87 12581 37902 5
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Blister

SVC4000W/10

Destacados

Bandas para montaje en vehículo

Se ajusta fácilmente a la mayoría de asientos estándar de automóviles, monovolúmenes y todoterrenos.

Diseño de espuma acolchada

Protege tus discos y tu reproductor de DVD cuando estás de viaje.

Abertura doble con cremallera

Utiliza una de las cremalleras o las dos para abrir cómodamente la carcasa principal de la bolsa.

Banda para el hombro acolchada

Te permite transportar cómodamente tus discos y tu reproductor de DVD.

Asa de transporte acolchada

Te permite transportar cómodamente tus discos y tu reproductor de DVD.

Tapas de soporte

Las tapas laterales se abren para sujetar la estructura cuando la bolsa se abre.

Bolsillo frontal con cremallera

Este amplio bolsillo de almacenamiento guarda y transporta los DVD con seguridad.

Limpiador para la pantalla LCD

Elimina cuidadosamente y a fondo el polvo y la suciedad de la pantalla LCD.

2 paños lavables

Elimina cuidadosamente y a fondo el polvo y la suciedad de la carcasa del reproductor de DVD portátil.

Limpiador de lente láser

Elimina cuidadosamente y a fondo el polvo y la suciedad de la lente láser del reproductor de DVD portátil.



Fecha de emisión
2017-08-13

Versión: 3.0.2

12 NC: 8670 000 35404
EAN: 87 12581 37902 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com