

Philips
Radio-réveil

Grand écran

Tuner analogique FM/MW
Double alarme
Sauvegarde de l'heure et de
l'alarme

AJ3500



Radio-réveil grand écran

Illuminez votre matinée grâce à l'affichage de l'heure sur le grand écran LED. Ce radio-réveil règle automatiquement l'heure lorsqu'il est branché. Il dispose en outre d'une batterie de secours pour vous réveiller en toutes circonstances, même en cas de panne de courant. Vous n'avez plus qu'à choisir de vous réveiller au son du buzzer ou de la radio.

Tout ce qu'il vous faut

- Grand écran pour un meilleur visionnement
- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
- Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer
- Tuner MW/FM
- Alarme double pour que vous et votre conjoint puissiez vous réveiller à des heures différentes

Facile à utiliser

- Luminosité de l'afficheur réglable pour plus de confort
- Sauvegarde de l'heure et de l'alarme pour être certain de se réveiller, même en cas de panne de courant
- Répétition de l'alarme avec mise en veille
- Endormez-vous au son de votre musique préférée grâce à la minuterie de mise en veille
- Réglage automatique de l'heure dès le branchement


PHILIPS

Points forts

Grand écran

Le grand écran permet de lire facilement l'heure courante et l'heure de l'alarme, même de loin, ce qui est pratique pour les personnes âgées ou ayant une vue faible.

Réveil radio/buzzer




Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.

Tuner MW/FM



Tuner MW/FM

Alarme double



Le système audio de Philips vous permet de régler une alarme pour vous et une autre pour réveiller votre conjoint.

Volume progressif de l'alarme



Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

Minuterie de mise en veille



Avec la minuterie de mise en veille, choisissez combien de temps vous voulez écouter de la musique ou la radio avant de vous endormir. Réglez une durée (jusqu'à 1 heure) et choisissez le CD ou la station de radio qui vous bercera. L'appareil Philips fonctionne pendant la durée sélectionnée puis passe automatiquement dans un mode veille écoénergétique. Plutôt que de compter les moutons pour trouver le sommeil, vous allez pouvoir vous laisser bercer par votre CD ou votre animateur radio préféré, sans vous soucier de la consommation d'énergie.

Répétition de l'alarme



Le radio-réveil Philips est équipé d'une fonction de répétition de l'alarme pour éviter de vous réveiller en retard. Si l'alarme sonne et que vous voulez dormir encore un peu, appuyez simplement sur le bouton de répétition de l'alarme et recouchez-vous. Neuf minutes plus tard, l'alarme retentira de nouveau. Vous pouvez répéter cette opération toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous éteigniez définitivement l'alarme.

Réglage de l'heure au branchement

Tout ce que vous avez à faire, c'est de sortir ce radio-réveil intelligent de sa boîte et de le brancher. Il est en effet capable de lire des données préprogrammées et de régler l'heure automatiquement en fonction du fuseau horaire par défaut. Et si vous vous trouvez dans un autre fuseau horaire, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Time zone pour que l'ajustement se fasse. L'époque où vous perdiez de précieuses minutes à lire le manuel et à appuyer frénétiquement sur les boutons est bel et bien révolue.

Sauvegarde de l'heure et de l'alarme

En cas de panne de courant, ce réveil intelligent garde en mémoire l'heure et vos paramètres. L'alarme programmée reste active même si l'écran est éteint, grâce à une batterie intégrée. Lorsque le courant est rétabli, vous n'avez pas besoin de régler l'heure ou de redéfinir vos paramètres. Et même si la coupure se prolonge, la batterie permet le déclenchement du buzzer à l'heure programmée, pour que vous soyez certain de ne jamais être en retard.

Luminosité réglable de l'afficheur

La luminosité réglable de l'écran vous permet de l'adapter à vos besoins.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Système audio: Mono
- Réglage du volume: rotatif

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM, MW

Pratique

- Alarmes: Double heure d'alarme, Volume progressif de l'alarme, Arrêt programmé, Alarme radio, Alarme buzzer, Répétition de l'alarme, Arrêt de l'alarme pour 24 heures
- Type d'affichage: Écran 5 chiffres
- Horloge - améliorations: Horloge de sauvegarde
- Affichage - améliorations: Contrôle de la luminosité
- Horloge/version: Numérique

Alimentation

- Alimentation: 220-230 V
- Nombre de piles: 1
- Piles de secours: CR2032 (incluses)

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Mode d'emploi, Certificat de garantie

Dimensions

- Poids brut: 0,68 kg
- Profondeur de l'emballage: 84 millimètre
- Profondeur du produit: 76 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 104 millimètre
- Type d'emballage: D-box
- Largeur de l'emballage: 245 millimètre
- Largeur du produit: 180 millimètre
- Hauteur du produit: 87 millimètre



Date de publication
2024-05-03

Version: 3.0.10

EAN: 87 12581 57943 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com