


Philips
Radiosveglia con
sintonizzazione digitale

Sintonizzazione digitale FM

20 preimpostazioni
Sveglia a due modalità
Collegamento e impostazione

AJ7000



Un buon inizio

ascoltando in radio la tua musica preferita

Questa elegante e affidabile radiosveglia Philips dotata di sintonizzatore FM/MW integrato ti permette di svegliarti al suono della tua stazione preferita o del segnale acustico.

Inizia la giornata come piace a te

- Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità
- Sveglia dolce per un risveglio graduale
- Sveglia a due modalità per svegliare te e il tuo partner a orari diversi
- Ripetizione della sveglia dopo lo snooze

Semplicità d'uso

- Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita
- Luminosità del display regolabile per una visualizzazione ottimale
- Backup di orologio e sveglia per essere sicuro di svegliarti in tempo anche in caso di interruzione dell'alimentazione
- Collegamento e impostazione automatica dell'ora

Un design in armonia con qualsiasi arredo

- Mobiletto in alluminio di qualità e materiali rifiniti

PHILIPS

In evidenza

Mobiletto in alluminio



La struttura in alluminio pressofuso è leggera, in grado di resistere a temperature più elevate, assicurando una maggiore robustezza e rigidità oltre a un'ottima resistenza alla corrosione.

Tuner digitale con preselezioni



Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto l'apposito pulsante per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate, è possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Sveglia dolce



Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: inizia la giornata con il piede giusto! Il volume preimpostato delle normali sveglie è troppo basso per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure ascoltando la musica o la stazione radio che preferisci. Il volume della sveglia dolce aumenta progressivamente

permettendoti di iniziare la giornata nel modo migliore.

Ripetizione della suoneria



La radiosveglia Philips è dotata di una funzione snooze pensata per chi ha difficoltà a svegliarsi al mattino. Se si desidera continuare a dormire anche dopo il suono della sveglia basta premere il pulsante Repeat Alarm (Ripeti suoneria) una volta. La sveglia ricomincerà a suonare nove minuti dopo. È possibile premere il pulsante ogni nove minuti e spegnere completamente la sveglia solo al momento di alzarsi.


Collegamento e impostazione

Estrai la sveglia dalla confezione, collegala e l'ora si imposta automaticamente. La sveglia intelligente legge dati preprogrammati e imposta la giusta ora secondo il fuso orario locale. Se vivi fuori dalla zona del fuso orario basta premere il pulsante relativo e la sveglia reimposta l'ora. Niente manuali da leggere o pulsanti da premere.

Backup orologio e sveglia


In caso di interruzione dell'alimentazione, questo orologio intelligente mantiene l'ora e tutte le impostazioni. Grazie alla batteria preinstallata, la sveglia programmata rimane attiva anche se il display è spento. Al ripristino dell'alimentazione non c'è bisogno di regolare l'orologio o riattivare le impostazioni. Anche se l'alimentazione non fosse ripristinata, la batteria fornisce sufficiente energia per consentire l'attivazione del cicalino all'ora impostata, così sarai sicuro di svegliarti sempre in tempo.

Sveglia a due modalità




Il sistema audio Philips dispone di due orari per la sveglia, in modo da impostarne uno per te e uno per il tuo partner.

Spegnimento automatico



Permette di decidere per quanto tempo ascoltare la musica o la radio preferita prima di addormentarsi. Basta impostare un limite di tempo (fino a 2 ore) e scegliere un CD o una stazione radio da ascoltare mentre ci si addormenta. L'impianto continua a riprodurre la musica per la durata selezionata, quindi si spegne automaticamente e si imposta la modalità stand-by a basso consumo. Per addormentarsi con il CD o il DJ preferito senza contare le pecore o sprecare energia.

Luminosità del display regolabile



Il tempo di riproduzione della radio Philips può essere controllato facilmente impostando il numero desiderato di minuti sul timer digitale. Quest'ultimo eseguirà poi il conto alla rovescia e spegnerà la radio alla fine della sessione.

Specifiche

Audio

- Sistema audio: Mono
- Controllo del volume: girevole

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM, MW, Sintonizzazione digitale

Funzioni utili

- Sveglia: Buzzer Alarm, Radiosveglia, Spegnimento automatico, Sveglia a due modalità, Snooze
- Tipo display: LCD
- Orologio migliorato: Orologio di sfondo, Ora legale, Fuso orario
- Orologio/Versione: Digitale, Analogico
- Display migliorato: controllo della luminosità

Assorbimento

- Tipo di batteria: CR2032 (di riserva)

- Tensione di rete: Adattatore CA, ingresso da 220-240 V
- Numero di batterie: 1

Accessori

- Accessori inclusi: Manuale utente, Certificato di garanzia, Adattatore di alimentazione CA

Dimensioni (lxpxa)

- Profondità prodotto: 42 mm
- Peso incluso imballaggio: 0,5 Kg
- Peso: 0.4 Kg
- Larghezza prodotto: 134 mm
- Altezza prodotto: 112 mm
- Altezza imballo: 148 mm
- Larghezza imballo: 159 mm
- Spessore imballo: 114 mm



Data di rilascio
2024-04-01

Versione: 2.1.8

EAN: 87 12581 57956 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com