



Philips
Universel fjernbetjening

TV



SRU5110



Erstatning med alle funktioner

Den kan bruges til mere end 1000 mærker

Denne universalfjernbetjening er det perfekte valg, hvis du vil have maksimal TV-funktionalitet med optimal komfort. Den naturligt tilpassede form sikrer behagelig kontrol!

Perfekt erstatning for din gamle fjernbetjening

- Den perfekte TV-fjernbetjening med alle vigtige betjeningsfunktioner.
- Klar til brug med Philips udstyr

Fantastisk komfort

- Ergonomisk form gør betjeningen behagelig.
- Grupperede funktioner, der er nemme at bruge
- Batterier medfølger, så pak ud og zap!

Hurtig og nem opsætning

- Nem opsætning med hurtig tastegenkendelse
- Spørgsmål eller brug for hjælp – ring til vores URC hotline.
- URC-supportservice via dedikeret websted

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Vigtigste nyheder

Komfort

- Universal IR-database: TV
- TV-funktioner: Program op/ned, Lydstyrke op/ned, afbrudt, Standby-effektforbrug, Taltaster, AV-valg, eksternt, Menubetjening, Farve/Lysstyrkekontrol, Tekst-TV taster, Fast Text taster, Forrige program, Sleep/timer, 16:9, Guide, info
- Tekst-TV funktioner: Fast Text
- Installationstrin: 2
- Copy-tastefunktion
- Sprog: GB//E/P/GR/RU/CZ/PL
- Taster: 37
- Forprogrammeret til Philips
- Godkendelse af regler: CE-mærke
- Stærksikker

Tilbehør

- Batteri: Ja, 1,5 V batteri R03/AAA

Strøm

- Batterilevetid: 12 måneder
- Batterier: 2
- Batteritype: AAA

Infrarød teknologi

- Rækkevidde: 10 m

- LED sendedioder: 1
- Universel IR-kodedatabase
- Fabrikater i database: Over 1000
- Område for bærefrekvens: 24-55 kHz
- Sendevinkel: 90 °

Emballagedata

- 12 NC: 908210006469
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93584 5
- Højde: 33 mm
- Længde: 304 mm
- Bredde: 157 mm

Yderemballage

- Bruttovægt: 1,578 kg
- Ydre indpakning (L x B x H): 30,5 x 15 x 17,2 cm
- Nettovægt: 0,696 kg
- Taravægt: 0,882 kg

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 15,7 x 30,4 x 3,4 cm
- Bruttovægt: 0,245 kg
- Nettovægt: 0,116 kg
- Taravægt: 0,129 kg

TV-fjernbetjening

TV'ets fjernbetjening er særdeles brugervenligt med sine store knapper til valg af kanal og justering af lydstyrke. Den simpelthen den bedste erstatning for en TV-fjernbetjening, der er gået i stykker eller er blevet væk.

Hurtig tastegenkendelse

Hurtig tastegenkendelse hjælper dig til hurtigt og nemt at indstille taster, der ikke virker efter installation af mærket på dit udstyr på din fjernbetjening. Bare tryk på taster i 5 sekunder, mens du peger med fjernbetjeningen mod enheden. Når enheden reagerer, har du indstillet tasterne.

Ergonomisk design

Den blødt afrundede form passer perfekt i hånden til naturlig, afbalanceret betjening. Den ser også godt ud!

Grupperede funktioner, der er nemme at bruge

Med de grupperede funktioner er det nemt at finde de knapper, du skal bruge til at betjene en specifik lyd-/videoenhed. Alle funktioner på enheden er grupperet på fjernbetjeningen. Derudover er den øverste del af fjernbetjeningen delt op i forskellige farver (sort, sølv, aluminium, ...) og har forskellige overflader på tasterne (sort, sølv, mat, blank, ...), så det er hurtigt at se, hvilke taster der skal bruges til at betjene en specifik lyd-/videoenhed.



Udgivelsesdato
2009-03-06

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 35189
EAN: 87 12581 37686 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com