



A|3915

Réglez le réveil sur la piste CD de votre choix.

Le réveil devient un plaisir grâce à la qualité de son exceptionnelle de ce radio-réveil CD avec enceintes stéréo 4 voies.

Facile à utiliser

- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée
- Configuration alarme/heure facile
- Écran LCD rétroéclairé
- Grâce à la batterie de secours, l'heure reste juste lors des coupures d'électricité.
- Répétition de l'alarme avec mise en veille

Réveil personnalisé

- · Lecture et réveil CD
- Double heure d'alarme
- Réveillez-vous au son d'un CD, d'une radio ou d'un buzzer
- Tuner MW/FM



Points forts

Lecture et réveil CD



Réveillez-vous au son de vos CD préférés. Placez simplement le CD de votre choix dans le lecteur de CD de votre système audio Philips et réglez l'alarme pour vous réveiller avec de la musique du CD. À l'heure définie, votre système audio Philips lance automatiquement la lecture du CD.

Double heure d'alarme



Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

Tuner MW/FM



Tuner MW/FM

Réveil avec CD, radio ou buzzer

Réveillez-vous au son d'un CD, d'une radio ou d'un buzzer

Configuration alarme/heure facile



Configuration alarme/heure facile

Mise en veille programmable



Avec la mise en veille programmable, choisissez combien de temps vous souhaitez

écouter la radio ou de la musique avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 2 heures) et choisissez le CD ou la station de radio qui bercera votre sommeil. L'appareil fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre CD ou votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.

Répétition de l'alarme



Le radio-réveil Philips est équipé d'une fonction de répétition de l'alarme pour éviter de vous réveiller en retard. Si l'alarme sonne et que vous voulez dormir encore un peu, appuyez simplement sur le bouton de répétition de l'alarme et recouchez-vous. Neuf minutes plus tard, l'alarme retentira de nouveau. Vous pouvez répéter cette opération toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous éteigniez définitivement l'alarme.

écran LCD rétroéclairé Écran LCD rétroéclairé

Batterie de secours

Grâce à la batterie de secours, l'heure reste juste lors des coupures d'électricité.





Caractéristiques

- Puissance de sortie: 2 x 0,8 W RMS
- Réglage du volume: Haut/bas
- Système audio: Stéréo

Enceintes

• Nombre de haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité

• MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM, MW

Pratique

• Alarmes: Arrêt de l'alarme pour 24 heures, alarme par buzzer, alarme CD, alarme radio, répétition de

- Couleur du rétroéclairage: vert
- Horloge: Numérique, mise en veille programmable
- Chiffres affichés: 4
- Type d'affichage: Écran ACL
- Fonctions avancées de l'horloge: réveil avec votre morceau favori

Alimentation

- Type de pile: 6F22 9 V
- Tension de la pile: 9 volt
- Nombre de piles: 1
- Type d'alimentation: Entrée CA

Dimensions

- Poids brut: 1,59 kg
- Profondeur de l'unité principale: 200 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 100 millimètre
- Poids: 1.3 kg
- Largeur de l'unité principale: 180 millimètre
 Hauteur de l'emballage: 142 millimètre
- Largeur de l'emballage: 250 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 197 millimètre



Date de publication 2024-03-20

Version: 1.0.4

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs

EAN: 87 12581 54192 7 www.philips.com