

Philips
เครื่องเล่น CD

• สีขาว/ดำ

AZ202



สนุกกับเสียงเพลงได้ทุกที่

สนุกกับเสียงเพลงได้ในขณะเดินทาง ตัวเครื่องเปี่ยมสไตล์ พกพาได้และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่าย เครื่องเล่น CD Philips ใช้งานง่ายช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้ทุกที่ที่ต้องการ ให้ตัวเครื่องที่สวยงามทันสมัยและคุณภาพเสียงยอดเยี่ยมสร้างความสนุกสนานให้กับคุณทุกย่างก้าว

เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากสื่อที่หลากหลาย

- เล่นแผ่น CD, CD-R และ CD-RW
- เครื่องรับวิทยุ FM/MW เพื่อความเพลิดเพลินในการฟังวิทยุ
- ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา

ใช้งานง่าย

- เล่นแผ่น CD แบบสุ่ม/ซ้ำเพื่อเพลิดเพลินกับการฟังเพลงแบบเป็นส่วนตัว
- ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง

พลังเสียงเต็มอิม 3D

- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

PHILIPS

รายละเอียดเฉพาะ

การเล่นเสียง

- ประเภทตัวโหลด: สวนบน
- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW
- โหมดเล่นแผ่น: กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง, ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า, การเล่นซ้ำ, การเล่นแบบสุ่ม
- เพลงที่ตั้งโปรแกรมได้: 20

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM, MW
- เส้าอากาศ: เส้าอากาศ FM

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 2 x 1 W
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
- ระบบเสียง: สเตอริโอ
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 2.5"
- การควบคุมระดับเสียง: หมุน

การเชื่อมต่อ

- ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 มม.: (ช่องเชื่อมต่อ

MP3)

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 220V - 240V
- ประเภทแบตเตอรี่: LR14
- แรงดันแบตเตอรี่: 1.5 V
- จำนวนแบตเตอรี่: 6

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกัน

ขนาด

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 324 x 284 x 139 มม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 297 x 112 x 264 มม.
- น้ำหนัก: 1.7 กก.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 2.1 กก.

ไฮไลท์

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost

ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของคุณดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปสูงได้เพียงแคกดปุ่ม!

ความปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด

Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงและลดระดับเสียงลงได้

เล่นแผ่น CD แบบสุ่ม/ซ้ำได้

ฟังก์ชัน "สุ่ม/ซ้ำ"

ช่วยเพิ่มความน่าเบื่อของการรับฟังเพลงที่เรียงลำดับแบบเดิมอยู่ตลอดเวลา

หลังจากโหลดเพลงที่ซอบบลงในเครื่องเล่นแล้วเลือกโหมด - "สุ่ม" หรือ "ซ้ำ"

สำหรับการเลือกเล่นเพลงโดยเรียงลำดับโหมดแตกต่างกัน

เพลิดเพลินไปกับความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์ทุกครั้งที่คุณฟังเพลงจากเครื่องเล่นของคุณ

ช่องเชื่อมต่อ MP3



ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3 จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง นอกจากนี้คุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในระบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3 ยังให้ความสะดวกอย่างยิ่ง เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น



วันที่ออก 2013-05-10

เวอร์ชัน: 1.0.3

12 NC: 8670 000 66918
EAN: 87 12581 55970 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com