



Philips Radio-réveil

Double port USB pour la
recharge

Syntonisateur FM analogique
Alarme double
Sauvegarde de l'heure et des
alarmes

AJ4000B

Rechargez votre téléphone cellulaire pendant votre sommeil

avec câble micro USB intégré

Faites le plein d'énergie pendant la nuit avec ce radio-réveil ! Il vous permet de recharger simultanément votre téléphone cellulaire et un périphérique USB. L'alarme peut être réglée pour fonctionner avec la radio ou le vibreur et le système de double alarme permet de programmer deux heures de réveil.

Commencez la journée à votre manière

- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
- Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil
- Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer
- Tuner FM pour bénéficier de la radio

Chargeur de chevet pratique

- Chargez votre téléphone mobile grâce au câble micro USB intégré
- Permet de recharger un deuxième périphérique grâce à un concentrateur USB intégré


Facile à utiliser

- Grâce à la batterie de secours, l'heure reste juste lors des coupures d'électricité.
- Endormez-vous au son de votre musique préférée grâce à la minuterie de mise en veille
- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

PHILIPS


Caractéristiques

Réveil radio/buzzer




Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.

Double alarme



Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.


Répétition de l'alarme



Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous

souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenchera neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.

Minuterie de mise en veille



Avec la minuterie de mise en veille, choisissez combien de temps vous voulez écouter de la musique ou la radio avant de vous endormir. Réglez une durée (jusqu'à 1 heure) et choisissez le CD ou la station de radio qui vous bercera. L'appareil Philips fonctionne pendant la durée sélectionnée puis passe automatiquement dans un mode veille écoénergétique. Plutôt que de compter les moutons pour trouver le sommeil, vous allez pouvoir vous laisser bercer par votre CD ou votre animateur radio préféré, sans vous soucier de la consommation d'énergie.

Batterie de secours

Grâce à la batterie de secours, l'heure reste juste lors des coupures d'électricité.

Tuner FM

Le tuner FM intégré vous permet d'écouter de la musique ou les informations tous les jours. Sélectionnez simplement la station de radio de votre choix.

Volume progressif de l'alarme



Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

Permet de recharger un deuxième périphérique USB

Il est fréquent de se servir de plus d'un périphérique USB à la maison. Les appareils photo, les consoles de jeux, les téléphones cellulaires et les lecteurs de musique portatifs se rechargent tous aujourd'hui par connexion USB. Et vous pouvez même utiliser un convertisseur mini ou micro USB pour recharger encore plus d'appareils sur le concentrateur de votre radio-réveil.

Pour charger votre téléphone mobile

Profitez de la nuit pour recharger vos batteries en même temps que celle de votre téléphone. L'arrière de ce radio-réveil Philips est doté d'un câble micro USB qui vous donne accès à un chargeur. Comme aucun accessoire n'est requis, impossible de perdre les câbles. Vous pouvez maintenant garder votre téléphone à proximité lorsque vous dormez et le charger en même temps. Il est clair que Philips comprend vos besoins.

Radio-réveil

Double port USB pour la recharge Syntonisateur FM analogique, Alarme double, Sauvegarde de l'heure et des alarmes

AJ4000B/37

Spécifications

Son

- Puissance de sortie (RMS): 300 mW
- Système audio: mono

Tuner/réception/transmission

- Réglage analogique
- Antenne: Antenne FM
- Réponse en fréquences: 87,5-108 MHz
- Bandes du tuner: FM

Pratique

- Réglage du volume: Oui, Rotative
- Sauvegarde de l'heure et de l'alarme: Oui, avec une batterie 6F22 de 9 V
- Luminosité de l'écran: Élevée/moyenne/basse

Alimentation

- Type de pile: 6F22 9 V
- Tension de la pile: 9 volt
- Consommation en veille: < 1 W
- Nombre de piles: 1
- Type d'alimentation: Alimentation c.a.
- Entrée secteur: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Puissance de sortie c.a.: 6,5 V - 1,3 A
- Tension pour charge par micro USB: 5 V
- Consommation électrique en fonctionnement: 11 W
- Tension pour charge USB: 5 V

Accessoires

- Mode d'emploi
- Garantie: Certificat de garantie

Dimensions

- Poids (emballage compris): 0,64 kg
- Type d'emballage: D-box
- Poids: 0,49 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 173 x 159 x 64 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 182 x 69 x 207 mm

Alarme

- Réinitialisation d'alarme 24 heures
- Source d'alarme: Buzzer, Radio FM
- Nombre d'alarmes: 2
- Arrêt programmé: 15/30/60/90/120 min
- Fonction de répétition de l'alarme (snooze): Oui – 9 min.

Horloge

- Afficheur: LED
- Type: Numérique
- Chiffres affichés: 4
- Format de l'heure: 24 h



Date de publication
2024-03-20

Version: 2.1.4

UPC: 6 09585 23325 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com