




Philips  
CD 音響

CD、MP3-CD、USB、FM  
卡式帶  
2 瓦



AZ328

## 隨時享受音樂

每個人都喜歡享受生活中的簡約和方便。透過簡單易用的功能，方便攜帶的 Philips CD 音響，讓您陶醉於最喜愛的音樂中。

### 極致的聽覺體驗

- 用於 MP3/WMA 音樂播放的 USB Direct
- 播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW
- FM 調諧器提供電台享受
- 自動停止卡式機

### 方便使用

- 音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂
- CD 隨機 / 重複功能提供個人化音樂享受
- 可編排 20 首 CD 曲目

### 豐富、清晰的音響體驗

- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效

# PHILIPS


## 產品特點

### 播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW



MP3 是 MPEG 1 Audio layer-7.6 厘米 (3 吋) 的縮寫。MP3 是一項創新的壓縮技術，數碼音樂檔案可壓縮成 10 倍小，完全不會降低音訊品質。MP3 已經成為全球使用的標準音訊壓縮格式，讓傳送音訊檔案變得快速又簡單。

### 自動停止卡式機



自動停止卡式機

### Dynamic Bass Boost




動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高



音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

### CD 隨機 / 重複



「隨機 / 重複」功能幫助您從此告別總是按同一順序聆聽音樂的厭倦感。將最愛歌曲載入播放器後，只要選擇「隨機」或「重複」模式之一，便可以不同模式順序播放歌曲。每次接通播放器時，都能體驗到不同的非凡音樂體驗。

### 音訊輸入 (3.5 毫米)



只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊 (3.5 毫米) 連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。

## 規格

### 播放聲音

- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, USB 快閃磁碟
- 光碟播放模式：快速前進 / 反帶，下一首 / 上一首 / 曲目搜尋，重複 / 隨機 / 節目
- 卡式座數目：1
- 卡式座技術：機械
- USB Direct 播放模式：快退 / 快進，前一首 / 下一首，重複，隨機播放，編排播放，播放 / 暫停，停止

### 選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM
- 天線：FM 天線

### 聲音

- 音效增強：Dynamic Bass Boost
- 音效系統：立體聲
- 音量控制：旋轉式 (類比)
- 輸出功率：2 個 1 瓦 RMS

### 喇叭

- 內置喇叭數量：2

### 舒適

- 顯示類型：液晶屏
- 載入器類型：機頂

### 連接

- 音訊輸入 (3.5 毫米)：是

### 電源

- 電源：220 - 240 伏
- 電池類型：C 規格 (LR14)
- 電池數量：6
- 電池電壓：1.5 伏

### 配件

- 電線 / 連接：電源線
- 其他：快速入門指南
- 保用：保用證

### 尺寸

- 包裝深度：158 毫米
- 包裝高度：275 毫米
- 包裝寬度：326 毫米
- 總重量：2.4 千克
- 主機深度：240 毫米
- 主機高度：132 毫米
- 主機闊度：299 毫米
- 重量：2 千克



出版日期 2017-11-09

版本：1.0.5

12 NC: 8670 000 97888  
EAN: 87 12581 66840 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com