

Sempre perto para ajudá-lo

Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

HTD3510
HTD3540
HTD3570



Guia de Início Rápido






PHILIPS



PT-BR Antes de usar o produto, leia todas as informações de segurança em anexo.



HTD3510




FM Antenna




HDMI



HTD3540




HTD3570







1





PT-BR Montar as caixas acústicas
Aplica-se somente aos modelos HTD3540 e
HTD3570




HTD3510



HTD3540




HTD3570




PT-BR Conecte à TV de uma destas maneiras

HDMI ARC



HDMI + OPTICAL



OPTICAL




HDMI OUT (ARC)




HDMI IN



OPTICAL



VIDEO + AUDIO L/R



VIDEO OUT



L AUDIO IN R




L



R




VIDEO IN




4

PT-BR Ligar o Home Theater


1



2








3





5



PT-BR Fazer a configuração inicial



6

PT-BR Usar o Home Theater







Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

HTD3510/3540/3570_78_QSG_V1.0

