



Philips
Digital klokkeradio

Stemningslys i flere farger

FM, digital tuning
Dobbel alarm
Tids- og alarm-backup



AJ5000



Sett farge på dagen

med stemningslys i flere farger

Lag et stilig uttrykk med en elegant klokke som du kan ha ved sengen, og som har mer å by på enn et flott utseende. Philips AJ5000/12-klokken angir automatisk riktig tid når den kobles til, og den sørger for den riktige stemningen ved hjelp av stemningslys i flere farger.

Utformet for å passe på soverommet

- Stemningslys i flere farger for å matche stilen din
- Kontroll over stemningslyset for fargesyklus eller ønsket omgivelseslys

Start dagen på din måte

- Våkne opp til en melodi, radio eller summealarm med stemningslys
- Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
- Dobbel alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter
- Myk og behagelig oppvåkning
- Gjentatt vekking for mer slumring

Lett å bruke

- Koble til og still klokken automatisk
- Tids- og alarm-backup for vekking til riktig tid selv når strømmen går
- Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken
- Justerbar skjermlysstyrke for behagelig visning

PHILIPS

Høydepunkter

Stemningslys i flere farger



Farge og lys har betydning for hvordan du føler deg. En kombinasjon kan få deg til å føle deg energisk, mens en annen kan gjøre deg rolig. Det er heller ikke til å legge skjul på at fargede lys er titalende å se på, og at de kan gi alle typer rom et særpreg. Denne klokkeradioen leveres med stemningslys i flere farger og kan produsere over 32 000 fargenyanser – slik at du får en overveldende mengde av toner å velge mellom, uansett om du vil at lyset skal matche humøret eller interiøret.

Fargekontroll over stemningslyset

Spill av stemningslyset for å la fargene gå i en syklus – og gled deg over livfulle omgivelser. Du kan også sette lysene på pause slik at de stopper opp ved en farge som passer til rommet eller humøret, eller som du rett og slett bare liker.

Våkne opp med stemningslys



Få en god start på hver eneste dag med et utvalg vekkemuligheter. La en melodi eller summealarm vekke deg – eller gå for favorittradiostasjonen din som vekkesignal. Stemningslysene kan også aktiveres når alarmen ringer, for å gjøre morgene ekstra

behagelige. Stemningslysene er også designet for å endre farger i henhold til hvor lenge du har slumret etter at alarmen ringte første gang. De er grønne de første ti minuttene, gule i de ti neste og blir til slutt røde for å signalisere at du er sent ute.


Koble til og still

Ta klokken ut av boksen, koble den til, og klokkeslettet har allerede blitt stilt – automatisk. Den intelligente klokken leser av forhåndsinnstilt data og stiller klokkeslettet riktig i henhold til den standard tidssonen. Hvis du bor utenfor den standard tidssonen, trenger du bare å trykke på tidssoneknappen, og klokken tilbake stiller klokkeslettet. Nå trenger du ikke lenger å lese håndbøker eller fikle med knapper.

Tids- og alarm-backup

Hvis det oppstår en strømfeil, vil denne intelligente klokken fremdeles fungere og opprettholde den pålitelige tiden og innstillingene dine. Den angitte alarmen forblir aktiv selv når skjermen er avslått – alt takket være et forhåndsinstallert batteri. Når strømmen kommer tilbake, trenger du ikke å justere klokken eller legge inn innstillingene på nytt. Og selv om strømmen ikke kommer tilbake, gir batteriet nok energi til at summealarmen ringer på alarmtidspunktet du har angitt - noe som betyr at du aldri forsover deg.


Digital stasjonssøking med forvalg



Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling

for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du rask tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Dobbel alarm



Philips-lydsystemet leveres med to alarmtidspunkter. Angi ett alarmtidspunkt som vekker deg, og det andre tidspunktet for å vekke partneren din.

Myk oppvåkning



Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig til et gradvis økende alarmvolum. Vanlige alarmlyder med forhåndsinnstilt volum er enten for lave til at du våkner, eller ubehagelig høye, slik at du våkner brutalt. Velg om du vil våkne til favorittmusikken, en radiostasjon eller summealarmen. Alarmvolumet for Myk oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til passende høyt, slik at du blir vekket på en myk måte.

Spesifikasjoner

Anvendelighet

- Alarmer: 24-timers tilbakestilling av alarm, Summealarm, Myk oppvåkning, Radioalarm, Gjentatt alarm (snooze), Sleep timer, To vekketidinnstillinger
- Klokke/versjon: Digital
- Skjermtype: 5-sifret skjerm
- Klokkeforbedringer: Ekstraklokke
- Skjermforbedringer: Lysstyrkekontroll

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM

Lyd

- Lydsystem: Mono
- Volumkontroll: roterende
- Utgangseffekt (RMS): 600 mW

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Brukerhåndbok, Garantisertifikat

Mål

- Emballasjetype: D-boks
- Bruttovekt: 0,6 kg
- Emballasjemål (B x H x D): 215 x 159 x 94 mm
- Produktmål (B x H x D): 136 x 62 x 136 mm

Drift

- Antall batterier: 1
- Backup-batteri: CR2032 (inkludert)
- Strømforsyning: 110–240 V



Utgivelsesdato
2014-08-12

Versjon: 2.0.6

12 NC: 8670 000 71501
EAN: 87 12581 57952 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com