



Philips
Rádio relógio

DAB+/FM, sintonização digital
Alarme duplo

AJB4700

Levante-se com os seus favoritos da rádio

com rádio DAB+ e FM

Deixe que este rádio relógio da Philips dê um novo brilho às suas manhãs. Levante-se ao som da sua estação de rádio favorita ou de um sinal de alarme tradicional. O rádio também dispõe de alarmes duplos para horas de despertar diferentes e fornece uma rádio DAB+ cristalina.

Desfrute de rádio DAB com qualidade digital

- Compatível com DAB e FM para uma experiência de rádio completa
- Rádio DAB sem interferências
- Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

Fácil de utilizar

- Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme
- Sincronização automática de hora assegura a hora certa sem confusões
- Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
- Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
- Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita

PHILIPS


Destaques

Compatível com DAB e FM




O rádio digital DAB (Digital Audio Broadcasting) é, a par da transmissão analógica FM, uma nova forma de transmissão de rádio através de uma rede de transmissores terrestres. Proporciona aos ouvintes uma maior variedade de opções e de informações com uma qualidade de som nítida e sem interferências. A tecnologia permite ao receptor captar o sinal mais intenso localizável. Com as estações digitais DAB não é necessário memorizar as frequências, e os receptores são sintonizados pelo nome da estação, portanto não é preciso procurar a estação.

Rádio DAB sem interferências




O rádio digital DAB (Digital Audio Broadcasting) é, a par da transmissão analógica FM, uma nova forma de transmissão de rádio através de uma rede de transmissores terrestres. Proporciona aos ouvintes uma maior variedade de opções e de informações difundidas através de uma qualidade de som nítida e sem interferências. A tecnologia permite ao receptor captar o sinal mais intenso localizável. Com as estações digitais DAB não é necessário memorizar as frequências, e os receptores são sintonizados pelo nome da estação, portanto não é preciso procurar a estação.

Sintonização dig. c/ programação estaç.




Basta sintonizar a estação que pretende programar, premir e manter o botão de programação premido para memorizar a frequência. Através das estações de rádio programadas que podem ser guardadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio preferida sem necessitar de sintonizar manualmente as frequências.

Acorde com o rádio ou aviso sonoro



Desperte ao som da sua estação de rádio favorita ou de um sinal sonoro. Defina o alarme no seu rádio relógio Philips para acordar com a estação de rádio que ouviu por último ou escolha acordar com um sinal sonoro. Quando chegar a hora de despertar, o rádio relógio Philips liga automaticamente a estação de rádio seleccionada ou activa o sinal sonoro.

Alarme duplo



O sistema de áudio Philips inclui duas horas de alarme diferentes. Defina uma hora de alarme

para o acordar e outra hora de alarme para acordar outra pessoa.

Despertar suave



Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.

Temporizador



O temporizador permite-lhe decidir durante quanto tempo pretende ouvir música - ou uma estação de rádio à sua escolha - antes de adormecer. Basta definir um limite de tempo (até 1 hora) e escolher uma estação de rádio para ouvir enquanto adormece. O rádio da Philips continua a reproduzir durante o período seleccionado e, em seguida, muda automaticamente para um modo de espera economizador e silencioso. O temporizador permite-lhe adormecer a ouvir o seu programa de rádio preferido sem ter de contar carneiros ou de se preocupar com desperdícios de energia

Especificações

Relógio

- Tipo: Digital
- Visor: LCD
- Formato das horas: 12 h, 24 h

Alarme

- Número de alarmes: 2
- Fonte de alarme: Sinal sonoro, rádio FM
- Repetir alarme: Sim, 9 minutos
- Reinício do alarme a cada 24 horas
- Temporizador: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos

Sintonizador/recepção/transmissão

- Sintonização digital automática
- Bandas do sintonizador: FM, DAB (Banda III)
- Gama de frequências FM: 87,5 - 108 MHz
- Gama de frequências DAB: 174,9 - 239,2 MHz
- DAB: Banda III, Visor de informações, Smart Scan, Menu
- N.º de estações programadas: 10 DAB, 10 FM
- Antena: Antena FM

Funcionalidades

- Cor da retroiluminação: Branco
- Brilho do visor: Alto/ médio/ baixo
- Controlo do volume

Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 1

Som

- Sistema de som: mono
- Potência de saída (RMS): 0,5 W

Alimentação

- Tipo de alimentação: Alimentação de CA
- Entrada da alimentação de CA: 100-240 V, 50/ 60 Hz
- Consumo de energia em funcionamento: <3 W
- Consumo de energia em modo de espera: <1W

Dimensões

- Tipo de embalagem: D-box
- Dimensões do produto (LxPxA): 152 x 109 x 62 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 117 x 67 x 209 mm
- Peso do produto: 0,4 kg

Acessórios

- Manual de início rápido
- Garantia: Certificado de garantia



Data de publicação
2015-09-13

Versão: 3.0.6

12 NC: 8670 000 96545
EAN: 87 12581 66320 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com