


Registre su producto y obtenga asistencia en
www.philips.com/welcome


ES

FWM452


Guía de configuración rápida




Control remoto




1 cable de alimentación de CA
1 adaptador de enchufe de
alimentación




1 antena de cuadro AM



1 cable de conexión MP3



1 cable de antena FM




Manual de usuario




Guía de configuración rápida

PHILIPS


A Conexión




C Cómo escuchar la radio



B Reproducción de discos



D Reproducción desde un dispositivo USB



Nota para el control remoto

- Antes de seleccionar una función (por ejemplo ▶||, ◀, ▶), seleccione una fuente (por ejemplo, disco o sintonizador).

