



Philips  
Ramă digitală PhotoFrame

7"

Raport de afișare 4:3



SPF2327

## "Și deveniți tot mai atrăgătoare!"

Transformați-o în ceva năstrușnic. Transformați-o în ceva distractiv. Sau faceți pe cineva să lăcrimeze. Cu siguranță, o imagine rostește mii de cuvinte. Dar acum puteți să vă adăugați propriile mesaje speciale la fotografii - făcând cadoul dvs. și mai memorabil și mai semnificativ!

### Oferiți un CADOU care este plin de surprize

- Personalizați cu propriile dvs. fotografii și mesaje
- Inspirați-vă din felicitările încorporate
- Setati surprize pentru ocazii viitoare cu timer-ul Philips

### Motive pentru a vă păstra rama PhotoFrame pornită în fiecare zi

- Afișați ora exactă cum vă place, cu o selecție de 15 ceasuri animate distractiv
- Fiți pregătit să primiți mesaje surpriză de la prieteni
- Un buton dedicat vă permite să comutați între fotografii și ceas
- alegeți să vizualizați fotografiile cu 10 stiluri de colaj!

### Design ecologic

- Ecranul poate porni și se poate opri la ore prestabilite pentru a economisi energie
- Ambalajele noastre sunt mici pentru a minimiza materialele utilizate

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Unghi de vizionare: la C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Luminozitate cu 50% mai mare: 20000 oră
- Raport lungime/lățime: 4:3
- Rezoluție panou: 800 x 600
- Luminozitate: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Raport contrast (uzual): 500:1

## Conectivitate

- USB: USB 2.0 receptor

## Suport de stocare

- Capacitate memorie încorporată: 128 MB (pentru fotografii 100 HD)
- Tipuri de carduri de memorie: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Card multimedia, Card xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (prin adaptor), MS Pro Duo (prin adaptor)

## Confort

- Format foto acceptat: Fotografie JPEG, Fișiere JPEG de până la 10 MB, Până la 20 megapixeli
- Cititor de carduri: Încorporat (1x)
- Poziționare: Portret, Peisaj, Orientare automată a fotografiei
- Butoane și controale: 3 butoane, Buton de navigare cu 4 direcții
- Mod Redare: Parcurgere pe tot ecranul, Prezentare, Parcurgere pictograme
- Reglementări și standarde: CE, GOST, Elveția, C-Tick

## Accesorii

- Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Ghid de inițiere rapidă, Manualul de utilizare pe CD-ROM
- Manual de utilizare: Arabă, Cehă, Daneză/

Norvegiană, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Italiană, Malaieză, Poloneză, Portugheză, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă, Suedeză, Chineză tradițională, Turcă

## Dimensiuni

- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Greutate: 0,345 kg
- Interval temperatură (operare): între 0°C și 40°C
- Interval temperatură (stocare): De la -20°C la 70°C

## Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Tensiune de ieșire c.c.: 9 V
- Mod Alimentare acceptat: Alimentare CA
- Curent de ieșire c.c.: 1,1 A
- Consum de energie: (Sistem pornit) 4,6 W

## Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 23 x 19 x 9 cm
- Greutate netă: 0,6 kg
- Greutate brută: 0,95 kg
- Greutate proprie: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 54135 4
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie

## Cutie exterioară

- Cutie exterioară (L x L x Î): 24 x 19 x 19,8 cm
- Greutate netă: 1,2 kg
- Greutate brută: 2,1 kg
- Greutate proprie: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 54135 1
- Număr de ambalaje: 2



# Repere

## Personalizați-vă rama PhotoFrame

Personalizați cu propriile dvs. fotografii și mesaje în 3 pași simpli. 1. Alegeți-vă fotografia 2. Personalizați cu un mesaj 3. Cadoul este gata de a fi dăruit!

## Felicitări încorporate

Nu știți ce să spuneți? Vestea bună este că am inclus o mulțime de mesaje inspiratoare și cordiale dintre care să alegeți. Alegeți unul și adăugați-l așa cu este sau editați-l pentru a-l personaliza.

## Setați surprize cu timer-ul

Setați un timer la fotografiile pe care le-ați personalizat. Aceste fotografii vor apărea la timp pentru o zi de naștere, o aniversare sau pentru orice sărbătoare specială. Un mod excelent de a crea surprize!

## 15 ceasuri animate distractiv

Afișați ora exactă cum vă place, cu o selecție de 15 ceasuri animate distractiv.

## Buton dedicat pentru mod

Un buton dedicat pentru mod vă permite să comutați rapid între fotografii și ceas. Apăsati o dată pentru a trece de la prezentarea de fotografii la ceas. Apăsati din nou pentru a trece de la ceas la prezentarea de fotografii.

## Vizualizare fotografii cu colaje

alegeți să vizualizați fotografiile cu 10 stiluri de colaj!

## SmartPower

Un cronometru pornește și oprește PhotoFrame la orele selectate de dumneavoastră, reducând consumul de energie în favoarea mediului și economisind până la o treime din costurile PhotoFrame pentru energie.



Data apariției 2011-10-13

Versiune: 2.0.5

12 NC: 8670 000 62627  
EAN: 87 12581 54135 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)